

GPS 機能の変更について

メニューモードの「028 GPS/232C SELECT」に、位置情報をリアルタイムで取得することができる設定項目が追加されました。

メニューモード 028 GPS/232C SELECT

機能：GPS/CAT 端子のモード選択

選択できる項目：GPS1/GPS2/RS232C

工場設定値：GPS1

解説：背面にある GPS/CAT 端子に接続する機器を選択します。

GPS1： 外部 GPS 機器を接続する場合に選択します。

GPS2： 外部 GPS 機器を接続して、リアルタイムで位置情報を取得する場合に選択します。

RS232C：パソコンを接続して、CAT コントロールを行う場合に選択します。

なお、設定項目が追加されたことにより、取扱説明書の 99 ページに記載してある操作方法が以下のように変更になります。

自局の現在の位置情報を表示する

メニューモード「028 GPS/232C SELECT」の設定により、操作が異なります。

GPS1 に設定している場合

1. 【MENU(SETUP)】キーを 1 秒以上押します。
2. ディスプレイの【LAT/LON】にタッチします。
緯度・経度表示画面が表示されます。
3. 【GPS】にタッチすると、現在の緯度・経度が数値で表示されます。

GPS2 に設定している場合

1. 【MENU(SETUP)】キーを 1 秒以上押します。
2. ディスプレイの【LAT/LON】にタッチすると、リアルタイムで現在の緯度・経度を数値で表示されます。

緯度・経度を手動で登録する

手動で登録した位置情報は、【LAT】または【LON】を 1 秒以上押すと消去することができます。

注意：【LAT】(緯度)と【LON】(経度)の両方が登録されていないと、相手局に位置情報を送ることはできません。