

***YAESU***  
***The radio***

**FTM-100D/FTM-100DH**

**DSP ファームウェア  
アップデートマニュアル**

**八重洲無線株式会社**

## 重要

- 本ソフトウェアは、FTM-100D/FTM-100DH の日本国内向け仕様のアップデートファームウェアです。
- 海外仕様の FTM-100D シリーズには使用できません。
- 本ソフトウェアをダウンロードされる前に、「ご利用上の注意」を必ずお読みのうえ、内容をご確認いただいたうえで、ダウンロードを行ってください。
- 本ソフトウェアをダウンロードまたはインストールされた場合は、「ご利用上の注意」に同意いただいたものとみなします。

## ご利用上の注意

- 本ソフトウェアの使用は、すべてお客様の責任において行ってください。本ソフトウェアを使用する事により、お客様に損害が生じたとしても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに付属されているマニュアル等の著作権、その他のいかなる知的財産権も、すべて八重洲無線株式会社に帰属します。
- 本ソフトウェアの改修、変更、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル等の行為を禁止します。また、ダウンロードされたファイルの再配布、他メディアへの転載、販売等も禁止します。
- ダウンロードしたファイルは、個人的使用以外にはお使いになれません。
- お客様ご自身でアップデート作業が出来ない場合は、販売店または、当社カスタマーサポート (0120-456-220) までご相談下さい。

## バージョンアップ対象製品

バージョンアップの対象となる無線機と、アップデート後のバージョンは下記の通りです。

無線機：FTM-100D シリーズ（無線機本体）

仕向地：日本向け（JPN）

バージョン：4.10

### 注 意

書き込みする前に、お客様の無線機の機種（Model）および仕向地（Type）を必ずご確認ください。誤って、異なる機種や仕向地のファームウェアを書き込んでしまうと、無線機が正常に動作しなくなるばかりでなく、故障の原因にもなりますので、ご注意ください。

### CAUTION

Please be sure to confirm the model and the destination (Type) of your transceiver before writing firmware to it. Writing incorrect firmware to the transceiver may cause abnormal operation or failure.

## 商標

Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7、Windows<sup>®</sup> 8、Windows<sup>®</sup> 8.1、Windows<sup>®</sup> 10 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

## **システム要件 (動作環境)**

このプログラムを使用するためには、下記の環境を持つパソコンおよび接続ケーブルが必要です。

### **オペレーティングシステム (OS)**

- ・ Microsoft® Windows® 10 (32 ビット /64 ビット)
- ・ Microsoft® Windows® 8.1 (32 ビット /64 ビット)
- ・ Microsoft® Windows® 8 (32 ビット /64 ビット)
- ・ Microsoft® Windows® 7 (32 ビット /64 ビット、Service Pack 1 以降)
- ・ Microsoft® Windows Vista™ (Service Pack 2 以降)

### **CPU**

オペレーティングシステム (OS) のシステム要件を満たす性能を持つ CPU

### **RAM (システムメモリ)**

オペレーティングシステム (OS) のシステム要件を満たす容量以上の RAM (システムメモリ)

### **HDD (Hard Disk)**

オペレーティングシステム (OS) のシステム要件を満たす容量以上の HDD (ハードディスク)

なお、OS が動作する為に必要な空き容量とは別に、プログラムを実行する為に、約 50MByte 以上の空き容量が必要です。

### **ポート**

USB インターフェース (USB ポート) または、RS-232C インターフェース (COM ポート)

### **ケーブル**

パソコンの USB ポートを使用する場合 SCU-20 PC コネクションケーブル

パソコンの COM ポート接続の場合 CT-163 もしくは CT-165 ケーブル

(注意)

付属品の SCU-20 PC コネクションケーブル (USB) を使用する場合には、必ず SCU-20 を接続する前に SCU-20 のドライバーをインストールしてください。

SCU-20 用ドライバーソフトおよびインストールマニュアルは、当社のウェブサイト ([http://www.yaesu.com/jp/amateur\\_index/product/ftm-100d\\_ftm-100dh/download.html](http://www.yaesu.com/jp/amateur_index/product/ftm-100d_ftm-100dh/download.html)) からダウンロードしてください。

# インストール / アンインストール手順

## インストール手順

1. ダウンロードしたアップデートプログラムを解凍します。
2. 解凍すると、展開先のフォルダが自動的に開きますので、この中にあるアップデートプログラム（D アイコン）を実行します。



## アンインストール手順


アップデートプログラムが展開されたフォルダを削除してください。

※ レジストリやシステムフォルダへの書き込みは行われないので、展開されたフォルダを削除すれば作業は完了です。

## 使用方法

### 起動画面

アップデートプログラムを実行すると、下記の画面が現れます。



- COM Port 設定  
FTM-100D/DH とパソコンを接続する際に使う、COM ポートのポート番号を設定します。  
ポート番号は、パソコンのデバイスマネージャ内にあるポートで確認出来ます。  
SCU-20 を使用する場合はケーブルをパソコンへ接続し、ポート欄の Prolific USB-to-Serial Comm port の後ろに記載されているポート番号を設定します。
- Update 開始  
「COM Port 設定」が終わったら、[OK] ボタンをクリックして、次の画面（転送前の準備）へ進みます。  
Exit ボタンを押すと、アップデート作業をせずにプログラムが終了します。

## 転送前の準備


アップデート開始前に必要な準備手順が書かれている画面が現れます。



以下に記す手順で、準備作業を行ってください。


### ●電源ケーブルを外す

FTM-100D/DH の電源を OFF にし、電源ケーブルを外します。




●データケーブル接続

FTM-100D/DH 背面のデータ端子に、データケーブルを接続します。




ケーブルの反対側を、パソコンの USB 端子または、COM 端子へ接続します (イラストは SCU-20)。




●電源接続

FTM-100D/DH に電源ケーブルを接続し、13.8V を加えます。




●書き込みモード

**V/M MW** キーと **GM** キーを同時に押しながら電源を ON にします。




画面に “PUSH D KEY” が表示されたら **Dx** キーを押します。



画面に “DSP ↔ COM” が表示されたら、アップデートの準備は完了です。  
パソコン画面上の [Update] ボタンをクリックします。

## アップデート中の画面


下記のような画面が表示されますので、Version 番号を確認し、[OK] ボタンをクリックします。




アップデートが開始されると、下記のような画面が表示されます。  
アップデートは、約2分程度で終了します。

## 注意


アップデート作業中は、パソコンの電源を切ったり、FTM-100D/DHの電源ケーブルを外したりしないでください。作業中に電源が切れるとFTM-100D/DHが正常に動作しなくなります。



アップデート作業が終了すると、下記のようなポップアップ画面が表示されますので、OK ボタンを押します。




アップデート作業をキャンセルしたり、何らかの理由によりアップデート作業が出来なかった場合には、下記のようなポップアップ画面が表示されます。  
この画面が表示された場合には、初めから作業をやり直して下さい。



## アップデート完了後の作業


アップデートが終わると、その後に必要な手順が書かれている画面が現れます。



以下に記す手順で、アップデート完了後の作業を行ってください。

### ●データケーブルを外す

FTM-100D/DH の電源を OFF にし、背面に接続したケーブルを外します。




以上で、アップデートは終了です。

パソコンのプログラム画面で [Exit] ボタンをクリックするとプログラムが終了します。

次ページに記載してある方法でバージョン番号の確認を行い、正常にアップデートが行われたかを確認してください。


## バージョン番号の確認

1. FTM-100D/DH の電源を ON にします。
2. **[DISP SETUP]** を 1 秒以上押します。




3. DIAL をまわして **[13 RST/CLONE]** を選択し、**[DISP SETUP]** を押す  
メニューリストが表示されます。

SETUP MENU (2/3)	
9 DATA	13 RST/CLONE
10 APRS	14 CALLSIGN
11 SD	
12 OPTION	



4. DIAL をまわして **[8 SOFTWARE VERSION]** を選択し、**[DISP SETUP]** を押す

SETUP MENU [RST/CLONE] 8	
5 MEMORY CH SORT	
6 APRS RESET	
7 CLONE	
8 SOFTWARE VERSION	



5. バージョン番号が表示されます。

SOFTWARE VERSION	
MAIN CPU Ver	1.1
PANEL CPU Ver	1.2
DSP CPU Ver	4.10

バージョン番号が更新されていれば、正しくアップデート作業が行われています。

以上で、アップデートは終了です。

***YAESU***  
***The radio***

**八重洲無線株式会社**

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル

1512-A0