

## WiRES-II サーバへのユーザー登録

WiRES を使用する場合はバーテックススタンダードの WiRES-II ホームページ (<http://www.vxstd.com/jp/wiresinfo/index.html>) で、「登録およびお問合せ」をクリックして、メールアドレス入力画面によりメールアドレスを登録してください。

登録すると、各種申請を行うサイトのアドレスが書かれたメールが届きます（下図参照）。「1. WiRES の新規 ID の取得申請（新規開局の申し込み）」のアドレスへアクセスし、必要事項を入力して ID の取得申請を行ってください。

---

※本メールは、送信専用アドレスから自動送信されています。  
直接ご返信いただいてもお問い合わせにはお答えできませんので、  
あらかじめご了承ください。

---

WiRES webのご利用ありがとうございます。  
申請したい項目のURLへアクセスしていただきますようお願い申し上げます。

\* メールアドレス : [wires@vxstd.com](mailto:wires@vxstd.com)

1. WiRES の新規IDの取得申請(新規開局申し込み)

<http://www.vxstd.com/jp/wiresinfo/reqid.html?reqid=2000-0001-0001-0001>

2. Round QSO Room IDの取得申請

<http://www.vxstd.com/jp/wiresinfo/reqid.html?reqid=2000-0001-0001-0002>

3. WiRES の登録済IDの内容変更申請

<http://www.vxstd.com/jp/wiresinfo/reqid.html?reqid=2000-0001-0001-0003>

4. WiRES IDの廃止申請

<http://www.vxstd.com/jp/wiresinfo/reqid.html?reqid=2000-0001-0001-0004>

5. その他(お問い合わせフォーム)

<http://www.vxstd.com/jp/wiresinfo/reqid.html?reqid=2000-0001-0001-0005>

※メールにお心当たりのない方は、お手数ですが、  
下記、WiRESカスタマーサポートまでご連絡下さい。

---

株式会社 バーテックススタンダード WiRESカスタマーサポート

〒153-8644 東京都目黒区中目黒4-8-8

TEL: 03-5725-6153 FAX: 03-3793-5726

受付時間 09:00-12:00/13:00-18:00 土日祝日、年末年始を除く

ホームページ: <http://www.vxstd.com/jp/wiresinfo/index.html>

Mail address: [wires@vxstd.com](mailto:wires@vxstd.com)

---

登録が完了しますと、「ID 番号登録のお知らせ」をメールにて送付致します。

「ID 番号登録のお知らせ」に記載されております番号がお客様の専用 ID 番号になります。この ID 番号が付与されるとバーテックススタンダードのサーバーを使用することができます。「ID 番号」がないと「WiRES-II サーバー接続のユーザー登録」及び「WiRES-II ソフトウェア」のインストールができませんので、設定を始める前に必ず「サーバー ID 番号」を取得してください。

「ID 番号」は、WiRES サーバーを使用する上で重要なものですので、なくさないように保管してください。

株式会社バーテックススタンダード

〒 153-8644 東京都目黒区中目黒 4-8-8