

144/430 MHz EMETTEUR-RECEPTEUR NUMERIQUE/ ANALOGIQUE

C4FM FDMA FT1DE

Manuel d'instruction (Edition APRS)

Merci d'avoir acheté ce produit Yaesu.

Ce manuel d'instructions fournit des informations relatives à la "Fonction APRS". Pour connaitre le fonctionnement de base de l'émetteur-récepteur, voir le manuel d'instructions joint FT1DE.

Les noms de Société et de produit dans ce manuel sont des marques commerciales ou déposées de la Société concernée.

Utilisation de la fonction APRS

Table des matières

Utilisation de la fonction APRS	1
Configurations initiales pour APRS [®]	2
Procédure de configuration initiale pour l'utilisation du système APRS	2
Utilisation du système APRS avec la fonction GPS.	3
Utilisation du système APRS sans la fonction GPS.	
Configuration de l'indicatif d'appel de votre station	5
Configuration du débit en bauds APRS	7
Configuration du symbole de votre station	
Récention de balises APRS [®]	10
Réglage de la fréquence de fonctionnement APRS	10
Récention de balises APRS®	10
Description de l'écran de balise APRS et fonction des touches	11
Notification de balises ou de messages avec un écran contextuel	
Fonction POPUP APRS	21
Ecran en cas de sélection de BND2s à BND60s	23
Notification de réception de balise ou de message par une sonnerie	. 20
Fonction APRS RINGER	24
Affichage des paguets de données brutes	25
Suppression de stations balise de la liste	26
Transmission de la balise APRS [®]	26
Emission manuelle d'une balise	26
Commutation entre l'émission manuelle et automatique de balise	26
Réglage de l'intervalle d'émission automatique pour l'envoi de balise	27
Configuration de la fonction SmartBeaconing [™]	28
Registre de texte d'état	29
Sélection d'un commentaire de position	31
Configuration du parcours du Digipeater	32
Ecran de message APRS et fonction des touches	34
Description de l'écran de message APRS et fonction des touches	34
Ecran Détails de réception/émission et fonction des touches.	
Ecran Edition de messages et fonction des touches	
Réception de messages	
Réglages du filtre de réception de messages	
Suppression de messages de la liste	
Transmission d'un message APRS ®	40
Création et transmission de messages	40
Liste du mode Set APRS	45
Liste des fonctions du mode Set APRS	49

Configurations initiales pour APRS®

Le APRS (Système de transmission automatique par paquets) est un système proposé par WB4APR, Bob Bruninga, qui permet de communiquer des données en obtenant des informations sur la position des stations et envoyant/recevant des messages. L'entrée manuelle préalable des données de position permet de signaler des positions lors de transmissions, sans utiliser la fonction GPS.

A la réception d'un signal APRS depuis une station éloignée, des informations telles que la direction de la station éloignée par rapport à votre station, la distance de la station éloignée, et la vitesse de la station éloignée, s'affichent sur l'écran LCD de votre émetteur-récepteur.

Procédure de configuration initiale pour l'utilisation du système APRS.



Utilisation du système APRS avec la fonction GPS.

Lorsque la fonction GPS de l'émetteur-récepteur est utilisée, l'horloge interne et la position de votre émetteur-récepteur sont automatiquement réglées sur la base des informations GPS obtenues. Si vous utilisez la fonction APRS avec votre émetteur-récepteur pendant que vous marchez ou que vous déplacez, il est recommandé d'utiliser la fonction GPS.

- 1 Appuyez sur brancher pendant plus d'1 seconde. Vous accédez au mode Set.
- 2 Tournez Dal pour sélectionner [9 APRS].
- 3 Appuyez sur ENT.
- 4 Tournez ipour sélectionner [20 GPS POWER].
- 5 Appuyez sur ENT.
- Tournez A pour sélectionner "ON".
 ON: Le GPS peut être utilisé.
 OFF: Le GPS ne peut pas être utilisé.

Conseil Réglage par défaut: ON

- 7 Appuyez sur DISP.
- 8 Appuyez sur 🛞.

Vous quittez le mode Set.



Lorsque le système APRS est utilisé, les informations de position

obtenues depuis le GPS peuvent être utilisées pour les informations de position de votre émetteurrécepteur. Sélectionnez [9 APRS] \rightarrow [24 MY POSITION] et réglez [24 MY POSITION] sur [GPS]. Si vous réglez la Lat/Lon ou P1 à P10 sur autre chose que [GPS], les données GPS seront annulées même si elles sont obtenues. Les informations de position désignées par ce réglage, telles que Lat/Lon ou P1 à P10, sont transmises.

Conseil =

- Les informations de position de votre station obtenues depuis le GPS peuvent être enregistrées dans 10 canaux mémoire (P1 à P10). Les informations de position enregistrées peuvent ensuite être utilisées pour transmettre la position de votre propre station (voir page 63).
- Pour utiliser la fonction GPS pour l'utilisation du système APRS, sélectionnez [9 APRS] \rightarrow [24 MY POSITION] puis réglez [24 MY POSITION] sur [GPS] dans le mode Set.
- L'utilisation de la fonction GPS augmente la consommation de courant de 30 mA environ. En conséquence, la durée de la batterie est réduite d'environ 20% par rapport à la non-utilisation de la fonction GPS.
- Si la double réception est utilisée pendant que l'APRS est actif, les signaux faibles peuvent être inaudibles en raison du bruit émis par l'unité APRS.

Utilisation du système APRS sans la fonction GPS

Pour utiliser l'APRS sans la fonction GPS, réglez les informations d'horloge et de position manuellement en suivant les étapes ci-dessous.

• Réglage de l'horloge

Si l'horloge interne est réglée, elle sera reflétée sur l'afficheur d'heure de l'écran APRS. Pour tout détail, voir "Réglage de l'heure d'horloge" (Fonctionnement de base, voir page 33).

Configurations initiales pour APRS®

- 1 Appuyez sur Dep pendant plus d'1 seconde. Vous accédez au mode Set.
- 2 Tournez Dur sélectionner [9 APRS].
- 3 Appuyez sur ENT.
- 4 Tournez in pour sélectionner [21 GPS TIME SET].
- 5 Appuyez sur ENT.
- 6 Tournez DIAL pour sélectionner [MANUAL].
- 7 Appuyez sur GPS TIME SET est réglé sur MANUAL.
- 8 Appuyez sur 🛞. Vous quittez le mode Set.

SET: 9 APRS 10 SD CARD 11 Option 12 Callsign	
21 GPS TIME SET 22 GPS UNIT 23 CALLSIGN(APRS) 24 MY POSITION	Ē
21 GPS TIME SET ► MANUAL	
S	e

Conseil =

- I-GATE et Digipeater par connexion à un PC ne peuvent pas être utilisés.
- Vous pouvez modifier l'unité des données APRS en sélectionnant [9 APRS] \rightarrow [11 GPS UNIT].
- Même si l'horloge interne est réglée sur MANUAL, si la fonction GPS est utilisée, les données de temps seront obtenues depuis le GPS et l'heure précise sera affichée. Cette fonction peut être réglée sur OFF (MANUAL) en sélectionnant [9 APRS] → [21 GPS TIME SET].

• Réglage des informations de position (repère: WGS-84)

Entrez manuellement les informations de position de votre station.

- 1 Appuyez sur ber pendant plus d'1 seconde. Vous accédez au mode Set.
- 2 Tournez Dal pour sélectionner [9 APRS].
- 3 Appuyez sur ENT.
- 4 Tournez in pour sélectionner [24 MY POSITION].
- 5 Appuyez sur ENT.

Les paramètres de réglage GPS s'affichent sur l'écran LCD.

Conseil Réglage par défaut: GPS

pour sélectionner [Lat].

7 Appuyez sur ENT.

Le curseur se déplace sur le paramètre de réglage de la latitude.

Conseil Appuyez sur **in** pour ramener le curseur au paramètre précédent.

- 8 Tournez pour régler [N (latitude nord)] ou [S (latitude sud)].
- 9 Appuyez sur ENT.

Le curseur se déplace sur le paramètre de réglage [Degree].

Conseil Appuyez sur **in** pour ramener le curseur au paramètre précédent.

10 Tournez main pour régler [Degree].

11 Appuyez sur ENT Le curseur se déplace sur le paramètre de réglage [Minute].



5

Configurations initiales pour APRS®

CONSEII Appuyez sur i pour ramener le curseur au paramètre précédent.

- 12 Tournez DAL pour entrer [Minute].
- 13 Appuyez sur ENT.

Le curseur se déplace sur le paramètre de réglage [1/100 minute].

Conseil Appuyez sur pour ramener le curseur au paramètre précédent.

14 Tournez pour entrer [1/100 Minute].

Les secondes seront affichées entre parenthèses.

15 Appuyez sur ENT.

Le curseur se déplace sur Lat.

Conseil Appuyez sur pour ramener le curseur au paramètre précédent.

- **16** Tournez \bigoplus_{DAL} pour sélectionner [Lon].
- 17 Appuyez sur ENT

Le curseur se déplace sur le paramètre de réglage de la longitude.

Conseil Appuyez sur pour ramener le curseur au paramètre précédent.

- **18** Tournez DAL pour régler [E (longitude est)] et [W (longitude ouest)].
- 24 MY POSITION Lat N 35°00.00' ('00'') 6 24 MY POSITION Lat N 35° 37.00' ('00'') <u>с</u> 24 MY POSITION Lat N 35° 37. 16' ('10'') <u>өш</u> 24 MY POSITION Lon E 0°00.00' ('00'') S 📖

19 Appuyez sur ENT

Le curseur se déplace sur le paramètre de réglage suivant.

CONSEIL Appuyez sur impour ramener le curseur au paramètre précédent.

- **20** Entrez [Degree], [Minute], et [1/100 Minute] en suivant les étapes de 9 à 13.
- 21 Appuyez sur

Les informations de position sont réglées.

22 Appuyez sur 🛞.

Vous quittez le mode Set.

Réglage de l'indicatif d'appel de votre station

Enregistrez l'indicatif d'appel de votre émetteur-récepteur pour la transmission de balises ou l'émission et la réception de messages au moyen de l'APRS. Entrez l'indicatif d'appel comme [JA1ZRL-7]. Le [–7] de l'indicatif d'appel représente le SSID (Identifiant de station secondaire). Il en existe 16 types, y compris sans SSID. En général, les descriptions SSID indiquées ci-dessous sont utilisées pour l'APRS.

SSID	Description	SSID	Description
Aucun	Station fixe capable d'échanger des messages	-8	Station mobile maritime, station mobile terrestre
-1	Digipeater à bande intermédiaire étroite 1200 bps	-9	Utilisation sur un dispositif mobile tel qu'un émetteur-récepteur FTM-350
-2	Digipeater 9600 bps	-10	Station I-Gate, Station de connexion Internet
-3	Digipeater à bande large 1200 bps	-11	Ballon, avion, aéronef, etc.
-4	Digipeater, station mobile, station météo, etc.	-12	Traceur unidirectionnel (station incapable d'échanger des message)
-5	Station d'exploitation telle qu'un appareil mobile (smartphone)	-13	Station météo

Configurations initiales pour APRS®

SSID	Description	SSID	Description
-6	Station d'exploitation comme pour les communications satellite et la gestion d'événements	-14	Station mobile de camion
-7	Station d'exploitation pratique telle qu'un émetteur-récepteur FT1DE	-15	digipeater, station mobile, station météo, etc.

- 1 Appuyez sur ber pendant plus d'1 seconde. Vous accédez au mode Set.
- 2 Tournez main pour sélectionner [9 APRS].
- 3 Appuyez sur ENT.
- 4 Tournez pour sélectionner [23 CALLSIGN(APRS)].
- 5 Appuyez sur ENT.
- 6 Entrez l'indicatif d'appel avec les touches numériques. Entrez un indicatif d'appel avec les touches numériques, en vous référant au tableau ci-dessous.

Touche numérique	A, 0 (alphanumérique)
TX PWR	1
SCAN 2ABC	ABC2
P. RCVR 3DEF	DEF3
HOME 4GHI	GHI4
REV 5jkl	JKL5
AF DUAL	MNO6
LOG 7 _{RS}	PQRS7
8τυν	TUV8
BCON TX- 9 YZ	WXYZ9
S.LIST-APRS	0





• En appuyant sur ENT le curseur se déplace vers la droite.

- 7 Appuyez sur ENT pour déplacer le curseur.
- 8 Répétez les étapes de 5 à 7 pour entrer l'indicatif d'appel.

Il est possible d'entrer jusqu'à 6 chiffres pour l'indicatif d'appel.

[Réglage de l'indicatif d'appel sans SSID]

Pour régler un SSID, allez à l'étape 11.

9 Appuyez sur DSP.

L'indicatif d'appel est enregistré.

10 Appuyez sur 🛞.

Vous quittez le mode Set.

[Réglage de l'indicatif d'appel avec SSID]

- 11 Appuyez sur ENT
- 12 Tournez III pour régler le SSID.
 Le SSID s'affiche dans [-] après le indicatif d'appel. Il est recommandé de sélectionner [7] avec cet émetteur-récepteur.
- **13** Appuyez sur pour enregistrer le SSID.
- **14** Appuyez sur 🛞.

Vous quittez le mode Set.

Configuration du débit en bauds APRS

Réglez le débit en bauds pour APRS. Si le débit en bauds est réglé sur 1200 bps/9600 bps, la fonction APRS est activée.

Si le débit en bauds est réglé sur OFF, la fonction APRS est désactivée.

En réglant le débit en bauds sur 1200 bps, l'APRS peut être utilisé sur des paquets AFSK de 1200 bps.

En réglant le débit en bauds sur 9600 bps, l'APRS peut être utilisé sur des paquets GMSK de 9600 bps.

- Appuyez sur pendant plus d'1 seconde.
 Vous accédez au mode Set.
- 2 Tournez pour sélectionner [9 APRS].
- 3 Appuyez sur ENT.
- 4 Tournez pour sélectionner [4 APRS MODEM].
- 5 Appuyez sur ENT.
- Tournez and pour régler le débit en bauds APRS.
 Le débit en bauds APRS peut être sélectionné parmi les 3

types suivants.

[OFF] [1200bps] [9600bps]

Réglage par défaut: OFF

7 Appuyez sur lo pour régler la débit en bauds APRS et quitter le mode Set.



Attention -

Si la fonction APRS ne doit pas être utilisée, sélectionnez [OFF] en suivant l'étape 6 décrite ci-dessus.

Conseil =

- Si le débit en bauds est réglé sur 1200 bps/9600 bps, la fonction d'économie de réception est automatiquement désactivée.
- Si vous réglez [8 APRS MUTE] sur [ON] après avoir sélectionné [9 APRS] → [8 APRS MUTE], [B] le volume de réception de bande (tel que la balise et le son) sera supprimé et [A12] ou [A96] clignotera.

Configuration du symbole de votre station

Réglez le symbole pour que votre station émette. Le symbole peut être sélectionné parmi 45 types.

Le symbole par défaut est [4].



- 1 Appuyez sur Dep pendant plus d'1 seconde. Vous accédez au mode Set.
- 2 Tournez Dur sélectionner [9 APRS].
- 3 Appuyez sur ENT.
- **4** Tournez pour sélectionner [25 MY SYMBOL].
- 5 Appuyez sur ENT. MY SYMBOL 1 s'affiche sur l'écran LCD.
- 6 Tournez I pour sélectionner un symbole. Sélectionnez parmi 4 types: [MY SYMBOL 1], [MY SYMBOL 2], [MY SYMBOL 3], ou [MY SYMBOL 4]. Le symbole pour [MY SYMBOL 4] peut être entré

directement avec des caractères.

Les instructions pour entrer un symbole sont fournies à la page suivante.

Appuyez sur [n] pour modifier la partie numérique de MY SYMBOL de $[1 \sim 4]$ à [m]; il est possible de sélectionner des symboles utilisés fréquemment (sélectionnables dans le cadre ci-dessus).



Remarque La valeur par défaut de chaque symbole est la suivante.

MY SYMBOL	Code	Symbole
1	[/[]	Humain/Personne
2	[/b]	Bicyclette
3	[/>]	Voiture
4	[YY]	Radios Yaesu

7 Appuyez sur DISP.

Pour régler le symbole de votre station

8 Appuyez sur 👹.

Vous quittez le mode Set.

• Entrée directe des caractères de symbole.

Si vous ne trouvez aucun des symboles désirés, les caractères des symboles peuvent être entrés directement.

- Appuyez sur [™] pendant plus d'1 seconde. Vous accédez au mode Set.
- **2** Tournez Dur sélectionner [9 APRS].
- 3 Appuyez sur ENT.
- 4 Tournez pour sélectionner [25 MY SYMBOL].
- 5 Appuyez sur ENT.
- 4 Tournez Dial pour sélectionner [MY SYMBOL 4].
- 7 Appuyez sur ENT.

[₄] se change en [►]

Appuyez sur $[\bullet]$ pour ramener $[\bullet]$ à $[\frac{1}{4}]$.

8 Appuyez sur ENT.

Le curseur se déplace sur l'identifiant du tableau des symboles.

Appuyez sur ⓐ pour ramenez le curseur sur [▶].

- 9 Tournez DIAL pour entrer des caractères.
- 10 Appuyez sur

Le curseur se déplace sur les paramètres de réglage du code de symbole.

Appuyez sur i appur ramener le curseur sur [Symbol Table ID].

- 11 Tournez in pour entrer des caractères.
- 12 Appuyez sur Dep.

Le symbole est réglé.

13 Appuyez sur 🛞.

Vous quittez le mode Set.



Pour la liste des symboles les plus récents, voir [http://aprs.org/symbols/symbolsX.txt] ou [http://aprs. org/symbols/symbolsnew.txt].



Réception de balises APRS®

Réglez la fréquence de fonctionnement APRS avant de recevoir des balises.

Réglage de la fréquence de fonctionnement APRS.

La fréquence varie d'une région à l'autre et d'un pays à l'autre.

1 Appuyez sur A/B.

Réglez la bande de trafic sur la bande B.

APRS ne peut être utilisé que sur la bande B.

Vérifiez que A12 ou A96 s'affiche dans la partie droite de l'écran de fréquence. (Voir page 7).

2 Réglez la fréquence de fonctionnemnent. Conseil Si le débit en bauds est réglé su

Si le débit en bauds est réglé sur 1200 bps/9600 bps dans [9 APRS] \rightarrow [4 APRS MODEM], la fonction d'économie de réception sera désactivée automatiquement.

Réception de balises APRS®

• Affichage des balises reçues sur l'écran contextuel APRS

Si une balise est reçue pendant que l'écran d'affichage de fréquence est ouvert, une sonnerie retentit et l'écran contextuel APRS s'affiche.

Les écrans [APRS POPUP SCREEN] et [STATION LIST DESCRIPTION SCREEN] sont essentiellement identiques.



• Affichage des balises reçues sur l'écran STATION LIST

Appuyez sur puis sur dans l'écran d'affichage de fréquence pour ouvrir l'écran STATION LIST. Appuyez sur la touche or pour alterner entre l'écran STATION LIST et l'écran Message LIST.



Description de l'écran de balise APRS et fonction des touches.

• Description de l'écran STATION LIST et fonction des touches.

5	a Numéro:	Les balises reçues (jusqu'à 60) sont affichées dans l'ordre recu
STATION LIST 1 E JQ1YBG- 9 01:20	b Caractère:	Le caractère de la liste de stations est affiché. Les instructions sont fournies page suivante.
2 P JA1ZRL 01:15 3 W JQ1YBF 01:06	c Nom de station:	L'indicatif d'appel de la balise reçue ou le nom 'Object'/ nom 'Item' est affiché.
12 3 4	d Heure ou date:	L'heure (HH Heures/ MM Minute) ou la date (MM Mois/JJ Jour) est affichée. L'affichage de l'heure passe à la date du jour suivant.
	e Icône de transmis	ssion automatique/manuelle de balises:

Non allumé (manuel), si [**(**)] est allumé (AUTO) (voir page 27), si [**(**)] est allumé (SMART) (voir page 27)

- 🛄 ... Fait défiler l'écran
- ... Passe à l'écran APRS MESSAGE.
- Gw ... Passe à l'écran MESSAGE EDIT.
- 1 ... Déplace le curseur en haut de la STATION LIST.
- 🖤 ... Supprime la station balise sélectionnée sur l'écran. (Voir page 26)
- ENT ... Passe à l'écran [STATION LIST] (voir pages 13 à 21)
- ألله ... (Appuyez sur la touche pendant plus d'1 seconde)... Mode Set (voir page 45)
- SCONTX-972 ... Transmission manuelle de balise (voir page 26)

Conseils =

- Lorsqu'une balise avec filtre APRS réglé sur [ON] dans l'option [9 APRS] → [3 APRS FILTER] du mode Set est reçue, elle s'affiche sur l'écran LCD.
- Si [OFF] est sélectionné, une sonnerie retentit et la balise n'est pas reçue.
- Pendant l'utilisation sur APRS, l'audio reçue (telle que balises et voix) sur la bande [B] peut être supprimée dans l'option [9 APRS] → [8 APRS MUTE] du mode Set.
- Une sonnerie pour notifier la réception d'une balise APRS peut être réglée dans l'option [9 APRS] \rightarrow [10 APRS RINGER] du mode Set.

Si cette option est réglée sur [OFF], la sonnerie ne retentira pas.

• Description des caractères de la Liste de stations

Cette section fournit des exemples d'affichage pour les 14 types de caractères de station.

Pour tout détail sur l'écran de description, voir les pages suivantes indiquées dans le tableau.

	<u>۲</u>	TION LIST	
1	E	JQ1YBG- 9	01:20
2	P	JA1ZRL	01:15
3	W	JQ1YBF	01:06
	Т		S 💷

Affichage	Description	Page
E	EMic-E: S'affiche lorsqu'une balise provenant d'une station de codage MIC est reçue.	13
Р	Position: S'affiche lorsqu'une balise provenant d'une station fixe (FIXED) ou d'une station mobile (MOVING) est reçue.	14 à 16
р	Position: S'affiche lorsqu'une balise provenant d'une station fixe (FIXED) ou d'une station mobile (MOVING) est reçue. (type comprimé)	17
W	Weather Report: S'affiche lorsqu'une balise provenant d'une station météo est reçue.	18
w	Weather Report: S'affiche lorsqu'une balise provenant d'une station météo est reçue. (type comprimé)	18
0	Object: S'affiche lorsqu'un balise provenant d'une station 'Object' est reçue.	19
0	Object: S'affiche lorsqu'un balise provenant d'une station 'Object' est reçue. (type comprimé)	19
I	Item: S'affiche lorsqu'une balise provenant d'une station 'Item' est reçue.	19
i	Item: S'affiche lorsqu'une balise provenant d'une station 'Item' est reçue. (type comprimé)	19
к	Killed Object/Item: S'affiche lorqu'une balise provenant d'une station 'Object' ou d'une station 'Item' supprimée est reçue.	19
k	Killed Object/Item: S'affiche lorsqu'une balise provenant de stations 'Object' ou de stations 'Item' supprimées est reçu. (type comprimé)	19
S	Status: S'affiche lorsqu'une balise provenant d'une station d'état est reçue.	20
?	Other: S'affiche lorsqu'une balise provenant d'une station inconnue est reçue.	21
Emg	S'affiche lorsqu'un signal d'urgence provenant d'une station Mic-E est reçu.	13

Conseils =

• Après avoir mis l'émetteur-récepteur sous tension, si l'écran de description est ouvert avant que les informations GPS soient obtenues, la flèche directionnelle et la mesure de distance ne s'afficheront pas.

 Si la localisation ne peut être acquise en raison d'obstacles tels que des bâtiments ou des tunnels, les informations de position qui ont été mesurées en dernier (flèche directionnelle, longitude/latitude, mesure de distance) s'afficheront. Une fois que l'émetteur-récepteur est déplacé dans une position où il peut obtenir des informations GPS, il rétablira l'affichage de la position exacte.

• Explication de l'affichage détaillé de la Station List pour E (Mic-E) et fonction des touches

JA1ZRL- 9 Mic-E 12/31 192.6km 23:59 Speed 100km/h Steed	Appuyez sur ENT et sélectionnez la station avec [E] dans la STATION LIST pour ouvrir l'écran des détails pour E (Mic-E). Bien que seules 4 rangées soient affichées sur l'écran, le défilement avec du permet de voir des rangées d'information supplémentaires.		
DIAL	Appuyez sur Appuyez sur Appuy	cran s tournez IIII Commute la station balise asse à l'écran STATION LIST (voir page 11). Passe à l'écran MESSAGE EDITING. dant plus d'1 seconde Vous accédez au 5). cran d'affichage RAW Data (voir page 25). n manuelle de balise (voir page 26).	
Détails de l'écran	a Boussole (direction):	Indique la direction de l'émetteur-récepteur éloigné par	
①N ③ JQ1YBG- 9 ■ ④ ⑤ Mic-E 12/31⑥	b Symbole: c Indicatif d'appel:	rapport à votre émetteur-récepteur. Affiche le symbole de la station radio reçue. Affiche l'indicatif d'appel reçu.	
 (7) 192. 6km 23:598 (9) Speed 100km/h (10) Course 220° 	d Message d'affichage: e Code type:	S'affiche lorsqu'une balise avec STATUS TEXT (texte d'état) est reçu. Affiche le code type utilisé par l'émetteur-récepteur	
1) Alt 50m 12 (In Service)	f Date:	éloigné (tel que Mic-E, McE-Trk, McE-Msg, ou le nom du modèle d'émetteur-récepteur). Affiche l'heure (HH Heures: MM Minute) ou la date (MM	
(13) N 35 37.27 (14) E 139° 45.02'	g Distance:	Mois/JJ Jour). Affiche la distance entre votre émetteur-récepteur et l'émetteur-récepteur éloigné	
	h Heure:	Affiche l'heure (HH Heures: MM Minutes) à laquelle la balise a été recue	
	i Vitesse:	Affiche la vitesse de déplacement de l'émetteur- récepteur éloigné	
	j Direction:	Affiche le sens de déplacement de l'émetteur-récepteur éloiané.	
	k Altitude: I Commentaire position:	Affiche l'altitude de l'émetteur-récepteur éloigné. Affiche le commentaire de position depuis l'émetteur- récepteur éloigné. Si une urgence est reçue (Emergency) s'affiche sur l'écran et un bip	
	m Latitude:	La position actuelle est affichée avec la latitude nord (N) ou sud (S) (DD degré, MM.MM minutes, ou DD degré, MM minutes, SS secondes).	
	n Longitude:	position actuelle est affichée avec la longitude est (E) ou ouest (W) (DDD degré, MM.MM minutes, ou DD degré, MM minutes, SS secondes).	
	o STATUS TEXT:	Affiche des informations de commentaire.	

• Explication de l'affichage détaillé de la liste de stations pour P (Position: Station fixe) et fonction des touches.

JQ1YBG FIXED 12/31 16.8km 23:59 N 35°37.17	Appuyez sur ENT et sélectionnez la station [P] avec avec dans l'écran STATION LIST, pour ouvrir l'écran des détails pour P (Position). Bien que seules 4 rangées soient affichées sur l'écran, le défilement avec dant permet de voir des rangées d'information supplémentaires.		
DIAL	Appuyez ar Ser Appuyez sur Ser Pier (Voir page 45).	écran avoir appuyé sur Transition de station Passe à l'écran STATION LIST (voir page 11). . Passe à l'écran MESSAGE EDIT. endant plus d'1 seconde Accède au mode Set.	
↓	scope ballon Passe à l'é @AND Passe à l'é BCONT ⑨☆ Transmissi	ecran d'affichage RAW Data (voir page 25). on manuelle de balise (voir page 26).	
Détails de l'écran	a Boussole (direction):	Indique la direction de l'émetteur-récepteur éloigné par	
UP 3 JQ1YBG	b Symbole:	Affiche le symbole de la station radio recue	
4 FIXED 12/31 5	c Indicatif d'appel:	Affiche l'indicatif d'appel recu.	
-5- 6 0.0km 23.59(7)	d Informations sur l'ém	etteur-récepteur éloigné:	
2 1 0 N 35° 37 27'		Affiche des informations sur la station fixe (FIXED).	
	e Date:	Affiche l'heure (HH Heures: MM Minute) ou la date (MM	
9 E 139 43. UZ		Mois/JJ Jour).	
	f Distance:	Affiche la distance entre votre émetteur-récepteur et	
		l'émetteur-récepteur éloigné.	
	g Heure:	Affiche l'heure (HH Heures: MM Minutes) à laquelle la	
		balise a été reçue.	
	h Latitude:	La position actuelle est affichée avec la latitude nord (N) ou sud (S) (DD degré, MM.MM minutes ou DD degré, MM minutes. SS secondes).	
	i Longitude:	La position actuelle est affichée avec la longitude est (E) ou ouest (W) (DD D degré, MM.MM minutes, ou DD degré, MM minutes, SS secondes).	
	j STATUS TEXT:	Affiche des informations de commentaire.	

• Explication de l'affichage détaillé et fonction des touches de la liste de station pour P (Position: Station fixe).

JQ1YBG FIXED 12/31 0.0km 23:59 Power 49W (SI)	Appuyez sur ENT dans la STATION pour P (Position). La position peut o appelées code PH Bien que seules 4 le défilement avec d'information sup	et sélectionnez la station [P] avec LIST pour ouvrir l'écran des détails contenir des informations détaillées HG dans certains cas. 4 rangées soient affichées sur l'écran, c DIAL permet de voir des rangées plémentaires.
DIAL	L. Fait défiler l'é Appuyez sur www station de balise Appuyez sur weser Appuyez sur ser Appuyez sur ser Appuyez sur ser (Voir page 45).	cran près avoir appuyé sur Passe à l'écran STATION LIST (voir page 11). se à l'écran MESSAGE EDIT. ndant plus d'1 seconde Accède au mode Set. ecran d'affichage RAW Data (voir page 25). on manuelle de balise (voir page 26).
Détails de l'écran	a Boussole (direction):	Indique la direction de l'émetteur-récepteur éloigné par
①N、 ③ JQ1YBG	b Symbole:	Affiche le symbole de la station radio recue
₩ F ④ FIXFD 12/31(5)	c Indicatif d'annel	Affiche l'indicatif d'appel recu
- <u></u> =-	d Informations sur l'éme	etteur-récepteur éloigné:
2 = 8 Power 10W		Affiche des informations sur la station fixe (FIXED).
	e Date:	Affiche l'heure (HH Heures: MM Minute) ou la date (MM
		Mois/JJ Jour).
(10) Gain 3dB	f Distance:	Affiche la distance entre votre émetteur-récepteur et
1) A-Dir 180°		l'émetteur-récepteur éloigné.
12 P-Rate –	g Heure:	Affiche l'heure (HH Heures: MM Minutes) à laquelle la
13 N 35° 37. 27'		balise a été reçue.
14 E 139° 45. 02'	h Puissance de transmi	ssion:
15 [COMMENT TEXT]		Affiche la puissance de transmission de l'émetteur-
		récepteur éloigné.
	i Hauteur libre de l'anter	ne:
		Affiche la hauteur de libre de l'antenne de l'emetteur-
	: Cain d'antannas	recepteur eloigne.
	birection d'antenne	Affiche la direction de l'antenne de l'émetteur-récenteur
	K Direction a antenne.	Allicianá
	Compte d'émissions	Affiche le nombre d'émissions depuis l'émetteur-
	· ••••••	récepteur éloigné.
	m Latitude:	La position actuelle est affichée avec la latitude nord (N)
		ou sud (S) (DD degré, MM.MM minutes, ou DD degré,
		MM minutes, SS secondes).
	n Longitude:	La position actuelle est affichée avec la longitude est
		(E) ou ouest (W) (DDD degré, MM.MM minutes, ou DD
		degré, MM minutes, SS secondes).
	O STATUS TEXT:	Affiche des informations de commentaire.

• Explication de l'affichage détaillé et fonction des touches de la liste de station pour P (Position: Station fixe).

JQ1YBG-9 MOVING 12/31 182.6km 23:59 Speed 100km/h	Appuyez sur ENT dans la STATION pour P (Position). S'il y a des inform cap) dans les don comme indiqué ci Bien que seules 4 le défilement avec d'information supp	et sélectionnez la station [P] avec LIST pour ouvrir l'écran des détails ations liées au mouvement (vitesse, inées reçues, elles seront affichées -dessous. Frangées soient affichées sur l'écran, c diat permet de voir des rangées olémentaires.
DIAL	Appuyez sur Appuyez sur Ser Appuyez sur Ser Ser Appuyez sur Se	ecran près avoir appuyé sur المسكر Commute une Passe à l'écran STATION LIST (voir page 11). . Passe à l'écran MESSAGE EDIT.
•	Appuyez sur Disp per (Voir page 45). (EAND Passe à l'é BCONTX- (9))) Transmissi	ndant plus d'1 seconde Accède au mode Set. cran d'affichage RAW Data (voir page 25). on manuelle de balise (voir page 26).
Détails de l'écran	a Boussole (direction):	Indique la direction de l'émetteur-récepteur éloigné par
	. ,	rapport à votre émetteur-récepteur.
3 JQ1YBG- 9	b Symbole:	Affiche le symbole de la station radio reçue.
4 MOVING 12/315	c Indicatif d'appel:	Affiche l'indicatif d'appel reçu.
6 182. 6km 23:597	d Informations sur l'éme	etteur-récepteur éloigné:
⁽²⁾ (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	_	Affiche des informations sur la station fixe (FIXED).
(9) Course 138°	e Date:	Affiche l'heure (HH Heures: MM Minute) ou la date (MM
10 N 35° 37. 27'	(Distance)	Mois/JJ Jour).
① F 139° 45. 02'	T Distance:	Amerie la distance entre votre emetteur-recepteur et
		Affiche l'heure (HH Heures: MM Minutes) à laquelle la
	g neure.	halise a átá recue
	h Vitesse	Affiche la vitesse de déplacement de l'émetteur-
	11 1103501	récenteur éloigné
	i Direction:	Affiche le sens de déplacement de l'émetteur-récepteur
		éloigné.
	j Latitude:	La position actuelle est affichée avec la latitude nord (N) ou sud (S) (DD degré, MM.MM minutes, ou DD degré, MM minutes, SS secondes).
	k Longitude:	La position actuelle est affichée avec la longitude est (E) ou ouest (W) (DDD degré, MM.MM minutes, ou DD degré, MM minutes, SS secondes).

I STATUS TEXT: Affiche des informations de commentaire.

• Explication de l'affichage détaillé et fonction des touches de la Station List pour p (Position: Station fixe).

JQ1YBG- 3 fixed 12/31 1.2km 23:59 fixed -km/h	Appuyez sur ENT comprimé de posi LIST pour ouvrir l' Bien que seules 4 le défilement avec d'information supp	et sélectionnez la station [p (type ition)] avec (JAL) dans l'écran STATION l'écran détaillé pour P (Position). l'rangées soient affichées sur l'écran, c (JAL) permet de voir des rangées plémentaires.
DIAL	Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Strippen (voir page 45). Store BND M Passe à l'ée BORT Transmissi	écran orès avoir appuyé sur A Commute une Passe à l'écran STATION LIST (voir page 11). . Passe à l'écran MESSAGE EDITING. ndant plus d'1 seconde Accède au mode Set ecran d'affichage RAW Data (voir page 25). on manuelle de balise (voir page 26).
Détails de l'écran	a Boussole (direction):	Indique la direction de l'émetteur-récepteur éloigné par
		rapport à votre émetteur-récepteur.
	b Symbole:	Affiche le symbole de la station radio reçue.
(4) fixed 12/31(5)	c Indicatif d'appel:	Affiche l'indicatif d'appel reçu.
6 0.0km 23:597	d Informations sur l'éme	etteur-récepteur éloigné:
[⊗] ∰ 8 Speed −km/h		Affiche des informations sur la station fixe (FIXED).
9 Course -	e Date:	Affiche l'heure (HH Heures: MM Minute) ou la date (MM
10 Bangekm		Mois/JJ Jour).
	f Distance:	Affiche la distance entre votre émetteur-récepteur et
		l'émetteur-récepteur éloigné.
(12) N 35 37.27	g Heure :	Affiche l'heure (HH Heures: MM Minutes) à laquelle la
(3) E 139° 45. 02'		balise a été reçue.
(1) [COMMENT TEXT]	h Vitesse:	Affiche la vitesse de déplacement de l'émetteur-
	i Direction:	Affiche le cons de déplecement de l'émotteur récepteur
	I Direction.	élojané.
	i Portée des ondes radio):
	,	Affiche des informations sur la portée des ondes radio
		de l'émetteur-récepteur éloigné.
	k Latitude:	La position actuelle est affichée avec la latitude nord (N)
		ou sud (S) (DD Degré, MM.MM minutes, ou DD degré,
		MM Minutes, SS secondes).
	Longitude:	La position actuelle est affichée avec la longitude est
	-	(E) ou ouest (W) (DDD degré, MM.MM minutes, ou DD
		degré, MM minutes, SS secondes).
	m STATUS TEXT:	Affiche des informations de commentaire.

Conseil -

Une balise de type comprimé est une balise envoyée dans un format où une partie des informations est comprimée.

• Explication de l'affichage détaillé de la liste de station pour W (Bulletin météo: Station météo) et fonction des touches.

UQ1YBG WEATHER 12/31 1.2km 23:59 WE Temp 18°C	Appuyez sur ENT météo) ou [w] (Bu DIAL dans l'écran s détails pour W ou rangées soient af DIAL permet de vo	et sélectionnez la station [W] (Bulletin ulletin météo de type comprimé) avec STATION LIST pour ouvrir l'écran des u (Bulletin météo). Bien que seules 4 fichées sur l'écran, le défilement avec ir toutes les informations.
DIAL	Appuyez sur Appuyez sur Appuy	écran près avoir appuyé sur IIII Commute une Passe à l'écran STATION LIST (voir page 11). . Passe à l'écran MESSAGE EDITING. ndant plus d'1 seconde Accède au mode Set écran d'affichage RAW Data (voir page 25). fon manuelle de balise (voir page 26).
Détails de l'écran	a Boussole (direction):	Indique la direction de l'émetteur-récepteur éloigné par
 3 JQ1YBG 4 WEATHER 12/315 6 0.0km 23:597 2 WE 8 Temp 18°C 9 RainH 10.0mm 10 RainD 10.0mm 10 RainN 10.0mm 10 W-Dir 220° 13 W-Spd 5.4m/s 14 Gust 10.7m/s 15 Baro 1024hPa 16 Humidity 60% 17 N 35° 37.27' 18 E 139° 45.02' 19 [COMMENT TEXT] 	 b Symbole: c Indicatif d'appel: d Informations sur l'éme e Date: f Distance: g Heure: h Température: i Précipitation: j Précipitation: k Précipitation: l Direction du vent: m Vitesse du vent: n Vitesse du vent: n Vitesse maximum du v o Pression atmosphérique p Humidité: q Latitude: 	Affiche le symbole de la station radio reçue. Affiche l'indicatif d'appel reçu. etteur-récepteur éloigné: Affiche l'heure (HH Heures: MM Minute) ou la date (MM Mois/JJ Jour). Affiche la distance entre votre émetteur-récepteur et l'émetteur-récepteur éloigné. Affiche l'heure (HH Heures: MM Minutes) à laquelle la balise a été reçue. Affiche des informations sur la température. Affiche des informations sur la température. Affiche des informations sur la température. Affiche des informations sur les précipitations par heure. Affiche des informations sur les précipitations par 24 heures. Affiche des informations sur les précipitations à partir de minuit. Affiche des informations sur la vitesse du vent. Affiche des informations sur la vitesse du vent. Affiche des informations sur la vitesse maximum du vent. te: Affiche des informations sur la pression atmosphérique Affiche des informations de la f
	r Longitude:	La position actuelle est affichée avec la longitude est (E) ou ouest (W) (DDD degré, MM.MM minutes, ou DD degré, MM minutes, SS secondes).
	s STATUS TEXT:	Affiche des informations de commentaire.

Conseil =

Une balise de type comprimé est une balise envoyée dans un format où une partie des informations est comprimée.

• Explication de l'affichage détaillé et fonction des touches de la Station List pour O (Object) ou l (Item).

YAESU JQ1YBG- 3 OBJECT 12/31 I.2km 23:59 €3 ₩₩	Appuyez sur [In] [I(Item)] avec III l'écran des détai Bien que seules le défilement ave d'information su) et sélectionnez la station [O (Object)] ou dans l'écran STATION LIST pour ouvrir ls pour O (Object) ou l (Item). 4 rangées soient affichées sur l'écran, ec total permet de voir des rangées oplémentaires.
DIAL	Appuyez sur Appuyez sur station de balise Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Ser Appuyez sur (voir page 45). Store MMM Passe à l BCONT Transmisse	l'écran après avoir appuyé sur DIAL Commute une Passe à l'écran STATION LIST (voir page 11). Passe à l'écran MESSAGE EDITING. bendant plus d'1 seconde Accède au mode Set l'écran d'affichage RAW Data (voir page 25). sion manuelle de balise (voir page 26).
Détails de l'écran	a Boussole (direction):	Indique la direction de l'émetteur-récepteur éloigné par
1 3 YAESU	b Symbole : c Nom:	rapport à votre émetteur-récepteur. Affiche le symbole de la station radio reçue. Affiche le nom de l'Object ou de l'Item.
5 OBJECT 12/316	d Indicatif d'appel:	Affiche l'indicatif d'appel reçu.
🖉 🍽 🗇 0. 0km 23:598	e Informations sur l'émette	eur-récepteur éloigné:
 9 N 35° 37. 27' 10 E 139° 45. 02' 	f Date:	Affiche l'heure (HH Heures: MM Minute) ou la date (MM Mois/JJ Jour).
(1) [COMMENT TEXT]	g Distance:	Affiche la distance entre votre émetteur-récepteur et
	5	l'émetteur-récepteur éloigné.
	h Heure:	Affiche l'heure (HH Heures: MM Minutes) à laquelle la
		balise a été reçue.
	i Latitude:	La position actuelle est affichée avec la latitude nord (N) ou sud (S) (DD degré, MM.MM minutes, ou DD degré, MM winutes 20 secondor)
	j Longitude:	La position actuelle est affichée avec la longitude est (E) ou ouest (W) (DDD degré, MM.MM minutes, ou DD degré. MM minutes. SS secondes).
	k STATUS TEXT:	Affiche des informations de commentaire.

• Explication de l'affichage détaillé et fonction des touches de la Station List pour S (Etat).

JQ1YBG- 3 STATUS 12/31 km 23:59 [STATUS TEXT] (\$ 4111	Appuyez sur ENT et sélectionnez la station [S (Status)] avec and dans la STATION LIST pour ouvrir l'écran des détails pour S (Etat). Bien que seules 4 rangées soient affichées sur l'écran, le défilement avec and permet de voir toutes les informations.				
DAL	Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Mappuyez	cran orès avoir appuyé sur Commute une Passe à l'écran STATION LIST (voir page 11). . Passe à l'écran MESSAGE EDITING. ndant plus d'1 seconde Accède au mode Set ecran d'affichage RAW Data (voir page 25). on manuelle de balise (voir page 26).			
Détails de l'écran	a Boussole (direction):	Indique la direction de l'émetteur-récepteur éloigné par			
(1)	h Indicatif d'annel:	Affiche l'indicatif d'appel recu			
₩ [†] ③ STATUS 12/31④	c Informations sur l'éme	itteur-récepteur éloigné:			
5km 23:59€		Affiche des informations sur la station fixe (FIXED).			
	d Date:	Affiche l'heure (HH Heures: MM Minute) ou la date (MM			
		Mois/JJ Jour).			
	e Distance:	Affiche la distance entre votre émetteur-récepteur et			
		l'émetteur-récepteur éloigné.			
	/ 11	A CC 1 UL (LULL) A ANA NAC 1 N N I			
	f Heure:	Affiche l'heure (HH Heures: MM Minutes) à laquelle la			
	f Heure:	Affiche l'heure (HH Heures: MM Minutes) à laquelle la balise a été reçue.			

• Explication de l'affichage détaillé et fonction des touches de la Station List pour ? (Other).

JQ1YBG- 9 OTHER 12/31 km 23:59 [DATA TEXT] SI	Appuyez sur ENT avec and dans la détaillé pour ? (Of Ce symbole s'affic déchiffré comme l Bien que seules 4 le défilement avec d'information supp	et sélectionnez la station [?] (Other) STATION LIST pour ouvrir l'écran ther). che lorqu'un paquet qui n'a pas pu être palise APRS est reçu. rangées soient affichées sur l'écran, c and permet de voir des rangées plémentaires.
DIAL	Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur Ser Appuyez sur Ser Ser Ser Ser Appuyez sur Ser Ser Ser Appuyez sur Ser Ser Appuyez sur Ser Ser Appuyez sur Ser Appuyez sur Ser A l'é	ecran près avoir appuyé sur Passe à l'écran STATION LIST (voir page 11). Passe à l'écran MESSAGE EDITING. Indant plus d'1 seconde Accède au mode Set cran d'affichage RAW Data (voir page 25). on manuelle de balise (voir page 26).
Détails de l'écran	a Boussole (direction):	Indique la direction de l'émetteur-récepteur éloigné par
		rapport a votre emetteur-recepteur.
	b Indicatif d'appel:	Affiche l'indicatif d'appel reçu.
	c informations sur i eme	Afficience des informations our la station fixe (EIXED)
0	d Date:	Affiche l'hours (HH Hourse: MM Minute) ou la date (MM
	u Dale.	Mois/11 Jour)
	e Distance:	Affiche la distance entre votre émetteur-récenteur et
	e bistance.	l'émetteur-récenteur éloigné
	f Heure:	Affiche l'heure (HH Heures: MM Minutes) à laquelle la
		balise a été recue.
	g DATA TEXT :	Affiche les paquets de données qui n'ont pas pu être déchiffrés comme balise APRS.

Notification de balises ou de messages avec un écran contextuel. Fonction POPUP APRS

Un affichage contextuel peut être réglé pour notifier la réception de balises ou de messages APRS depuis la station éloignée.

- 1 Appuyez sur ber pendant plus d'1 seconde. Vous accédez au mode Set.
- 2 Tournez pour sélectionner [9 APRS].
- 3 Appuyez sur ENT.
- 4 Tournez in pour sélectionner [9 APRS POPUP].
- 5 Appuyez sur ENT.

SET: 9	APRS	
10	SD CARD	
11	OPTION	
12	CALLSIGN	
		⊠ -∰

Réception de balises APRS®

6 Tournez DAL pour sélectionner un paramètre de réglage. Pour tout détail sur chaque élément, reportez-vous à la liste des fonctions du mode Set (voir page 50).

Mic-E: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s à BND60s / BNDCNT

POSITION: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s à BND60s / BNDCNT

WEATHER: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s à BND60s / BNDCNT

OBJECT: OFF / ALL2s à ALL60s / ALLCNT / BND2s à BND60s / BNDCNT



ITEM:OFF / ALL2s à ALL60s / ALLCNT / BND2s à BND60s / BNDCNT STATUS: OFF / ALL2s à ALL60s / ALLCNT / BND2s à BND60s / BNDCNT OTHER: OFF / ALL2s à ALL60s / ALLCNT / BND2s à BND60s / BNDCNT MY PACKET: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s à BND60s / BNDCNT MSG: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s ~ BND60s / BNDCNT GRP: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s ~ BND60s / BNDCNT BLN: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s ~ BND60s / BNDCNT MY MSG: OFF / BND2s à BND60s / ALLCNT / BND2s ~ BND60s / BNDCNT DUP.BCN: OFF / BND2s à BND60s / BNDCNT ACK.REJ: OFF / BND2s à BND60s / BNDCNT OTHER MSG: OFF / BND2s ~ BND60s / BNDCNT

- 7 Appuyez sur ENT.
- 8 Tournez pour sélectionner une valeur de réglage.
- 9 Appuyez sur DISP.

10 Tournez Dur sélectionner un paramètre de réglage. Tournez Dur sélectionner le paramètre de réglage suivant.

- 11 Appuyez sur
- **12** Répétez les étapes de 6 à 11 pour régler les autres paramètres.
- 13 Appuyez sur 🛞.

Vous quittez le mode Set.

Ecran en cas de sélection de BND2s à BND60s

Si une balise ou un message provenant de la station éloignée est reçu lorsque [BND2s à BND60s] est sélectionné pour APRS POPUP, un écran s'affiche, comme ci-dessous.

2 alphabetic characters are displayed.



Les caractères alphabétiques affichés à côté de l'indicatif d'appel de la station éloignée ont les significations suivantes.

1^{er} caractère

- N = New: Nouveau signal
- D = Duplicate: Signal qui a déjà été reçu
- A = ACK: Signal d'accusé de réception d'un message (voir page 43)
- **R** = Reject: Signal de rejet d'un message (voir page 37)

2^{ème} caractère

- **E** = Mic-E: Balise d'une station de codage MIC.
- **P** = Position: Balise d'une station fixe (FIXED) ou d'une station mobile (MOVING)
- **P** = Position: Balise d'une station fixe (fixed) ou d'une station mobile (moving) (type comprimé).
- W = Weather report: Balise de station météo
- w = Weather report: Balise de station météo (type comprimé).
- O = Object: Balise d'une station 'Object'
- o = Object: Balise d'une station 'Object' (type comprimé)
- I = Item: Balise d'une station 'Item'
- i = Item: Balise d'une station 'Item' (type comprimé)
- K = Killed Object or Item: Station 'Object' ou station 'Item' supprimée.
- k = Killed Object or Item: Station 'Object ou station 'Item' supprimée (type comprimé).
- **S** = Status: Balise de station d'état
- ? = Other: Balise impossible à déchiffrer

Notification de réception de balise ou de message par une sonnerie.Fonction APRS RINGER

Une sonnerie peut être réglée pour notifier la réception de balises ou de messages APRS depuis des stations éloignées.

- 1 Appuyez sur DSP Vous accédez au mode Set.
- 2 Tournez DAL pour sélectionner [9 APRS].
- **3** Appuyez sur ENT.
- 4 Tournez in pour sélectionner [10 APRS RINGER].
- 5 Appuyez sur ENT.
- 6 Tournez DAL pour sélectionner un paramètre de réglage. Pour tout détail sur chaque élément, reportez-vous à la liste des fonctions du mode Set (voir page 52).

Mic-E: ON/OFF

POSITION: ON/OFF

WEATHER: ON/OFF

OBJECT: ON/OFF

ITEM: ON/OFF

STATUS: ON/OFF

MY PACKET: ON/OFF

MSG: ON/OFF

GRP: ON/OFF

BLN: ON/OFF

MY MSG: ON/OFF

DUP.BCN: ON/OFF

DUP.MSG: ON/OFF

ACK REJ: ON/OFF

OTHER MSG: ON/OFF

TX BCN: ON/OFF

- TX MSG: ON/OFF
- 7 Appuyez sur ENT
- 8 Tournez in pour sélectionner [ON] ou [OFF].
- 9 Appuyez sur DISP.

10 Tournez DIAL pour sélectionner un paramètre de réglage. Tournez DIAL pour sélectionner le paramètre de réglage suivant.

- 11 Appuyez sur ENT.
- 12 Répétez les étapes de 6 à 11 pour régler les autres paramètres.
- 13 Appuyez sur 🗒

Vous quittez le mode Set.

SET: 9 APRS
10 SD CARD
11 OPTION
12 CALLSIGN
S • 🛄
10 APRS RINGER
11 APRS UNIT
12 APRS TX DELAY
13 BEACON INFO
اللا: ال
10 APRS RINGER
► Mic-E : ON
POSITION : ON
WEATHER : ON
6.0

Affichage des paquets de données brutes

Affiche des paquets de données (données brutes) reçues depuis la station éloignée sur l'écran détails STATION LIST.

- 1 Appuyez sur [™] puis sur [™] []. L'écran STATION LIST s'affiche.
- Tournez approvement pour sélectionner une station balise.
 Sélectionnez la station balise pour voir le paquet de données brutes reçu depuis cette station.
- 3 Appuyez sur ENT.

L'écran de détails STATION LIST s'affiche sur l'écran LCD.

4 Appuyez sur

Le paquet de données brutes s'affiche sur l'écran LCD.

5 Appuyez sur \bigoplus_{DIAL} pour faire défiler l'écran.

CONSEII Après avoir appuyé sur **(iii)**, vous pouvez modifier la balise affichée en tournant **(iiii)** pendant que **(iii)** est affiché sur l'écran LCD.

6 Appuyez sur BAND

L'écran de détails STATION LIST s'affiche.

Ecran de détails STATION LIST



Détails de l'écran d'affichage des paquets de données brutes

1) DEST	:	AF	PNI	J19		
②DIGI (F)	:					
DIGI (L)	:					
3[F	R	W	DA	TA]
!3538.1	71	NS.	139	942	. 3	4E#
PHG733C)2/	/W	1, 1	ΓKn	-N	, Fi
ll-in D) (ЗI	M	EGU	RO	

a Informations de destination: Affiche des informations sur l'adresse de destination du paquet AX.25.

b Informations Digipeater: Affiche les informations de la station relais (Digipeater).

c RAW TEXT: Affiche le texte des données brutes

Conseil -

- DIGI (premier) et DIGI (dernier) ne sont pas affichés car les informations du digipeater ne sont pas enregistrées pour le message de transmission. ("--" s'affiche à la place)
- Lorsqu'une balise de tiers (balise provenant de l-Gate, etc.) est reçue, les informations de parcours incluses dans la balise de tiers sont affichées, mais pas les informations obtenues depuis le signal de paquet AX.25.

Suppression de stations balise de la liste

Supprimez les stations balises inutiles de la STATION LIST en les sélectionnant sur l'écran STATION LIST.

- 1 Appuyez sur ip puis sur . L'écran STATION LIST s'affiche.
- 2 Tournez A pour sélectionner un indicatif d'appel à supprimer. Faites défiler l'écran et sélectionnez un indicatif d'appel à supprimer.
- 3 Appuyez sur (♥) Le message de confirmation [DELETE?] s'affichera sur l'écran LCD.

Appuyez sur une touche différente de ENT pour annuler la suppression.

4 Appuyez sur ENT L'indicatif d'appel sélectionné est supprimé de la liste.

Transmission de la balise APRS®

Emission manuelle d'une balise

1 Appuyez sur w puis sur BEONTX-Appuyez sur BEONTX-Sur les écrans STATION LIST et Détails STATION LIST. Pour transmettre des balises automatiquement, réglez [AUTO] ou [SMART] dans l'instruction suivante, "Commutation entre transmission manuelle et automatique de balises".

Conseil =

- Si [DUP.BCN] est réglé sur ON dans [APRS] \rightarrow [10 APRS RINGER], une sonnerie retentit lorsque la balise de votre station relayée par un digipeater est reçue.
- Pour utiliser la fonction GPS pour l'utilisation du système APRS, vérifiez que l'option [9 APRS] \rightarrow [24 MY POSITION] du mode Set a été réglée sur [GPS].

La balise ne peut pas être transmise si les données GPS ne peuvent pas être reçues.

Commutation entre l'émission manuelle et automatique de balise

Réglez la balise APRS pour la transmission manuelle ou automatique.

- 1 Appuyez sur i puis sur .
 - L'écran STATION LIST s'affiche.
- 2 Appuyez sur BAND.

Appuyez sur la touche $\underbrace{\text{SOPE BNO}^{\text{MOD}}}_{\text{EMOD}}$ pour alterner entre [MANUAL], [AUTO], et [SMART]. La touche de raccourci pour cette opération est [9 APRS] \rightarrow [16 BEACON TX].

	ST/	TION LIST	
2	Ρ	JA1ZRL	01:15
3	W	JQ1YBF	01:08
4	Е	JQ1YBG- 9	01:06
			S III

1	ST/	TION	LIS	ST	
2		DELET	Έ?		
3	W	JQ1YE	3F		01:08
4	Е	JQ1YE	3G-	9	01:06
					S 🛄

L'icône est désactivée (MANUAL): La balise APRS de votre station n'est transmise que lorsqu'on appuie sur (est aransmission sur l'écran de fréquence, appuyez sur) puis sur scottre gent. (est allumé en continu (AUTO): La balise APRS de votre station est transmise automatiquement toutes

Icon is off (MANUAL): is continually lit (AUTO): is continually lit (SMART):

	ST/	ATION LIST	
1	Ε	JQ1YBG- 9	01:20
2	Ρ	JA1ZRL	01:15
3	W	JQ1YBF	01:06
			S III

- les 5 minutes.*1) est allumé en continu (SMART): La balise APRS est envoyée automatiquement au moyen de la fonction SmartBeaconing.*2
- *1: Il est possible de régler l'intervalle de transmission dans l'option APRS [9 APRS] → [14 BEACON INTERVAL] du mode Set.
- *2: Pour tout détail sur la fonction SmartBeaconing, voir page 28.
 - Ce réglage ne peut être sélectionné que si le paramètre STATUS dans [9 APRS] → [27 SmartBeaconing] est réglé entre Type 1 et Type 3, et si [9 APRS] → [24 MY POSITION] est réglé sur GPS.

Conseil =

Il est possible de modifier le délai de transmission des données dans l'option [9 APRS] \rightarrow [12 APRS TX DELAY] du mode Set.

Réglage de l'intervalle d'émission automatique pour l'envoi de balise

Réglez l'intervalle de temps pour la transmission automatique de la balise APRS.

- 1 Appuyez sur Dep pendant plus d'1 seconde. Vous accédez au mode Set.
- 2 Tournez pour sélectionner [9 APRS].
- 3 Appuyez sur ENT.
- 4 Tournez DiaL pour sélectionner [14 BEACON INTERVAL].
- 5 Appuyez sur ENT.
- 6 Tournez DAL pour sélectionner l'intervalle de transmission automatique.

Sélectionnez un intervalle de transmission automatique parmi les options suivantes:

30sec/1min/2min/3min/5min/10min/15min/20min/ 30min/60min

Conseil Réglage par défaut: 5 minutes

- 7 Appuyez sur ^{SET} L'intervalle de transmission automatique de balise est réglé.
 8 Appuyez sur ^{SET}
- 8 Appuyez sur 🛞. Vous guittez le mode Set.



Conseil =

- Lorsque la transmission de balise APRS est réglée sur [AUTO], le temporisateur de l'intervalle de transmission automatique de balise est réinitialisé et le compte de l'intervalle de balise automatique commence.
- Lorsque le temps réglé est atteint, la balise initiale est transmise.
- Même en cas de transmission automatique (AUTO) de balise, la transmission de la balise peut être forcée en appuyant sur
 puis sur
 @@mtx pendant que l'écran de fréquence affiché. (Appuyez sur
 @@mtx pendant que l'écran STATION LIST ou l'écran de détails STATION LIST est affiché pour forcer une transmission de balise).

Une transmission forcée de balise réinitialisera le temporisateur de transmission automatique.

• Si le temps réglé est atteint pendant la transmission automatique de balise, mais si le squelch est actif, la transmission de balise sera bloquée.

Lorsque le squelch est désactivé, la balise est transmise.

Configuration de la fonction SmartBeaconing™

La fonction SmartBeaconing transmet/signale efficacement les informations de position de votre station sur la base des données obtenues depuis le GPS.

Cet émetteur-récepteur peut supporter des informations de balise automatique avec la fonction SmartBeaconing.

La fonction SmartBeaconing de cet émetteur-récepteur permet 3 réglages différents (TYPE 1 à TYPE 3) et ses valeurs initiales préréglées sont destinées à être utilisées dans les opérations suivantes.

TYPE1: Déplacement à grande vitesse, comme pour un véhicule.

TYPE2: Déplacement à vitesse moyenne, comme pour une bicyclette.

TYPE3: Déplacement à vitesse lente, comme pour la marche.

Les réglages TYPE 1 et TYPE 3 (notamment TYPE 3) transmettent de nombreuses balises dans un laps de temps réduit, même si le déplacement est relativement lent. Pour cette raison, l'utilisation de ce réglage pendant les déplacements à grande vitesse, comme pour un véhicule, entraîne la transmission de nombreuses balises et peut causer une congestion de signaux sur la fréquence.

Veillez à utiliser les réglages TYPE1 pour les déplacements à grande vitesse.

Si SmartBeaconing doit être utilisé à des intervalles différents, les paramètres des réglages de TYPE1 à TYPE3 peuvent être modifiés. Pour modifier les paramètres, réglez les paramètres SmartBeaconing et DIGI PATH pour des intervalles appropriés de transmission de balises afin d'éviter la congestion de signaux sur la fréquence APRS.

- 2 Tournez pour sélectionner [9 APRS].
- 3 Appuyez sur ENT.
- **4** Tournez pour sélectionner [27 SmartBeaconing].
- 5 Appuyez sur ENT.



6 Appuyez à nouveau sur ENT et sélectionnez TYPE en tournant ∰. Sélectionnez un TYPE parmi les choix suivants:

OFF: désactive la fonction SmartBeaconing.

TYPE1: Réglage recommandé pour les déplacements à grande vitesse comme pour un véhicule.

TYPE2: Réglage recommande pour les déplacements à vitesse moyenne comme pour une bicyclette.

TYPE3: Réglage recommandé pour les déplacements à vitesse lente comme pour la marche.

- Appuyez sur DSP.
 Le TYPE sélectionné est réglé.
- 8 Appuyez sur 🛞. Vous quittez le mode Set.
- **9** Appuyez sur puis sur L'écran STATION LIST s'affiche.
- **10** Appuyez deux fois sur $\begin{bmatrix} \text{SCOPE BND DN} \\ \text{BAND} \end{bmatrix}$.

 $\bigcirc \ensuremath{\mathsf{s}}$ 'allume dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD.

C'est le raccourci pour [9 APRS] \rightarrow [16 BEACON TX].

SmartBeaconing est réglé lorsque \bigcirc s'allume dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD.

Conseil =

- Si SMART est sélectionné dans [9 APRS] \rightarrow [16 BEACON TX], les réglages de BEACON INTERVAL sont ignorés.
- Cette fonction ne peut être sélectionnée que si: le paramètre STATUS dans [9 APRS] → [27 SmartBeaconing] est réglé entre Type 1 et Type 3, et si [9 APRS] → [24 MY POSITION] est réglé sur GPS.

* SmartBeaconing est fourni par HamHUD Nichetronix, LLC.

Registre de texte d'état

5 textes d'état différents de 60 caractères maximum peuvent être enregistrés.

- 1 Appuyez sur ber pendant plus d'1 seconde. Vous accédez au mode Set.
- **2** Tournez DAL pour sélectionner [9 APRS].
- 3 Appuyez sur ENT.
- 4 Tournez in pour sélectionner [15 BEACON STATS TXT].
- 5 Appuyez sur ENT.
- 4 Tournez DAL pour sélectionner [S.TXT].
- 7 Appuyez sur ENT.
- 8 Tournez in pour sélectionner ON/OFF. Activez ou désactivez le texte d'état.
- 9 Appuyez sur DISP.
- **10** Tournez in pour sélectionner [TX RATE].





Transmission de la balise APRS®

11 Appuyez sur ENT.

TX RATE permet de régler la fréquence à laquelle les textes d'état sont envoyés lorsque des balises APRS sont transmises.

- **10** Tournez m pour sélectionner [TX RATE]. Choisissez entre 1/1 (chaque fois) et 1/8 (une fois toutes les 8 fois)
- 13 Appuyez sur DISP.
- 14 Tournez ipour sélectionner le numéro du texte d'état.
- 15 Appuyez sur ENT.
- **16** Tournez Dur sélectionner le numéro d'enregistrement du texte d'état.

S'il y a déjà un texte enregistré pour ce numéro, les 16 premiers caractères de ce texte seront affichés.

17 Appuyez sur ENT.

L'écran d'édition de texte s'affiche. Appuyez sur bisp pour revenir à l'écran précédent.

18 Entrez les caractères au moyen des touches du clavier.

Accédez à STATUS TEXT au moyen des touches du clavier, en vous référant au tableau suivant.

Touche numérique	A, 0 (alphanumérique)
TX PWR 1	1
SCAN ZABC	abc2ABC
P. RCVR 3DEF	def3DEF
HOME 4 GHI	ghi4GHI
REV 5jkl	jkl5JKL
AF DUAL	mno6MNO
LOG 7 ^{PQ}	pqr7PQRS
8τυν	tuv8TUV
BCON TX- 9 ^{WX}	wxyz9WXYZ
S.LIST-APRS	0
Concoil	1

Conseil • Lorsque vous appuyez sur (a), un caractère est supprimé et le curseur se déplace vers la gauche.

- En appuyant sur ENT le curseur se déplace vers la droite.
- Des caractères individuels peuvent aussi être entrés en tournant 📖
- Pour supprimer des caractères à droite du curseur, sélectionnez [CLR] en appuyant sur $\overset{\text{MODIONAL}}{\longrightarrow}$ puis sur $\overset{\text{MODIONAL}}{\longrightarrow}$.
- Pour insérer un caractère individuel dans un texte, sélectionnez [INSERT] en appuyant sur $\frac{MO(0)}{(M)}$ puis sur $\frac{V(M)}{(VM)}$.
- Pour supprimer tous les caractères, sélectionnez [CLRALL] en appuyant sur ^{DMBCDULL} puis sur <u>PUID</u>.
- Pour supprimer le caractère sur lequel se trouve le curseur, sélectionnez [DELETE] en appuyant sur [ArB] puis sur [VM].



- **19** Répétez les étapes 17 et 18 pour entrer le texte d'état.
- 20 Appuyez sur

Les caractères sont entrés.

21 Appuyez sur 🛞.

Vous quittez le mode Set.

Le texte d'état enregistré en dernier est transmis.

Lorsque le texte du statut est entré, un signe : (deux points) apparaît sur le 21^{ème} caractère, le 29ème caractère, et le 43ème caractère. Si le texte dépasse la position, un signe : (deux points) apparaît; certains émetteurs-récepteurs ne peuvent pas afficher la totalité du message à la réception. Si possible, essayez d'entrer un texte plus court que la position où le signe : (deux points) apparaît.



Sélection d'un commentaire de position

Sélectionnez le commentaire de position (message standard) incorporé aux balises de votre station.

- 1 Appuyez sur pendant plus d'1 seconde. Vous accédez au mode Set.
- 2 Tournez pour sélectionner [9 APRS].
- **3** Appuyez <u>sur</u> ENT.
- 4 Tournez pour sélectionner [26 POSITION COMMENT].
- **5** Appuyez sur ENT.
- 6 Tournez appour sélectionner un commentaire de position. Sélectionnez un commentaire de position parmi les options suivantes.

Off Duty/En Route/In Service/Returning/Committed/ Special/Priority/Custom 0 to Custom 6/EMERGENCY!

Remarque Réglage par défaut: Off Duty

- Seulement lorsque [EMERGENCY!] est sélectionné à l'étape 6, un message de confirmation: [OK?] s'affiche lorsqu'on appuie sur et une sonnerie retentit trois fois lors de la confirmation.
- 11 OPTION 12 CALLSIGN CALLSIGN CALLSIGN COMMENT 27 SmartBeaconing 28 TIME ZONE 1 APRS AF DUAL COMMENT C6 POSITION COMMENT OFF Duty C3 4000 C1 CMARCALLSIGN C1 CMARC

SET: 9 APRS

10 SD CARD

- Pour supprimer le commentaire de position, tournez
 de sélectionnez un commentaire différent.
- 7 Appuyez sur pour enregistrer un commentaire de position.
- 8 Appuyez sur 🛞.

Vous quittez le mode Set.

Attention -

Ne sélectionnez pas [EMERGENCY!], sauf en cas d'urgence grave telle qu'un accident ou une catastrophe naturelle.

Configuration du parcours du Digipeater

Une station qui relaie des transmissions telles que des balises est appelée un digipeater.

Pour utiliser un digipeater, enregistrez l'indicatif d'appel ou ALIAS du digipeater dans votre émetteur-récepteur.

Cet émetteur-récepteur est préréglé sur [WIDE1-1] (réglage de relais pour 1 position) et [WIDE1-1, WIDE2-1] (réglage de relais pour 2 positions).

Dans [WIDE1-1, WIDE2-1], une transmission est relayée à la première station Digipeater désignée par WIDE1-1, puis à la seconde station Digipeater désignée par WIDE2-1.

Dans cette configuration, la transmission est relayée par des digipeaters dans 2 positions.

Depuis janvier 2013, il est recommandé d'utiliser les stations digipeater utilisées par APRS avec *New-N Paradigm.

Les valeurs initiales réglées pour cet émetteur-récepteur sont celles indiquées dans la méthode NEW-N Paradigm pour l'utilisation de stations digipeater.

Pour utiliser d'autres méthodes pour relayer des messages, choisissez entre P4 et P8 puis entrez l'indicatif d'appel ou ALIAS de la station relais (entrez-les en suivant les étapes ci-dessous).

* Pour toute information sur la méthode New-N Paradigm, visitez le site ci-dessous. http://aprs.org/fix14439.html (à partir de janvier 2013)

Attention -

Si trop de noeufs de relais sont réglés, une balise envoyée par une station est relayée de façon répétée et peut entraîner une congestion du canal de communication.

Essayez d'utiliser DIGI PATH sans modifier les réglages, sauf en cas de nécessité.

- 1 Appuyez sur ^{SET} pendant plus d'1 seconde. Vous accédez au mode Set.
- 2 Tournez DAL pour sélectionner [9 APRS].
- 3 Appuyez sur ENT.
- 4 Tournez DIAL pour sélectionner [18 DIGI PATH].
- 5 Appuyez sur ENT.
- 6 Tournez a pour sélectionner [DIGI PATH].
 Sélectionnez un DIGI PATH entre P1 et P8.
 P1 (OFF), P2 (WIDE1-1) et P3 (1: WIDE1-1/2: WIDE2-1) sont des valeurs fixes.
 Les méthodes de relais peuvent être entrées de P4 à P8.
 Pour le réglage de P1 à P3, allez à l'étape 12. Pour le

réglage de P4 à P8, allez à l'étape 7.

7 Appuyez sur ENT.

Le curseur se déplace sur l'élément suivant.

Appuyez sur ip pour ramener le curseur dans la position précédente.



- 8 Tournez pour sélectionner l'adresse.
 Sélectionnez l'adresse (1 ou 2).
 Un maximum de 8 adresses peuvent être réglées, uniquement dans P8.
- 9 Appuyez sur ENT.
 Le curseur se déplace sur l'élément suivant.
 Appuyez sur ENT pour ramener le curseur sur l'élément précédent.
- **10** Entrez l'indicatif d'appel au moyen des touches du clavier.
 - Entrez un indicatif d'appel au moyen des touches du clavier vous référant au tableau suivant.

Touche numérique	A, 0 (alphanumérique)
TX PWR	1
SCAN 2ABC	ABC2
P. RCVR 3DEF	DEF3
HOME 4 GHI	GHI4
REV 5jkl	JKL5
AF DUAL	MNO6
LOG 7 _{RS}	PQRS7
8τυν	TUV8
BCON TX- 9 YZ	WXYZ9
S.LIST-APRS	0

- Appuyez sur pour supprimer un caractère et déplacer le curseur vers la gauche.
 En appuyant sur mile curseur se déplace vers la droite.
- 11 Répétez les étapes 9 et 10 et entrez les caractères (CALLSIGN), puis entrez le SSID en tournant

Conseil Pour entrer l'adresse suivante

Répétez les étapes de 5 à 11 et entrez l'ADRESSE suivante.

- **12** Appuyez sur pour régler le parcours du digipeater.
- 13 Appuyez sur 🛞.

Vous quittez le mode Set.

Ecran de message APRS et fonction des touches

Description de l'écran de message APRS et fonction des touches

Appuyez sur nu puis appuyez deux fois sur oliverande fréquence pour ouvrir l'écran APRS MESSAGE LIST.

Appuyez sur sub-arrow pour alterner entre l'écran APRS STATION LIST et l'écran APRS MESSAGE LIST.

Sur l'écran APRS MESSAGE LIST, il est possible d'enregistrer en mémoire et d'afficher jusqu'à 60 messages envoyés et reçus.

Le message le plus récent s'affiche en haut de la liste.

a Nombre: Le nombre de messages reçus ou transmis est

affiché. b Réception/Emission:

Une icône comme celle ci-dessous s'affiche pendant la réception ou l'émission.

- B Message recu (non lu)
- E Message reçu (lu)
- ₩► Message transmis (ACK reçu)
- . Message transmis (ACK non reçu)
- 4 à Φ► Message transmis (Transmission incomplète)
- * Cette valeur représente le nombre de transmissions restantes
- c Indicatif d'appel: Les indicatifs d'appel transmis et reçus sont affichés.
- d Heure ou date: L'heure (HH Heure: MM Minute) ou la date (MM Mois/JJ Jour) à laquelle le message a été transmis ou reçu est affiché.

e Icône de réception automatique/manuelle de balise:

- Si l'icône ne s'affiche pas, la balise est transmise manuellement.
- Si l'icône s'affiche, la balise est transmise automatiquement. Si l'icône s'affiche, la balise est transmise automatiquement avec SmartBeaconing.
- Example: Fait défiler l'écran
- ... Déplace le curseur en haut de la APRS MESSAGE LIST.
- www... Supprime la station balise sélectionnée sur l'écran LCD (voir page 26).

ENT ... Passe à l'écran Détails de réception/émission MESSAGE (voir page 37).

- 🖅 ... Passe à l'écran MESSAGE EDITING (voir page 40).
- 📴 ... Passe à l'écran d'affichage de fréquence

Appuyez sur em pendant plus d'1 seconde ... Mode Set (voir page 45).



Ecran Détails de réception/émission et fonction des touches

Sur l'écran APRS MESSAGE LIST, sélectionnez une station pour afficher les détails en tournant appuyez sur ENT pour ouvrir l'écran des détails de réception/émission. Sur l'écran des détails de réception/émission, des détails des messages reçus et transmis sur l'écran APRS MESSAGE LIST s'affichent.

- a **RX/TX:** [RX] montre les détails des messages reçus, et [TX] montre les détails des messages transmis.
- b Indicatif d'appel: Les indicatifs d'appels émis et reçus sont affichés.

c Date de réception/émission:

La date à laquelle le message a été transmis ou reçu est affichée.

d Numéro de message:

Le numéro attribué à un message reçu par l'autre station, ou le numéro ajouté lorsqu'un message édité par votre station est affiché. Pendant l'utilisation de messages de bulletin ou de groupe, [GRP: (Groupe)] ou [BLN: (Numéro/Nom de bulletin)] est affiché.



e Message: Le contenu du message reçu est affiché.

f Heure de réception/émission:

L'heure (HH Heure: MM Minute) ou la date (MM Mois/JJ Jour) à laquelle le message a été reçu ou transmis est affichée.

DIAL ... Fait défiler l'écran

Appuyez sur 👜 après avoir appuyé sur 🛄... Alterne les messages.

DEP ... Va à l'écran APRS MESSAGE (voir page 37).

Gw ... Passe à l'écran MESSAGE EDITING (voir page 40).

Appuyez et maintenez enfoncé pendant plus d'une seconde... Mode Set (voir page 45).

... Va à l'écran d'affichage RAW Data (voir page 25.

Ecran de message APRS et fonction des touches

Ecran Edition de messages et fonction des touches

Appuyez sur (ans l'écran APRS MESSAGE LIST ou l'écran de réception/émission pour ouvrir l'écran d'édition de message.

Les messages recus ou transmis peuvent être édités et transmis sur l'écran d'édition de message.

a Indicatif d'appel: L'indicatif d'appel de la destination est affiché. 1 b Message: Il est possible d'entrer jusqu'à 67 caractères dans un MSG EDOT message pour l'émission. MONO/DUAL TÖ:JQİYBG- 9 A/B ... Sélectionne un texte fixe Let's go to the camp [KEY PAD] ... Entre des caractères tomorrow !... 6 📖

ENT ... Déplace le curseur vers la droite

🗐 ... Déplace le curseur vers la gauche

Disp... Passe à l'écran d'affichage de fréquence

Appuyez sur pendant plus d'une seconde (voir page 45).

Appuyez sur 🖅 dans les écrans suivants pour passer à l'écran d'édition de message et permettre l'opération respective.

2

© STATION LIST 1 E JQ1YBG- 9 01:20 2 P JA1ZRL 01:15 3 W JQ1YBF 01:06 (S 400	→ Reprend l'édition à partir des informations enregistrées dans la mémoire tampon d'édition.
JQ1YBG-9 Mic-E 12/31 192.6km 23:59 Speed 100km/h State	→ Ouvre l'écran d'édition de message en ne copiant que l'indicatif d'appel.
APRS MESSAGE 1 □ ◄ JQ1YBF-9 09:30 2 □ ◀ JA1ZRL 08:15 3 ₩ ▶ JQ1YBG-9 08:12	→ Reprend l'édition à partir des informations enregistrées dans la mémoire tampon d'édition.
RX: JQ11YBG- 9 MSG:11 hello!	→ Ouvre l'écran d'édition de message en copiant l'indicatif d'appel et le message. (Fonction de réponse)
TX: JQ1YBG- 9 MSG:01 Let's go to the camp tomorrow !	→ Ouvre l'écran d'édition de message en copiant l'indicatif d'appel et le message. (Fonction de réédition).

Conseil =

Le contenu de l'écran d'édition est enregistré dans la mémoire tampon d'édition jusqu'à ce que ALL CLEAR soit exécuté ou jusqu'à ce que l'émetteur-récepteur soit mis hors tension.

Réception de messages

Appuyez sur appuyez deux fois sur dans l'écran de fréquence pour ouvrir l'écran APRS MESSAGE LIST.

Appuyez sur la touche or pour alterner entre l'écran STATION LIST et l'écran APRS MESSAGE LIST.

Lorsqu'un message est reçu, un écran contextuel s'affiche avec une sonnerie [(=)] et le strobe (LED blanche) s'allume, puis l'écran suivant apparaît.

- Tournez pour sélectionner le message reçu.
 Tournez pour faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas et sélectionner le message reçu.
- 2 Appuyez sur ENT pour ouvrir l'écran des détails de réception et contrôler le message.

Conseil Appuyez sur (Fig) pour ouvrir l'écran d'édition de message.

3 Appuyez sur 🔤 pour revenir à l'écran APRS MESSAGE LIST.



Conseil =

- Si un message ACK est reçu, une sonnerie retentit [()] et [AM>(CALLSIGN)] s'affiche sur l'écran.

hello!
G @

- Si un message REJ (Rejet) est reçu, une sonnerie retentit [()] et [RM>(CALLSIGN)] s'affiche sur l'écran.
- Le strobe (LED blanche) peut être modifié selon les réglages de l'option [9 APRS] \rightarrow [5 APRS MSG FLASH] du mode Set.
- L'affichage de ACK/REJ peut être modifié dans l'option [9 APRS] \rightarrow [9 APRS POPUP] du mode Set.

Réglages du filtre de réception de messages

Un filtre de groupe peut être réglé pour recevoir des messages ou des messages de bulletin depuis un groupe spécifié (tel que ALL, CQ, QST ou YAESU).

- Appuyez sur pendant plus d'1 seconde. Vous accédez au mode Set.
- 2 Tournez pour sélectionner [9 APRS].
- 3 Appuyez sur ENT.
- 4 Tournez pour sélectionner [6 APRS MSG GROUP].
- 5 Appuyez sur ENT.
- 6 Tournez Dur régler le filtre de groupe. Si vous utilisez un code de groupe, réglez-le sur [G1 ALL], [G2 CQ], [G3 QST], [G4 YAESU], ou [G5 (arbitraire)]. Si vous utilisez un bulletin, réglez-le entre [B1] et [B3].
- 7 Appuyez sur ENT.
- 8 Entrez les caractères au moyen des touches du clavier.
- 9 Appuyez sur ENT.

Le curseur se déplace vers la position du caractère suivant.

- **10** Répétez les étapes 8 et 9 pour entrer les caractères. Il est possible d'entrer jusqu'à 9 caractères.
- 11 Appuyez sur
- 12 Appuyez sur 🛞.

Vous quittez le mode Set.

Lorsqu'un message provenant d'un groupe ou d'un bulletin est reçu, un écran s'affiche comme ci-dessous.





€ ₩

Conseil

- Tournez [9 APRS] → [1 APRS AF DUAL] sur ON dans les options du mode Set pour éviter l'interruption de la réception de radiodiffusion ou du son de la radio, même pendant que APRS est reçu sur la bande B et pendant que des balises ou des messages APRS sont reçus. Les informations de balise reçues et les messages APRS peuvent être contrôlés en passant à l'écran APRS.
- Le strobe (LED blanche) clignotera lorsqu'un message (MSG), groupe (GRP) ou bulletin (BLN) est reçu si l'option [9 APRS] → [5 APRS MSG FLASH] du mode Set est réglée.
- L'audio reçue (telle que des balises et des voix) sur la bande [B] pendant l'utilisation de l'APRS, peut être supprimée en tournant l'option [9 APRS] \rightarrow [8 APRS MUTE] du mode Set sur ON.
- La méthode et la durée d'affichage en cas de réception de BALISE APRS peuvent être réglés dans l'option [9 APRS] \rightarrow [9 APRS POPUP] du mode Set.
- Une sonnerie notifie la réception d'un message APRS auto-adressé, d'un message de groupe, d'un message de bulletin, si l'option [9 APRS] → [10 APRS RINGER] du mode Set est réglée sur ON. Si l'option est réglée sur OFF, la sonnerie ne retentira pas mais une notification s'affichera sur l'écran LCD.
- Des transmissions auto-adressées ayant seulement un SSID différent peuvent aussi être reçues. Cependant, une réponse de données ACK n'est effectuée que lorsque tous les caractères, y compris le SSID, correspondent.

Suppression de messages de la liste

Les messages inutiles sur l'écran APRS MESSAGE peuvent être supprimés.

- 1 Appuyez sur ip puis deux fois sur L'écran APRS MESSAGE LIST s'affiche.
- 2 Tournez in pour sélectionner un indicatif d'appel. Sélectionnez le message à supprimer.
- Appuyez sur [₩]/_{WM}.
 [DELETE?] s'affiche sur l'écran LCD.

 Pour annuler la suppression, appuyez sur n'importe quelle touche différente de ENT.

4 Appuyez sur **ENT** pour supprimer le message.

APRS MESSA	GE	
1 🕒 ◀ JQ1YBF-	9	08:30
2 ⊑ ◀JA1ZRL		08:15
3 ₩ ► JQ1YBG-	9	08:12
		S III

4 ⊑ <	1111000		
5 ∦▶	JA1QSL-	9 9	08:08 07:52 (S)
API	RS MESSA	GE	
<u>1 🖻 -</u>	JQ1YBF-	9	08:30
2 ⊑ ◀	JA1ZRL		08:15
3 ∦ ▶	JI1QSO-	9	08:08
API 1 ⊡ 2 ⊑ ◄ 3 ₩ ▶	RS MESSA 1JQ1YBF JA1ZRL JI1QSO-	GE 9 9	08:30 08:15 08:08

Création et transmission de messages

Il existe deux méthodes pour créer des messages

- (1) Entrer chaque caractère individuellement.
- (2) Créer un message avec un texte fixe

• Entrer chaque caractère individuellement.

- Appuyez sur puis deux fois sur d'affichage de fréquence de groupe.
 Vous accédez à l'écran APRS MESSAGE LIST
- 2 Appuyez sur (a). Vous accédez à l'écran APRS MESSAGE EDITING Si des messages ont été créés ou édités précédemment, ces messages s'afficheront. Pour éditer les caractères appuyez sur (a) et supprimez

Pour éditer les caractères, appuyez sur **e** supprimez individuellement chaque caractère.

- 3 Entrez l'indicatif d'appel au moyen des touches du clavier. Entrez la destination avec la touche numérique.
- 4 Appuyez sur ENT. Le curseur se déplace vers la position du caractère suivant.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour entrer l'indicatif d'appel. Il est possible d'entrer jusqu'à 6 caractères pour l'indicatif d'appel.
- 6 Appuyez sur ENT. Le curseur se déplace dans la position du 7^{ème} caractère.
- 7 Tournez a pour régler SSID.
 Entrez le SSID de 1 à 15.
 Le SSID n'a pas besoin d'être entré s'il n'est pas nécessaire.
- 8 Appuyez sur ENT. Le curseur se déplace vers la colonne d'entrée du caractère suivante.
- 9 Entrez les caractères au moyen des touches du clavier.
- 10 Appuyez sur

Le curseur se déplace vers la position du caractère suivant.

	MSG EDIT TO: 米	
		6
	MSG EDIT TO:	
	•••••	6
	MSG EDIT TO:JQ1YBG	
	MSG EDIT TO:JQ1YBG ≍ 9	
		 С.Ш.
1	MSG EDIT TO:JQ1YBG- 9	
	*····	<u>е</u> ш
	MSG EDIT TO:JQ1YBG- 9	
	L	
	MSG EDIT TO:JQ1YBG- 9	
	Let's go to the tomorrow!	camp

11 Répétez les étapes 9 et 10 pour entrer les caractères.

Il est possible d'entrer jusqu'à 67 caractères.

- Consell Lorsque vous appuvez sur 🖏 un caractère est supprimé et le curseur se déplace vers la gauche.
 - En appuyant sur ENT le curseur se déplace vers la droite.
 - Les caractères peuvent aussi être entrés en tournant 🛄.
 - La sélection de [CLR] en appuyant sur (A/B) puis sur (V/M) permet de supprimer tous les caractères à la droite du curseur.
 - La sélection de [INSERT] en appuyant sur (A/B) puis sur (V/M) permet d'insérer un caractère dans le texte.
 - La sélection de [CLRALL] en appuyant sur $\frac{MONO/DUAL}{(A/B)}$ puis sur $\frac{DW}{V/M}$ permet de supprimer tous les caractères.
 - La sélection de [DELETE] en appuyant sur (A/B), puis sur (V/M) permet de supprimer tous les caractères à la droite du curseur.

12 Appuyez sur (ENT) pendant plus d'1 seconde.

Le message est transmis et l'écran LCD revient à l'écran d'affichage de fréquence.

Conseil =

La durée de transmission des données peut être modifiée en réglant l'option [9 APRS] → [12 APRS TX DELAY] du mode Set.

Créer un message avec un texte fixe

- 1 Appuyez sur a puis deux fois sur o dans l'écran d'afficience de fréquence pour ouvrir l'écran APRS MESSAGE LIST.
- 2 Appuyez sur (Gv). Vous accédez à l'écran APRS MESSAGE EDIT. Si des messages ont été créés ou édités précédemme ces messages s'afficheront. Pour éditer les caractères, appuyez sur individuellement chaque caractère.
- **3** Utilisez le clavier pour entrer l'indicatif d'appel de destination pour émettre un message.
- 4 Appuyez sur ENT. Le curseur se déplace vers la colonne suivante.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour entrer l'indicatif d'appel Il est possible d'entrer jusqu'à 6 caractères pour l'indica d'appel.
- 6 Appuyez sur [ENT].

Le curseur se déplace sur la position du 7^{ème} caractère

- 7 Tournez ma pour entrer le SSID. Entrez le SSID de 1 à 15. Le SSID n'a pas besoin d'être entré s'il n'est pas nécessaire.
- 8 Appuyez sur ENT. Le curseur se déplace vers la colonne d'entrée du caractère suivante.
- **9** Appuyez sur ^(A/B)/_(A/B) pour sélectionner des textes fixes (MSG TXT1 à MSG TXT8) déjà enregistrés.

ent	<u></u> беш
, Ə	MSG EDIT TO:∰
	MSG EDIT TO:JQ1YBG
atif	© ₩
	MSG EDIT TO:JQ1YBG % 9
	MSG EDIT TO:JQ1YBG- 9
	к.

T0:米

Transmission d'un message APRS ®

10 Appuyez sur V/M.

Des textes fixes peuvent être sélectionnés en répétant les étapes de 9 à 10.

- Des caractères peuvent être ajoutés ou supprimés du texte fixe sélectionné. De même, des caractères peuvent être ajoutés au début et à la fin d'un texte fixe.
 - Lorsque vous appuyez sur (), un caractère est supprimé et le curseur se déplace vers la gauche.
 - En appuyant sur ENT le curseur se déplace vers la droite.
 - Les caractères peuvent aussi être entrés en tournant 📖

 - Sélectionnez [INSERT] en appuyant sur (M), puis sur (M), pour insérer un caractère individuel dans le texte.
 - La sélection de [CLRALL] en appuyant sur ker appuyant sur ker ver de supprimer tous les caractères.
 - La sélection de [DELETE] en appuyant sur (W) permet de supprimer tous les caractères à la droite du curseur.

11 Appuyez sur ENT pendant plus d'1 seconde.

Le message est envoyé et l'écran LCD revient à l'écran APRS MESSAGE LIST.

Utilisation de la fonction de réponse

Il est possible de répondre aux stations qui ont envoyé un message APRS.

- 1 Tournez (pour sélectionner l'autre station. Sélectionnez la station à laquelle vous répondez sur l'écran APRS MESSAGE LIST.
- 2 Appuyez sur ENT.
- 3 Appuyez sur (Gr). Vous accédez à l'écran d'édition APRS
- 4 Entrez les caractères.

Entrez les caractères du message de réponse en suivant les étapes décrites dans [Entrée de caractères individuels] (voir page 40) ou [Création de messages à textes fixes] (voir page 41).



5 Appuyez sur 🛞. Le message est envoyé à la station à laquelle vous répondez.

• Enregistrement de textes fixes

8 types de texte fixe ayant jusqu'à 16 caractères peuvent être enregistrés dans cet émetteur-récepteur.

- 1 Appuyez sur impendant plus d'1 seconde. Vous accédez au mode Set.
- 2 Tournez Dat pour sélectionner [9 APRS].
- 3 Appuyez sur ENT.
- 4 Tournez in pour sélectionner [7 APRS MSG TXT].
- **5** Appuyez sur ENT.
- 6 Tournez DAL pour sélectionner le numéro pour enregistrer le message fixe.

	-			
I SET	Г: 9	AF	PRS	
	10	SI) CARD	
	11	0	PTION	
	12	C/	ALLSIGN	
				S
1	APF	۲S	MSG TX	T
7	APF APF	IS IS	MSG TX Mute	
7 8 9	APF APF APF	IS IS	MSG TX Mute Popup	

s 📖

Transmission d'un message APRS [®]



Pour entrer des caractères, appuyez sur 🕐 pour entrer [0], [ESPACE], [-], [%], [/], [?], [!], [.], [:], ou [#].

Données d'accusé de réception de message (ACK)

En cas de transmission de messages vers une autre station, ACK (données d'accusé de réception de message) indiquant que le message a été reçu, est automatiquement renvoyé en réponse.

Lorsque des données ACK sont reçues depuis l'autre station, une alarme de confirmation de réception retentit et le processus de transmission prend fin.

Si les données ACK ne sont pas envoyées par l'autre station après une minute, le même message est retransmis à l'autre station.

Si les données ACK ne sont pas envoyées par l'autre station après 5 tentatives, le message s'affiche comme TX OUT. Les tentatives de transmission restantes d'ACK s'affichent sur l'écran LCD, comme illustré ci-dessous.

Le nombre de tentatives restantes peut aussi être contrôlé en appuyant sur ENT et en passant à l'écran Détails de transmission.

Exemple d'affichage pour les tentatives restantes

Display of remaining transmission attempts.



Conseil =

Sur l'écran APRS MESSAGE LIST, il est possible d'afficher jusqu'à 60 messages. Cependant, si le nombre dépasse 60 messages, le message le plus ancien sera automatiquement supprimé. Pour cette raison, si un nouveau message est reçu, un message qui n'a pas été retransmis 5 fois peut être supprimé.

N°/Paramètre du mode	Description do la fonction	Paramètres sélectionnables	Page de
Set	Description de la fonction	(lettres en gras: réglage par défaut)	référence
1 APRS AF DUAL	Réglage ON/OFF du son lorsque la réception AF Dual est activée pendant que la fonction APRS est active.	ON / OFF	49
2 APRS DESTINATION	Affichage du code de modèle	APY01D (ne peut pas être modifié)	49
3 APRS FILTRE	Sélection de la fonction de filtre	Mic-E: ON / OFF POSITION: ON / OFF WEATHER: ON / OFF OBJECT: ON / OFF ITEM: ON OFF STATUS: ON / OFF OTHER: OFF / ON ALTNET: OFF / ON	49
4 APRS MODEM	Règlage du débit en bauds APRS	OFF / 1200bps / 9600bps	49
5 APRS MSG FLASH	Réglage du clignotement du strobe en cas de message entrant.	MSG: OFF / 2-4-10 (intervalle 2 sec.) / 20sec / 30sec / 60sec / CONTINU / EVERY 2s-10s (intervalle 1 sec) / EVERY 10s-EVERY 50s (intervalle 10 sec) / EVERY 1m-EVERY 10m (intervalle 1 min) GRP: OFF / 2-4-10 (intervalle 2 sec.) / 20sec / 30sec / 60sec / CONTINUOUS BLN: OFF / 2-4-10 (intervalle 2 sec.) / 20sec / 30sec / 60sec / CONTINU	50
6 APRS MSG GROUP	Paramètres de réception de message de filtre de groupe.	G1 ALL******/ G2 CQ******/ G3 QST*****/ G4 YAESU****/ G5 (arbitraire) / B1 BLN******(arbitraire) / B2 BLN* (arbitraire) / B3 BLN* (arbitraire)	50
7 APRS MSG TXT	Entrée de caractères de texte fixe.	8 types de texte fixe ayant jusqu'à 16 caractères peuvent être enregistrés.	51
8 APRS MUTE	Active/désactive la fonction de sourdine AF de la bande B lorsque APRS est réglé.	ON/ OFF	51
9 APRS POPUP	Réglage du type et de la durée des messages sur l'écran contextuel.	Mic-E: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s ~ BND60s / BNDCNT ALL10s POSITION: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s ~ BND60s / BNDCNT ALL10s	51

N°/Paramètre du mode	Description de la fonction	Paramètres sélectionnables	Page de
Set	Description de la fonction	(lettres en gras: réglage par défaut)	référence
9 APRS POPUP	Réglage du type et de la durée	WEATHER:	51
	des messages sur l'écran	OFF / ALL2s ~ ALL60s /	
	contextuel.	ALLCNT / BND2s ~ BND60s /	
		BNDCNT ALL10s	
		OBJECT:	
		OFF / ALL2s ~ ALL60s /	
		ALLCNT / BND2s ~ BND60s /	
		BNDCNT ALL10s	
		ITEM:	
		OFF / ALL2s ~ ALL60s /	
		ALLCNT / BND2s ~ BND60s /	
		BNDCNT ALL10s	
		STATUS:	
		OFF / ALL2s ~ ALL60s /	
		ALLCNT / BND2s ~ BND60s /	
		BNDCNT ALL10s	
		OTHER:	
		OFF / ALL2s ~ ALL60s /	
		ALLCNT / BND2s ~ BND60s /	
		BNDCNT ALL10s	
		MY PACKET:	
		OFF / ALL2s ~ ALL60s /	
		ALLCNT / BND2s ~ BND60s /	
		BNDCNT ALL10s	
		MSG:	
		OFF / ALL2s ~ ALL60s /	
		ALLCNT / BND2s ~ BND60s /	
		BNDCNT ALL10s	
		GRP:	
		OFF / ALL2s ~ ALL60s /	
		ALLCNT / BND2s ~ BND60s /	
		BNDCNT ALL10s	
		BLN:	
		OFF / ALL2s ~ ALL60s /	
		ALLCNT / BND2s ~ BND60s /	
		BNDCNT ALL10s	
		MY MSG:	
		OFF / BND2s ~ BND60s /	
		BND10s	
		DUP.BCN:	
		OFF / BND2s ~ BND60s /	
		BND10s	
		DUP.MSG:	
		OFF / BND2s ~ BND60s /	
		BND10s	
		ACK.REJ:	
		OFF / BND2s ~ BND60s /	
		BND10s	
		OTHER MSG:	
		OFF / BND2s ~ BND60s /	
		BND10s	

N°/Paramètre du mode	Description do la fonction	Paramètres sélectionnables	Page de
Set	Description de la fonction	(lettres en gras: réglage par défaut)	référence
10 APRS RINGER	Réglage de la sonnerie lorsqu'une balise ou un message est reçu.	Mic-E: ON / OFF POSITION: ON / OFF OBJECT: ON / OFF ITEM: ON OFF STATUS: ON / OFF OTHER: ON / OFF MY PACKET: ON / OFF MSG: ON / OFF BLN: ON / OFF BLN: ON / OFF DUP.BCN: ON / OFF DUP.BCN: ON / OFF DUP.MSG: ON / OFF TACK.REJ: ON / OFF TX BCN: ON / OFF TX BCN: ON / OFF TX MSG: ON / OFF	54
11 APRS UNIT	Réglage des unités d'affichage APRS.	Position: MM.MM' / MM'SS' Distance: km / mile Vitesse: km/h / noeud / mph Altitude: m / pi Temp: °C / °F Pluie: mm / po Vent: m/s / mph	56
12 APRS TX DELAY	Règlage du délai d'envoi des données.	100ms / 150ms / 200ms / 250ms / 300ms / 400ms / 500ms / 750ms / 1000ms	56
13 BEACON INFO	Réglage des informations de balises de transmission	AMBIGUITY: OFF / 1 dig ~ 4dig SPD / CSE: ON / OFF ALTITUDE: ON / OFF	57
14 BEACON INTERVAL	Réglage de l'intervalle d'envoi automatique de balises	30sec / 1min / 2min / 3min / 5min / 10min / 15min / 20min / 30min / 60min	57
15 BEACON STATS TXT	Réglage d'entrée du texte d'état	S.TXT: ON / OFF TX RATE: 1/1 ~ 1/8 1 à 5 CH	58
16 BEACON TX	Réglage de l'envoi automatique ou manuel de balises	AUTO / MANUAL / SMART	58
17 COM PORT SETTING	Réglage du port COM.	STATUS: ON / OFF SPEED: 4800 / 9600 / 19200 / 38400 INPUT: OFF / GPS OUTPUT: OFF / GPS / WAY.P WAYPOINT: NMEA9 / NMEA6 / NMEA7 / NMEA8	59
17 COM PORT SETTING	Réglage du port COM.	Mic-E: ON / OFF POSIT: ON / OFF WEATHER: ON / OFF OBJECT: ON / OFF ITEM: ON / OFF	59

N°/Paramètre du mode	Description do la fonction	Paramètres sélectionnables	Page de
Set	Description de la fonction	(lettres en gras: réglage par défaut)	référence
18 DIGI PATH	Réglage du parcours du digipeater	P1 OFF P2 1 WIDE1-1 P3 1 WIDE1-1 / 2 WIDE2-1 P4 1 ····· / 2 ····· P5 1 ····· / 2 ····· P6 1 ····· / 2 ····· P7 1 ····· / 2 ····· P8 1 ····· à 8 ·····	61
19 GPS DATUM	Réglage du repère utilisé par la fonction GPS	WGS-84 / Tokyo Mean / Tokyo Japan / Tokyo Korea / Tokyo Okinawa	61
20 GPS POWER	Réglage ON/OFF de la fonction GPS.	GPS ON / GPS OFF	62
21 GPS TIME SET	Réglage ON/OFF de la fonction d'acquisition automatique de l'heure et de la date GPS.	AUTO / MANUAL	62
22 UNITÉ GPS	Réglage des unités pour l'affichage GPS.	Position: . MMM' / 'SS'' Vitesse: km/h / noeud / mph Altitude: m / pi	62
23 CALLSIGN (APRS)	Réglage de l'indicatif d'appel de votre station	******-NN *: CALLSIGN NN: SSID (numéro)	62
24 MY POSITION	Configuration de la position de votre station	GPS / Lat N * *** *** / LON* *** ** *** P1 à P10	63
25 MY SYMBOL	Configuration du symbole de votre station	Icône 45	64
26 POSITION COMMENT	Réglage de la fonction de commentaire de position.	Off Duty / En Route / In Service / Returning / Committed / Special / Priority / Custom 0 to 6 / EMERGENCY!	64
27 SmartBeaconing	Réglage de la fonction de transmission intelligente	STATUS: OFF / TYPE1 / TYPE2 / TYPE3 LOW SPD: 2 mph ~ 30 mph HIGH SPD: 31 mph ~ 90 mph SLOW RATE: 1 min à 100 min FAST RATE: 10 sec à 180 sec TURN ANGL: 5° à 90° TURN SLOP: 1 à 255 TURN TIME: 5 sec à 180 sec	64
28 TIME ZONE	Réglage du fuseau horaire.	UTC ±13.0 H / UTC+0:00	66

Liste des fonctions du mode Set APRS

1 APRS AF DUAL

Réglage du son pour la fonction AF Dual Paramètre de réglage: ON / OFF Réglage par défaut: OFF Explication: Réglage ON/OFF pour activer la fonction AF Dual pendant que la fonction APRS est active

• 2 APRS DESTINATION Affichage du code de modèle Paramètre de réglage: [APY01D] Réglage par défaut: [AOY01D] Explication: Affiche le code de modèle. Ce réglage ne peut être modifié.

Affiche le code de modele. Ce reglage ne peut être modifie.

• 3 APRS FILTRE

Réglage de la fonction de filtre

Paramètre de réglage: Mic-E / POSITION / WEATHER / OBJECT / ITEM / STATUS / OTHER / ALTNET

Réglage par défaut: Mic-E: ON / POSITION: ON

WEATHER: ON / OBJECT: ON ITEM: ON / STATUS: ON OTHER: OFF ALTNET: OFF

Explication:

Réglage du FILTRE pour obtenir différents types de balises.

ON Obtient des balises

OFF: N'obtient aucune balise

Mic-E: Affiche les balises MIC-Encoder obtenues

POSITION: Affiche la position de balises obtenue

WEATHER: Affiche les balises météo obtenues

OBJECT: Affiche l'objet des balises obtenues

ITEM: Affiche l'élément des balises obtenues

STATUS: Affiche l'état des balises obtenues.

OTHER: Affiche les paquets obtenus, autres que ceux utilisés par APRS.

ALTNET: Affiche les paquets obtenus spécifiés par l'adresse de destination des réseaux alternatifs.

• 4 APRS MODEM

Réglage du débit en bauds APRS

Paramètre de réglage: OFF / 1200bps / 9600bps Réglage par défaut: OFF

Explication:

OFF: Désactive la fonction APRS 1200bps: Règle le débit en bauds APRS sur 1200 bps. 9600bps: Règle le débit en bauds APRS sur 9600 bps.

• 5 APRS MSG FLASH

Réglage du clignotement du strobe en cas de message entrant.

Paramètre de réglage: MSG: OFF/2-4-10 (intervalle de 2 sec.) / 20sec / 30sec / 60sec /

CONTINUOUS / EVERY 2s-10s (intevalle d'1 sec.) / EVERY 10s-EVERY 50s (intervalle de 10 sec.) / EVERY 1m-EVERY 10m (intervalle d'1 min.)

- GRP: OFF / 2-4-10 (intevalle de 2 sec.) / 20sec / 30sec / 60sec / CONTINUOUS
- BLN: OFF / 2-4-10 (intevalle de 2 sec.) / 20sec / 30sec / 60sec / CONTINUOUS

Réglage par défaut: MSG! 4 sec. / GRP: 4 sec. / BLN: 4 sec. **Explication:**

Le strobe (LED blanche) clignote indépendamment des réglages de chacun des paramètres suivants: [MSG] lorsqu'un message est reçu, [GRP] lorsqu'un message de groupe est reçu, [BLN] lorsqu'un message de bulletin est reçu.

Le strobe (LED blanche) clignote en continu lorsque CONTINUOUS est sélectionné. Si EVERY est sélectionné dans [MSG], le strobe (LED blanche) clignote comme suit:

2sec - 5sec	1 clignotement pour l'intervalle de temps réglé	
6sec - 9sec	2 clignotements pour l'intervalle de temps réglé	
10sec - 50sec	3 clignotements pour l'intervalle de temps réglé	
1 min - 5 min	4 clignotements pour l'intervalle de temps réglé	
6 min - 10 min	5 clignotements pour l'intervalle de temps réglé	

Le strobe (LED blanche) ne clignote pas si [OFF] est sélectionné.

Si EVERY est sélectionné pour [MSG] et le strobe (LED blanche) clignote, et si un message GRP (groupe) ou BLN (bulletin) est reçu, le strobe de groupe ou de bulletin clignote momentanément puis revient au strobe de message une fois que la réception d'un message de groupe ou de bulletin est terminée.

• 6 APRS MSG GROUP

Réglage du filtre de groupe pour les messages de réception APRS MSG GROUP Paramètres de réglage: Un filtre peut être réglé pour recevoir des messages avec un

code de groupe spécifié (ALL ou CQ).

G1: ALL ****** G2: CQ ******* G3: QST ****** G4: YAESU **** G5: B1: BLN***** B2: BLN*

B3: BLN*

Réglage par défaut: G1:ALL*****

G2: CQ******

G3: QST*****

G4: YAESU****

G5:

B1: BLN*****

B2: BLN*

B3: BLN *

Explication:

Un filtre peut être réglé pour recevoir des messages avec un code de groupe spécifié (ALL ou CQ)

(ALL, CQ, QST et YAESU sont sélectionnés dans les réglages par défaut).

"*": Sert de caractère de remplacement et correspond à n'importe quel caractère reçu.

•7 APRS MSG TXT

Entrée de caractères de texte fixe.

Explication:

8 types de texte fixe comportant jusqu'à 16 caractères peuvent être créés et collés dans des messages sur l'écran d'édition de message.

• 8 APRS MUTE

Activation/désactivation de AF MUTE pour la bande réglée pour APRS.

Paramètre de réglage: ON / OFF

Réglage par défaut: OFF

Explication:

Si l'option [8 APRS] \rightarrow [3 APRS MODE] du mode Set est réglée sur 1200 bps ou 9600 bps, les sons reçus peuvent être supprimés sur la bande B lorsqu'elle réglée pour APRS.

Si l'option est réglée sur [OFF], les sons reçus peuvent être entendus selon les réglages du volume de la bande APRS (bande B).

• 9 APRS POP-UP

Réglage de la fonction popup (écran contextuel) pour la réception APRS Paramètre de réglage:

Falamene de legiage.	
Mic-E:	OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s à BND60s /
	BNDCNT
POSITIO	N: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s à BND60s /
	BNDCNT
WEATHE	R: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s à BND60s /
OBJECT:	OFF / ALL2S ~ ALL60S / ALLCN1 / BND2S & BND60S /
	OFF / ALL2S ~ ALLOUS / ALLONT / BIND2S & BINDOUS / BNDCNT
CTATUR:	
STATUS.	OFF / ALL25 ~ ALLOUS / ALLONT / DIND25 & DINDOUS / RNDCNT
OTHER.	$OFE / \Delta I / 2s \sim \Delta I / 60s / \Delta I / CNT / BND2s à BND60s /$
OTTER.	BNDCNT
MY PACK	KET: OFF / ALL 2s ~ ALL 60s / ALL CNT / BND2s à BND60s /
	BNDCNT
MSG:	OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s à BND60s /
	BNDCNT
GRP:	OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s à BND60s /
	BNDCNT
BLN:	OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s à BND60s /
	BNDCNT
MY MSG	: OFF / BND2s à BND60s
DUP.BCN	I: OFF / BND2s à BND60s
DUP.MSC	G: OFF / BND2s à BND60s
ACK.REJ	COFF / BND2s à BND60s
OTHER N	ASG: OFF / BND2s à BND60s
	lon des parametresj:
ALL2S a /	ALLOUS: Regle la durée d'affichage d'un ecran contextuel
	(popup) de 2 a 60 secondes.
ALLONT.	L'ectari contextuel continue à etre affiche jusqu'à la
PND2a à	PIESSIOII à une louche.
BIND25 a	dans la section d'affichage de bande de l'écran
	nendant 2 à 60 secondes (Voir nage 23)
BNDCNT	Le contenu est affiché avec 2 caractères alphabétiques
Вивони	dans la section d'affichage de bande de l'écran jusqu'à
	la pression d'une touche (voir page 23).
Réglage par défaut:	Mic-E:ALL10s
POSITION:	ALL10s
WEATHER:	ALL10s

OBJECT:	ALL10s
STATUS:	ALL10s
OTHER:	ALL10s
MY PACKET:	ALL10s
MSG:	ALL10s
GRP:	ALL10s
BLN:	ALL10s
MY MSG:	BND10s
DUP.BCN:	BND10s
DUP.MSG:	BND10s
ACK.REJ:	BND10s
OTHER MSG:	BND10s

Explication:

Lorsqu'une BALISE APRS est reçue, le contenu est affiché sur un écran contextuel (POPUP).

Ce réglage correspond à la méthode et à la durée d'affichage du POPUP.

- Mic-E: Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorqu'une balise Mic-Encoder est reçue.
- POSITION: Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'une balise de position est reçue.
- WEATHER: Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'une balise météo est reçue.
- OBJECT: Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'une balise 'Object' est reçue.
- ITEM: Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'une balise 'Item' est reçue.
- STATUS: Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'une balise d'état est reçue.
- OTHER: Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'une balise autre que celle utilisée par APRS est reçue.
- MY PACKET: Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'une balise autotransmise (onde relais) est reçue.
- MSG: Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'un nouveau message est reçu.
- GRP: Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'un message de groupe est reçu.
- BLN: Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'un message de bulletin est reçu.
- MY MSG: Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'un message autotransmis (onde relais) est reçu.
- DUP BGN: Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'une balise superposée est reçue.
- DUP MSG: Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'un message qui a déjà été reçu est reçu a nouveau.
- ACK REJ: Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsque des données de réponse d'un message envoyé par votre station sont reçues.
- OTHER MSG: Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'un message adressé à une destination différente est reçu.

• 10 APRS RINGER

Réglage de la sonnerie lorsqu'un message ou une balise est transmis/reçu. Paramètre de réglage: Mic-F: ON / OFF

Mic- POS WEA OBJ ITEM STA OTH MY I MSG GRF BLN MY I DUP	E: Sition: Ather: Ect: A: TUS: IER: PACKET S: P: S: MSG: PCN:	ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON	/ OFF / OFF
DUP	.MSG:	ON	/ OFF
ACK	REJ:	ON	/ OFF
	IER MS BCN:	G: ON ON	/ OFF
TX	/SG:	ON	/ OFF
Réglage par défau	ut:		
MIC-E: O	NN N· OI	N	
WEATHE	R: 0	N	
OBJECT:	O	N	
ITEM:		N	
OTHER:	O	N	
MY PACK	ET: O	N	
MSG:	OI	N	
BL N ¹		N	
MY MSG:	Ö	N	
DUP.BCN	: 0	N	
	6: Ol · ∩I	N N	
OTHER M	1SG: OI	N	
TX BCN:	O	N	
TX MSG:	O	N	

Explication:

Règle la sonnerie pour l'émission/réception de balises et de messages APRS et les conditions de son déclenchement.

- Mic-E: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise Mic-Encoder est reçue.
- POSITION: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise de position est reçue.
- WEATHER: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise météo est reçue.
- OBJECT: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise 'Object' est reçue.
- ITEM: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise 'Item' est reçue.
- STATUS: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise d'état est reçue. OTHER: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise autre que celle utilisée par APRS est recue.
- MY PACKET: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise auto-transmise (onde relais) est reçue.
- MSG: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'un nouveau message est reçu.
- GRP: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'un message de groupe est reçu.
- BLN: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'un message de bulletin est reçu.
- MY MSG: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'un message auto-transmis (onde relais) est reçu.
- DUP BCN: Réglage de la sonnerie qui retentit lorqu'une balise superposée est reçue.
- DUP MSG: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'un message qui a déjà été reçu est reçu à nouveau.
- ACK REJ: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsque des données de réponse (ACK, REJ) d'un message envoyé par votre station sont reçues.
- OTHER MSG: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'un message adressé à une autre destination est reçu.
- TX BCN: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise est envoyée depuis votre station.
- TX MSG: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'un message est envoyé depuis votre station.

11 APRS UNIT

Réglage des unités d'affichage APRS Paramètre de réglage:

Position:. mm' / 'ss" Distance: km / mile Vitesse: km/h / mph / noeud Altitude: m / pi Temp: °C / °F Pluie: mm / pouce Vent: m/s / mph

Réglage par défaut:

Position:. mm' Distance: mile Vitesse: mph Altitude: pied Temp: °F Pluie: pouce Vent: mph

Explication:

Réglez l'unité de mesure pour la Latitude/Longitude (position), Distance, Vitesse, Altitude, Température (Temp), Précipitation (Pluie), et Vitesse du vent (Vent).

Position: L'affichage des minutes de Longitude/Latitude (DD° MM.MM') peut être modifié.

MM' est affiché en 1/100 minute et SS" en secondes.

- Distance: Les unités peuvent être réglées sur [km] ou [mile].
- Vitesse: Les unités peuvent être réglées sur [km] ou [mile].
- Altitude: Les unités peuvent être réglées sur [m] ou [pieds]
- Temp: Les unités peuvent être réglées sur [°C] ou [°F].
- Pluie: Les unités peuvent être réglées sur [mm] ou [pouce].
- Vent: Les unités peuvent être réglées sur [m/s] ou [mph].

• 12 APRS TXDELAY

Règle le délai d'envoi des données.

Paramètres de réglage: 100ms / 150ms / 200ms / 250ms / 300ms / 400ms / 500ms / 750ms / 1000ms

Réglage par défaut: 300ms

Explication:

Le préambule (délai de transmission de données), indiqué à droite, pour la transmission de données APRS, peut être réglé.

APRS beacon transmission content				
Start Transmission	End Transmission			
Preamble	APRS Data			
(data transmission dalay time)				

(data transmission delay time) (Default: 300ms))

Hours

• 13 BEACON INFO

Réglage des informations de balise de transmission

Paramètre de réglage	: AMBIGUITY:	OFF / 1digi / 2digi / 3digi / 4digi
	SPD/CSE:	ON / OFF
	ALTITUDE:	ON / OFF
Valeur par défaut: A	MBIGUITY: OFF	
S	SPD/CSE: ON	
A	LTITUDE: ON	
Explication		

Explication:

AMBIGUITY:

Cette fonction permet de masquer les minutes et les secondes de votre position, selon le tableau ci-dessous, ce qui affecte la précision de la position de balise transmise.

Le réglage de AMBIGUITY sur [OFF] désactive cette fonction et assure la transmission d'informations complètes sur la position.

OFF	1digi	2digi	3digi	4digi
35°38.17'	35°38.1□	35°38.□□	35°3□.□□	35°□□.□□
139°42.33'	139°42.3□	139°42.□□	139°4□.□□	139°□□.□□

SPD/CSE: (VITESSE/CAP) Si la fonction est réglée sur [ON], les informations de vitesse et de direction sont transmises. Si cette fonction est réglée sur [OFF], les informations de vitesse et de direction ne sont pas transmises.

ALTITUDE:

les informations de vitesse et de direction ne sont pas transmises. Si cette fonction est réglée sur [ON], les informations sur l'altitude sont transmises.

Si cette fonction est réglée sur [OFF], les informations sur l'altitude ne sont pas transmises.

● 14 BEACON INTERVAL

Réglages de l'intervalle de transmission automatique de balise

Paramètre de réglage: 30sec / 1min / 2min / 3min / 5min / 10min / 15min / 20min / 30min / 60min

Réglage par défaut: 5 minutes Explication:

Réglez l'intervalle de transmission automatique pour la transmission de balises APRS.

 Réglez l'option [9 APRS] → [16 BEACON TX] du mode Set sur [AUTO]. Le temporisateur de transmission est réinitialisé lorsque l'intervalle de transmission automatique est réglé.

A partir de là, le compte de l'intervalle commence, et la balise initiale est automatiquement émise lorsque le temps spécifié est atteint.

• Si le squelch est actif lorsque l'intervalle de transmission de balise automatique est atteint, la transmission s'arrête.

La balise est transmise lorsque le squelch est désactivé.

 Si SMART est sélectionné dans [9 APRS] → [16 BEACON TX], le réglage de BEACON INTERVAL est ignoré.

• 15 BEACON STATS TXT

Entrée de texte d'état

Paramètre de réglage:

S.TXT: ON / OFF

TX RATE: 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8

- 1: (non entré)
- 2: (non entré)
- 3: (non entré)
- 4: (non entré)
- 5: (non entré)

* Il est possible d'entrer jusqu'à 60 caractères pour le texte d'état dans TEXT1 à TEXT5.

Réglage par défaut: S.TXT: OFF

TX RATE: 1/1

1 à 5: Texte non entré

Explication:

- S.TXT: Sélectionne le texte d'état à envoyer pour la transmission d'une balise. En sélectionnant OFF, la balise est transmise sans texte d'état.
- TX RATE: Règle la fréquence d'envoi d'un texte d'état avec une balise APRS. Sélectionnez parmi 1/1: chaque fois, 1/2: 2 fois toutes les 2 transmissions, jusqu'à 1/8: une fois toutes les 8 transmissions, un texte d'état est envoyé avec une balise.

16 BEACON TX

Règle l'intervalle de transmission automatique de balise.

Paramètre de réglage: MANUAL / OAUTO / OSMART

Réglage par défaut: MANUAL

Explication:

Règle la méthode avec laquelle la BALISE est transmise automatiquement.

La méthode de transmission peut aussi être modifiée en appuyant sur 🔊 sur l'écran STATION LIST.

MANUAL: Une BALISE APRS est transmise en appuyant sur 👜 puis sur 📆 . Appuyez sur 📆 sur les écrans STATION LIST et Détails STATION LIST pour transmettre une BALISE APRS.

 OAUTO: Une BALISE APRS de votre station est transmise automatiquement en fonction des réglage de BEACON INTERVAL.

OSMART: Une BALISE est transmise automatiquement avec la fonction SmartBeaconing™.

Ce réglage ne peut être sélectionné que si le paramètre STATUS dans [9 APRS] \rightarrow [27 SmartBeaconing] est réglé entre Type 1 et Type 3, et si [9 APRS] \rightarrow [24 MY POSITION] est réglé sur GPS.

• 17 COM PORT SETTING

COM PORT SETTING Paramètre de réglage:

 STATUS:
 OFF / ON

 SPEED:
 4800 / 9600 / 19200 / 38400

 INPUT:
 OFF / GPS

 OUTPUT:
 OFF / GPS / WAY.P

WAYPOINT: NMEA9 / NMEA6 / NMEA7 / NMEA8

- Mic-E: ON / OFF POSIT: ON / OFF WEATHER: ON / OFF
- OBJECT: ON / OFF ITEM: ON / OFF

Réglage par défaut:

OFF
9600
OFF
OFF
NMEA9
ON

Explication:

- STATUS: OFF: Réglé sur OFF lorsque le terminal de données n'est pas utilisé.
 - ON: Réglé sur ON lorsque le terminal de données est utilisé. Différents paramètres de réglage sont ajoutés lorsque ON est sélectionné.
- SPEED: Règle la vitesse de communication pour le terminal de données.
- INPUT: OFF: Désactive la fonction d'entrée du terminal de données (fonction d'annulation).

GPS: Les données GPS sont obtenues en branchant un GPS externe vendu dans le commerce au lieu de la fonction GPS interne de cet émetteurrécepteur.

Dans cette configuration, les informations obtenues depuis la fonction GPS interne sont ignorées.

- Si un GPS externe est relié au terminal de données, l'affichage de l'heure sur l'écran GPS s'affichera comme suit. aa (heure): bb (minute)
 - La fonction GPS de cet émetteur-récepteur utilise des données en \$GPRMC au format NMEA-0183 et des données SGPGGA.
 Pour utiliser un GPS externe, l'appareil doit pouvoir générer des données de ce type.
 - Si l'on utilise un GPS externe, le réglage de l'option [9 APRS] → [20 GPS POWER] du mode Set sur OFF désactivera la fonction GPS interne et réduira la consommation de la batterie.

Liste des fonctions du mode Set APRS

OUTPUT:	OFF:	Désactive la fonction d'entrée du terminal de données (fonction
	GPS:	Données GPS de sortie (\$GPRMC au format NMEA-0183 ou
		données \$GPGGA) obtenues par cet émetteur-récepteur.
	WAY.P:	Informations de position de sortie du PAQUET APRS provenant
		d'une BALISE reçue d'une autre station comme données
		WAYPOINT (\$GPWPL au format NMEA-0183).
WAYPOINT:	Règle le	nombre de chiffres pour les informations d'indicatif d'appel de
	stations	BALISE APRS, qui accompagnent différentes données lorsque
	WAYPO	INT est sélectionné pour OUTPUT.
	NMEA6:	L'indicatif d'appel est limité à 6 chiffres à droite (exemple, si
		JQ1YBG-14 est reçu, les informations de l'indicatif d'appel
		apparaissent comme [YBG-14]).
	NMEA7:	L'indicatif d'appel est limité à 7 chiffres à droite (exemple, si
		JQ1YBG-14 est reçu, les informations de l'indicatif d'appel
		apparaissent comme [1YBG-14]).
	NMEA8:	L'indicatif d'appel est limité à 8 chiffres à droite (exemple, si
		JQ1YBG-14 est reçu, les informations de l'indicatif d'appel
		apparaissent comme [Q1YBG-14]).
	NMEA9:	L'indicatif d'appel est limité à 9 chiffres à droite (exemple, si
		JQ1YBG-14 est reçu, les informations de l'indicatif d'appel
		apparaissent comme [JQ1YBG-14]).
MIC-E:	ON: LE	is informations MIC-E BEACON (BALISE affichee comme [E] dans
		SI) sont generees avec des donnees WAYPOINI.
	OFF: Le	Informations MIC-E BEACON ne sont pas generees lorsque le
		glage est sur OFF.
P05II.	UN. LE	S INIONNALIONS POSITION BEACON (BALISE anichee comme [F]
		$[\mathbf{p}]$ uaits LIST) solid generates avec des donnees wat FOINT.
		réalage est sur OEE
		regiage est sur OFF.
		J ou [w] dans LIST) sont générées avec des données WAYPOINT
		$r_{\rm s}$ informations WEATHER BEACON ne sont has générées lorsque
		réglage est sur OFF
	Cons	• Etant donné qu'une BALISE METEO sans position n'a pas
	00113	d'informations de position, les informations ne sont has générées avec
		des données WAYPOINT
OBJECT [.]	ON' Le	s informations OBJECT BEACON (BALISE affichée comme [0]
ODULOI.		I [o] dans LIST) sont générées avec des données WAYPOINT
	OFF ¹ Le	informations POSITION BEACON ne sont pas générées lorsque
	le	réglage est sur OFF.
ITEM:	ON: Le	s informations ITEM BEACON (BALISE affichée comme II) ou [i]
	da	ans LIST) sont générées avec des données WAYPOINT.
	OFF: Le	es informations ITEM BEACON ne sont pas générées lorsque le
	ré	glage est sur OFF.

Conseil =

• Si vous devez relier l'émetteur-récepteur à un PC utilisant SCU-18, les réglages suivants doivent être appliqués au PC.

VITESSE DES DONNÉES:9600 bps (le réglage VITESSE de cet émetteur-récepteur et d'un PC doit correspondre)

LONGUEUR DES DONNÉES: 8 bits Bit parité: Aucun Bit d'arrêt: 1 bit

• 18 DIGI PATH Réglage du parcours du digipeater Paramètre de réglage: P1 O

P1 OFF
P2: WIDE1-1 (valeur fixe)
P3: WIDE1-1, WIDE2-1 (valeur fixe)
P4 à 07: Il est possible d'entrer jusqu'à 2 adresses arbitrairement.
P8: Il est possible d'entrer jusqu'à 8 adresses arbitrairement.

Réglage par défaut Explication:

Une station qui relaie des paquets tels que des balises est appelée digipeater. Sélectionnez un indicatif d'appel ou un ALIAS du digipeater que vous souhaitez utiliser. Dans cet émetteur récepteur, [WIDE1-1/WIDE2-1] (réglage pour deux stations relais) est configuré préalablement.

P3 FW1DE1-1 AWIDE2-1 (valeur fixe)

Dans [WIDE1-1, WIDE2-1], une transmission est relayée à la première station Digipeater désignée par WIDE1-1, puis à la seconde station Digipeater désignée par WIDE2-1.

Depuis janvier 2013, il est recommandé d'utiliser les stations Digipeater utilisées par l'APRS avec *New-Paradigm.

Les valeurs initiales réglées pour cet émetteur-récepteur sont celles prévues pour les stations digipeater qui fonctionnent avec New-Paradigm, étant donné que la plupart des stations Digipeater supportent cette méthode.

Pour utiliser d'autres méthodes de relais, choisissez entre P4 et P8 et entrez l'indicatif d'appel ou ALIAS.

* Pour toute information sur la méthode New-Paradigm, visitez les sites suivants. http://aprs.org/fix14439.html

• 19 GPS DATUM

Sélectionnez DATUM

Paramètre de réglage: WGS-84 / Tokyo Mean / Tokyo Japan / Tokyo Korea / Tokyo Okinawa

Réglage par défaut: WGS-84

Explication: Etant donné que l'APRS utilise le REPÈRE de WGS-84, ce réglage n'est pas modifié en conditions normales.

20 GPS POWER

Réglage ON/OFF de la fonction GPS. Paramètre de réglage: ON / OFF Réglage par défaut: ON Explication: Active ou désactive la fonction GPS.

● 21 GPS TIME SET

Active/désactive la fonction d'acquisition automatique de l'heure et de la date GPS.

Paramètre de réglage: AUTO / MANUAL

Réglage par défaut: AUTO

Explication:

- AUTO: Les données de temps pour l'horloge interne sont obtenues automatiquement depuis la fonction GPS.
- MANUAL: Les données de temps GPS ne sont pas utilisées et l'heure réglée manuellement pour l'horloge interne de cet émetteur-récepteur est prioritaire.

•22 UNITÉ GPS

Réglage des unités pour l'affichage GPS.

Paramètre de réglage:

Position: .MMM'/ 'ss"

Vitesse: km/h / noeud / mph

Altitude: m / pi

Réglage par défaut:

Position MMM' Vitesse: mph Altitude: pi

Explication:

Règle l'unité de mesure pour l'altitude, la vitesse, la longitude et la latitude (position). Position: Il est possible de modifier l'unité de Longitude/Latitude.

MMM est au format 1/000 minute. Si MMM est SS, les unités s'affichent au format minute-seconde.

Vitesse: Les unités peuvent être réglées sur [km/h], [mph], ou [noeud].

Altitude: Les unités peuvent être réglées sur [m] ou [pieds]

• 23 CALLSIGN (APRS)

Spécifie l'indicatif d'appel de votre station

Explication:

Enregistrez l'indicatif d'appel de votre station, qui est nécessaire pour la communication APRS.

Les données APRS ne peuvent pas être émises si aucun indicatif d'appel pour votre station n'est enregistré.

N'oubliez pas d'enregistrer un indicatif d'appel.

Lorsqu'un indicatif d'appel est enregistré pour votre station, il s'affiche sur l'écran LCD lorsque l'émetteur-récepteur est mis sous tension.

Enregistrez un indicatif d'appel selon les instructions ci-dessous.

*****-NN

*: Indicatif d'appel (jusqu'à 6 caractères)

NN: Numéro (un nombre entre 1 et 15, ou aucun SSID).

Il est recommandé d'entrer [-7] après l'indicatif d'appel pour l'utilisation mobile standard.

• 24 MY POSITION

Réglage de la position de la station

Paramètre de réglage: GPS/Lat/Lon/P1 à P10

Réglage par défaut: GPS

Explication:

Règle l'obtention des informations de position de votre station par GPS ou par entrée manuelle.

GPS: Acquiert la position de votre station automatiquement par GPS.

Lat/Lon: Règle manuellement la position de votre station.

P1 à P10: Les informations de position des stations radio, obtenues par GPS, peuvent être enregistrées dans 10 mémoires (P1 à P10).

Les informations de position enregistrées peuvent être transmises comme des données pour la position actuelle de votre station avec la BALISE APRS.

1 Obtenez les informations de position par GPS.

2 Appuyez sur ^{ser} pendant plus d'1 seconde.

Vous accédez au mode Set.

- **3** Tournez ipour sélectionner [9 APRS].
- 4 Appuyez sur ENT.
- 5 Tournez ma pour sélectionner [24 MY POSITION].
- 6 Appuyez sur ENT.
- 7 Sélectionnez un canal mémoire de P1 à P10 pour enregistrer les informations de position.
- 8 Appuyez sur ENT. Les informations de position sont enregistrées dans le canal mémoire sélectionné.



Pendant le fonctionnement normal APRS, la position de votre station est acquise automatiquement par GPS.

Lorsqu'une antenne GPS n'est pas reliée à votre station, veillez à effectuer le réglage sur [GPS].

• 25 MY SYMBOL Réglage du symbole pour votre station

Paramètre de réglage: Symbole

- Réglage par défaut: ICONE 1:
- Humain/Personne (1.)

Bicyclette (

ICONE 3: Voiture (

UTILISATEUR: Radio Yaesu (

Explication: Règle le symbole pour que votre station émette. Sélectionnez votre symbole parmi 45 types.

ICONE 2:

● 26 POSITION COMMENT

Règle la fonction de commentaire sur la position

Paramètre de réglage: Off Duty / En Route / In Service / Returning / Committed / Special / Priority / Custom 0 / Custom 1 / Custom 2 / Custom 3 / Custom 4 / Custom 5 / Custom 6 / Emergency!

Réglage par défaut: Off Duty Explication:

Sélectionnez le commentaire de position (message standard) incorporé aux balises de votre station.



Ne sélectionnez pas [EMERGENCY!], sauf en cas d'urgence grave telle qu'un accident ou une catastrophe naturelle.

• 27 SmartBeaconing

Réglages pour SmartBeaconing

Paramètre de réglage: STATUS:OFF/TYPE1/TYPE2/TYPE3

LOW SPD: 2 à 30 HIGH SPD: 6 à 90 SLOW RATE: 1 min à 100 min FAST RATE: 10 sec à 180 sec TURN ANGL: 5° à 90° TURN SLOP: 1 à 255 TURN TIME: 5 sec à 180 sec

Réglage par défaut: STATUS: OFF

STATUS	TYPE1	TYPE2	TYPE3
LOW SPD	5 mph	3 mph	2 mph
HIGH SPD	70 mph	30 mph	12 mph
SLOW RATE	30 min	30 min	30 min
FAST RATE	120sec	120sec	120sec
TURN ANGL	28°	28°	28°
TURN SLOP	26	11	7
TURN TIME	30sec	30sec	30sec

Explication:

La fonction SmartBeaconing permet de transmettre efficacement des balises d'informations relatives à la position de votre station, sur la base des données obtenues depuis le GPS.

Réglez STATUS sur TYPE1 à TYPE3, réglez [9 APRS] \rightarrow [24 MY POSITION] sur [GPS], et [9 APRS] \rightarrow [16 BEACON TX] sur [SMART] (réglage possible en appuyant sur sur l'écran STATION LIST) pour activer la fonction SmartBeaconing.

Si "O" s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran STATION LIST, SmartBeaconing[™] est en service.

STATUS: SmartBeaconing[™] ne fonctionne que lorsque STATUS est réglé sur TYPE1, TYPE2 ou TYPE3.

Réglez STATUS sur OFF pour désactiver SmartBeacon™.

La fonction SmartBeaconing de cet émetteur-récepteur permet trois réglages différents (TYPE 1 à TYPE 3) et ses valeurs initiales préréglées sont destinées à être utilisées comme suit.

TYPE1: Déplacement à grande vitesse, comme pour un véhicule.

TYPE2: Déplacement à vitesse moyenne, comme pour une bicyclette.

TYPE3: Déplacement à vitesse lente, comme pour la marche. Les paramètres TYPE 2 et TYPE 3 (en particulier TYPE 3) émettent de nombreuses balises pendant une courte période, même en cas de déplacement relativement lent.

Pour cette raison, l'utilisation de ces paramètres pendant les déplacements à grande vitesse, comme pour un véhicule, entraîne l'émission de nombreuses balises et peut causer un brouillage de fréquence.

Veillez à ce que les réglages soient sur TYPE1 pour les déplacements à grande vitesse.

- LOW SPD: Si la vitesse est inférieure à celle réglée, des BALISES sont émises aux intervalles de temps réglés dans [SLOW RATE]. Les unités de vitesse peuvent être réglées dans l'option [9 APRS] → [11 APRS UNIT] du mode Set.
- HIGH SPD: Si la vitesse est supérieure à celle réglée, des BALISES sont émises aux intervalles réglés dans [FAST RATE].
 Les unités de vitesse peuvent être réglées dans l'option [9 APRS] → [11 APRS UNIT] du mode Set.
- SLOW RATE: Intervalle de temps d'émission de BALISE lorsque la vitesse diminue audessous du réglage [LOW SPD].
- FAST RATE: Intervalle de temps d'émission de BALISE lorsque la vitesse augmente au-dessus du réglage [HIGH SPD].
- TURN ANGL: Règle la valeur minimale des changements d'angle lorsque le sens du déplacement change.
- TURN SLOP: Règle le coefficient pour altérer automatiquement l'angle qui juge les changements de sens du déplacement en fonction de la vitesse. Plus la valeur de coefficient est élevée, plus l'angle de jugement est grand pendant les déplacements à vitesse lente. 1 à 255 (X10)°/VITESSE

(si le nombre réel pour les unités d'inclinaison de rotation est réglé sur 1/10, c'est le même que le réglage d'unités utilisé dans les émetteursrécepteurs de série HamHUD Nichetronix, LCC).

Liste des fonctions du mode Set APRS

TURN TIME: Règle la limite de temps jusqu'à ce que la BALISE suivante puisse être émise, après la transmission d'une BALISE suite à la détection d'un changement d'heure (Variable Rate Beaconing) ou de direction (Corner Pegging).

Attention -

 Si SmartBeaconing[™] doit être utilisé à des intervalles différentes, les paramètres des réglages de TYPE1 à TYPE3 peuvent être modifiés.

Si les paramètres sont modifiés, veillez à régler les paramètres de SmartBeaconing et les réglages DIGI PATH pour des intervalles d'émission de balise appropriés afin d'éviter la congestion du canal de communication.

• 28 TIME ZONE

Règle le fuseau horaire

Paramètre de réglage: ± 13.0 heures

Réglage par défaut: UTC+0:00 heures

Explication:

Le fuseau horaire peut être réglé en unités de 30 minutes.

Les données horaires de la fonction GPS sont transmises à partir du Temps Universel Coordonné (UTC).

Etant donné que le fuseau horaire du Japon a 9 heures d'avance par rapport à l'UTC, +9 heures est réglé préalablement.

Si cet émetteur-récepteur est utilisé dans des régions différentes du Japon, modifiez les réglages en fonction de la différence horaire par rapport à l'UTC pour l'adapter au pays ou à la région où vous vous trouvez.



The radio