

144/430 MHz DIGITALES/ANALOGES FUNKGERÄT

C4FM FDMA

FT1DE

Anleitung (APRS-Ausgabe)

Vielen Dank für den Kauf dieses Yaesu-Produkts. Diese Anleitung enthält Informationen zur "APRS-Funktion". Informationen zu den Basisfunktionen des Funkgeräts finden Sie in der beigelegten FT1DE-Anleitung. Firmenbezeichnungen und Produkte in dieser Anleitung sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Unternehmens.

Verwenden der APRS[®] Funktion

INHALTSVERZEICHNIS

Verwenden der APRS [®] Funktion	1
Ausgangseinstellungen für APRS [®]	
Erstes Einrichtverfahren für APRS-Betrieb	2
Betrieb von APRS unter Verwendung der GPS-Funktion	3
Betrieb von APRS ohne Verwendung der GPS-Funktion	3
Einstellung des Rufzeichens der eigenen Station	5
Einstellung der APRS-Baudrate	7
Einstellung des Symbols der eigenen Station	8
Empfang von APRS [®] -Baken	10
Einstellung der Betriebsfrequenz für APRS	10
Empfang von APRS [®] -Baken	10
Beschreibung des APRS-Baken-Displays und Tastenbetätigung	
Benachrichtigung über Baken oder Nachrichten mit einem Popup-Display	
APRS POPUP-Funktion	21
Display bei Auswahl von BND2s bis BND60s	
Benachrichtigung über Baken- oder Nachrichtenempfang mit Rufton	
APRS RINGER-Funktion	24
Anzeige von RAW-Paketdaten	25
Löschen von Bakenstationen aus der Liste	
Senden der APRS [®] -Bake	
Manuelles Senden einer Bake	
Umschaltung zwischen manuellem und automatischem Bakensenden	
Das automatische Sendeintervall zum Senden einer Bake einstellen	
Einstellung von SmartBeaconing™	28
Statustextregister	
Auswahl eines Positionskommentars	
Einstellung des Digipeater-Pfads	
APRS-Nachrichtendisplay und Tastenbetätigung	
Beschreibung des APRS-Nachrichtendisplays und Tastenbetätigung	
Display mit Empfangs-/Sendedetails und Tastenbetätigung	35
Display zur Nachrichtenbearbeitung und Tastenbetätigung	36
Empfangen von Nachrichten	37
Nachrichtenfiltereinstellungen empfangen	
Löschen von Nachrichten aus der Liste	
Senden einer APRS®-Nachricht	40
Erstellen und Senden von Nachrichten	40
APRS-Einstellmodusliste	45
APRS-Einstellmodus-Funktionsliste	49

Ausgangseinstellungen für APRS®

Das APRS (Automatic Packet Reporting System) ist ein System, das von Bob Bruninga (Rufzeichen WB4APR) für die Datenkommunikation entwickelt wurde, und bei dem die Positionsdaten von Stationen erfasst und Nachrichten gesendet/empfangen werden. Durch manuelle Eingabe von Positionsdaten im Voraus ist die Positionsmeldung bei Übertragungen ohne Verwendung der GPS-Funktion möglich.

Bei Empfang eines APRS-Signals von einer Gegenstation werden Informationen wie die Richtung der Gegenstation von der eigenen Station aus, Entfernung zur Gegenstation und Geschwindigkeit der Gegenstation am LCD Ihres Funkgeräts angezeigt.

Erstes Einrichtverfahren für APRS-Betrieb.



Betrieb von APRS unter Verwendung der GPS-Funktion.

Wenn die GPS-Funktion des Funkgeräts verwendet wird, werden die interne Uhr und Position Ihres Funkgeräts automatisch über die abgerufenen GPS-Informationen festgelegt. Wenn Sie APRS mit Ihrem Funkgerät unterwegs (z. B. beim Gehen) verwenden, wird die Verwendung der GPS-Funktion empfohlen.

- 1 länger als 1 Sekunde drücken. Der Einstellmodus wird aufgerufen.
- 2 drehen, um [9 APRS] zu wählen.
- 3 ENT) drücken.
- 4 m drehen, um [20 GPS POWER] zu wählen.
- 5 ENT drücken
- 6 drehen, um [ON] zu wählen".

ON (EIN): GPS kann verwendet werden.

OFF (AUS): GPS kann nicht verwendet werden.

Grundeinstellung: ON (EIN)

- Tipp 7 DISP drücken.
- 8

drücken. S (III Verlässt den Einstellmodus. Bei Betrieb von APRS können die über GPS abgerufenen Positionsangaben für die Positionsdaten Ihres Funkgeräts verwendet werden. Die Optionen [9 APRS] → [24 MY POSITION] (Eigene Position) auswählen und [24 MY POSITION] (Eigene Position) auf [GPS] einstellen. Wenn die (geografische) Breite/Länge oder P1 bis P10 auf eine andere Option als [GPS] eingestellt wird, sind die GPS-Daten nichtig, auch wenn sie abgerufen werden. Die von dieser Einstellung bezeichneten Positionsangaben, wie (geografische) Breite/Länge oder P1 bis P10, werden gesendet,

Tipp

- Die Positionsangaben der eigenen Station, die über GPS abgerufen werden, können in 10 Speicherkanälen (P1 bis P10) abgelegt werden. Anhand der registrierten Positionsangaben kann dann die Position der eigenen Station gesendet werden (siehe Seite 63).
- Zur Verwendung der GPS-Funktion für APRS-Betrieb die Optionen [9 APRS] → [24 MY POSITION] (Eigene Position) wählen, und dann [24 MY POSITION] (Eigene Position) im Einstellmodus auf [GPS] einstellen.
- Verwendung der GPS-Funktion erhöht den Stromverbrauch um ca. 30 mA. Daher ist die Batterielebensdauer im Vergleich zum Betrieb mit deaktivierter GPS-Funktion um etwa 20 % kürzer.
- · Wenn Duoempfang verwendet wird, während APRS aktiv ist, sind schwache Signale durch das Geräusch, das von der APRS-Einheit erzeugt wird, ggf. nicht zu hören.

Betrieb von APRS ohne Verwendung der GPS-Funktion.

Zum Betrieb von APRS ohne Verwendung der GPS-Funktion die Uhr und Positionsdaten manuell über die folgenden Schritte einstellen.

Einstellung der Uhr.

Wenn die interne Uhr eingestellt ist, wird dies in der Uhrzeitanzeige am APRS-Display gezeigt. Zu näheren Informationen siehe "Einstellung der Uhrzeit" (Basisfunktionen auf Seite 33).



Ausgangseinstellungen für APRS®

1	Biser Biser länger als 1 Sekunde drücken.	SE	T. 9 APRS	
	Der Einstellmodus wird aufgerufen.		10 SD CARD	
2	📖 drehen, um [9 APRS] zu wählen.		11 OPTION	
3	ENT drücken.			© (IIII)
4	🛄 drehen, um [21 GPS TIME SET] zu wählen.			
5	ENT drücken.	21	GPS TIME SET	
6	🛄 drehen, um [MANUAL] zu wählen.	23	CALLS IGN (APRS	;)
7	er es drücken.	24	MY POSITION	(S (III)
	GPS TIME SET (GPS-Zeit eingestellt) wird auf MANUAL (manuell)			
	eingestellt.	21	GPS TIME SET	
8	drücken.		MANUAL	
	Verlässt den Einstellmodus.			
				6
Tip				

• I-GATE und Digipeater durch Verbindung mit einem PC können nicht betrieben werden.

- Die Einheit der APRS-Daten kann durch Auswahl von [9 APRS] \rightarrow [11 GPS UNIT] (GPS-Einheit) geändert werden.
- Selbst wenn die interne Uhr auf MANUAL (Manuell) eingestellt ist, wenn die GPS-Funktion verwendet wird, werden Zeitdaten über GPS abgerufen und die präzise Uhrzeit wird angezeigt. Diese Funktion kann durch Auswahl von [9 APRS] → [21 GPS TIME SET] (GPS-Zeit eingestellt) auf OFF (AUS) [MANUAL (Manuell)] eingestellt werden.

• Einstellung von Positionsangaben (Datum (Kartenreferenz): WGS-84)

Die Positionsangaben der eigenen Station manuell eingeben.

1 Jänger als 1 Sekunde drücken.

Der Einstellmodus wird aufgerufen.

- 2 drehen, um [9 APRS] zu wählen.
- 3 ENT drücken.
- 4 million drehen, um [24 MY POSITION] zu wählen.
- 5 ENT drücken.

GPS-Einstelloptionen werden am LCD angezeigt.

Grundeinstellung: GPS

- 6 drehen, um [Lat] zu wählen.
- 7 ENT drücken.

Der Cursor bewegt sich auf die Einstelloption für Breite(ngrad).

Drücken von Drücken von Drück auf die vorherige Option.

- 8 (induction of the second sec
- 9 ENT drücken.

Der Cursor bewegt sich auf die Einstelloptionen für [Degree] (Grad).

Drücken von Drücke

10 million drehen, um [Degree] (Grad) einzustellen.

I SE	T: 9	AP	RS		
	10	SD	CA	RD	
	- 11		TIA	N	
		UP	110	N	
	12	CA	LLS	IGN	
					SI
24	MУ	DUQ	NT I		
05	MV	OVI			
20	MI	910	IBOI	-	
26	P0	SITI	ON	COM	MENT
27	Sm	artl	Bea	coni	ng
	•		Jua		
					101100
		-			
1 24					
67	MIT	103	SITI	ON	
	MI	P03	SITI	ON	
u ∎ Lat	M T	903 01	SITI AA	ON 00'	
Lat	N	903 0°	00,	ON 00'	
Lat	N	903 0°	00. ('	ON 00' 00'')	
Lat	N	903 0°	00, ('	ON 00' 00'')	€ 4Ш
Lat	N	90: 0°	00. ('	ON 00' 00'')	64
Lat	M T N MY	903 0° P03	00. (' SITI	ON 00' 00'')	64
Lat 24	M T N MY	0°	00. (' SITI	ON 00' 00'')	6
Lat	MT N MY	P03 0° P03	00. (' SITI	ON 00' 00'')	64
Lat Lat	MY N	P03 0° P03 0°	00. (; 3111 (; 3111	ON 00' 00'')	6 4
Lat Lat	MY N	903 0° POS 0°	00, (; 31T1 31T1 00,	ON 00'' 00'') ON 00' 00'')	64

5

Ausgangseinstellungen für APRS[®]

11 (ENT) drücken Der Cursor bewegt sich auf die Einstelloption für [Minute]. Drücken von i bringt den Cursor zurück auf die vorherige Option. 12 million drehen, um [Minute] einzugeben. 24 MY POSITION 13 ENT drücken. 35°00.00' Lat N Der Cursor bewegt sich auf die Einstelloption für [1/100 Minute]. ('00'') Drücken von in bringt den Cursor zurück auf die vorherige <u>ы</u> Option. 24 MY POSITION 14 📖 drehen, um [1/100 Minute] einzugeben. Sekunden werden in Klammern angezeigt. Lat N 35° 37.00' 15 [ENT] drücken. ('00") <u>в Ш</u> Der Cursor bewegt sich auf Lat (Breite). Drücken von in bringt den Cursor zurück auf die vorherige 24 MY POSITION Option. Lat N 35°37.16' 16 million drehen, um [Lon] zu wählen. ('10'') 17 ENT drücken. s 💷 Der Cursor bewegt sich auf die Einstelloption für Länge(ngrad). 24 MY POSITION Drücken von in bringt den Cursor zurück auf die vorherige Lon E Option. 0°00.00' ('00'') 18 📖 drehen, um [E (Ost-Längengrad)] und [W (West-Längengrad)] <u>ы</u> einzustellen. 19 ENT drücken. Der Cursor bewegt sich auf die nächste Einstelloption. Drücken von in bringt den Cursor zurück auf die vorherige Option. **20** [Degree] (Grad), [Minute] und [1/100 Minute] über die Schritte 9 bis 13 eingeben. 21 DISP drücken. Die Positionsdaten sind eingestellt.

22 👹 drücken.

Verlässt den Einstellmodus.

Einstellung des Rufzeichens der eigenen Station

Das Rufzeichen ihres Funkgeräts zum Senden von Baken oder Senden und Empfangen von Nachrichten über APRS registrieren. Das Rufzeichen wie z. B. [JA1ZRL-7] eingeben. Das [-7] des Rufzeichens steht für SSID (Secondary Station Identifier). Es gibt 16 Typen, einschließlich keine SSID. In der Regel werden die unten gezeigten SSID-Beschreibungen für APRS verwendet.

SSID	Beschreibung	SSID	Beschreibung
Keine	Feststation, die Nachrichten austauschen	-8	Seefunkmobilstation,
	kann		Landfunkmobilstation
-1	1200 Bit/s Schmalband-Zwischenband-	-9	Betrieb auf einem mobilen Gerät, wie ein
	Digipeater		Funkgerät FTM-350
-2	9600 Bit/s Digipeater	-10	I-Gate-Station, Internetverbindungsstation
-3	1200 Bit/s Breitband-Digipeater	-11	Heißluftballon, Flugzeug, Raumfahrzeug
			usw.
-4	Digipeater, Mobilstation, Wetterstation	-12	Einweg-Tracker (Station, die keine
	USW.		Nachrichten austauschen kann)



Ausgangseinstellungen für APRS®

SSID	Beschreibung	SSID	Beschreibung
-5	Bedienerstation wie ein Mobilfunkgerät (Smartphone)	-13	Wetterstation
-6	Bedienerstation wie für Satellitenkommunikation und Event- Management	-14	Mobile Lkw-Station
-7	Bedienerstation in Handyausführung wie ein Funkgerät FT1DE	-15	Digipeater, Mobilstation, Wetterstation usw.

- ^{SET} Disp länger als 1 Sekunde drücken. Der Einstellmodus wird aufgerufen.
- 2 drehen, um [9 APRS] zu wählen.
- 3 ENT drücken.
- 4 million drehen, um [23 CALLSIGN(APRS)] zu wählen.
- 5 ENT drücken.
- 6 Ein Rufzeichen über die Zahlentasten eingeben.

Ein Rufzeichen über die Zahlentasten mit Bezug auf die folgende Tabelle eingeben.

Zahlentaste	A, 0 (alphanumerisch)
TX PWR	1
SCAN 2ABC	ABC2
P. RCVR 3DEF	DEF3
HOME 4 GHI	GHI4
REV 5jkl	JKL5
AF DUAL	MNO6
LOG 7 ^{PQ}	PQRS7
8τυν	TUV8
BCON TX- 9 YZ	WXYZ9
S.LIST-APRS	0

- Wenn egdrückt wird, wird ein Zeichen gelöscht und der Cursor bewegt sich nach links.
 - Durch Drücken von ENT bewegt sich der Cursor nach rechts.
- 7 ENT drücken, um den Cursor zu bewegen.
- 8 Schritte 5 bis 7 wiederholen, um das Rufzeichen einzugeben. Bis zu 6 Stellen können für das Rufzeichen eingegeben werden.

[Einstellung des Rufzeichens ohne SSID]

Zum Einstellen einer SSID Schritt 11 folgen.

9 DISP drücken.

Rufzeichen wird registriert.

10 🛞 drücken.

Verlässt den Einstellmodus.



[Einstellung des Rufzeichens mit SSID]

- 11 ENT drücken.
- 12 million drehen, um SSID einzustellen.

SSID wird in [–] nach dem Rufzeichen angezeigt. Es wird empfohlen, bei diesem Funkgerät [7] auszuwählen.

- 13 er drücken, um SSID zu registrieren.
- **14** 🛞 drücken.

Verlässt den Einstellmodus.

Einstellung der APRS-Baudrate

Die Baudrate für APRS einstellen. Wenn die Baudrate auf 1200 Bit/s/9600 Bit/s eingestellt ist, wird die APRS-Funktion aktiviert.

Steht die Baudrate auf OFF (AUS), wird die APRS-Funktion deaktiviert.

Bei Einstellung der Baudrate auf 1200 Bit/s kann APRS mit 1200 Bit/s AFSK-Paketen betrieben werden.

Bei Einstellung der Baudrate auf 9600 Bit/s kann APRS mit 9600 Bit/s GMSK-Paketen betrieben werden.

1 Disp länger als 1 Sekunde drücken.

Der Einstellmodus wird aufgerufen.

- 2 drehen, um [9 APRS] zu wählen.
- 3 ENT drücken.
- 4 million drehen, um [4 APRS MODEM] zu wählen.
- 5 ENT drücken.
- **6** *(intersection)* drehen, um die APRS-Baudrate einzustellen.

Die APRS-Baudrate kann ausgewählt werden, um die folgenden 3 Typen zu bilden.

[OFF] [1200bps] [9600bps]

Anmerkung Standard: OFF

7 Brucken, um die APRS-Baudrate festzulegen und den Einstellmodus zu verlassen.



Vorsicht -

Wenn APRS nicht betrieben wird, [OFF] durch Durchführen von Schritt 6 oben auswählen.

Tipp =

- Wenn die Baudrate auf 1200 Bit/s/9600 Bit/s eingestellt ist, wird die Empfangsspeicherfunktion automatisch deaktiviert.
- Wenn [8 APRS MUTE] (APRS stumm) nach Auswahl von [9 APRS] → [8 APRS MUTE] (APRS stumm) auf [ON] (EIN) eingestellt wird, wird die Bandempfangsstärke [B] (wie Bake und Geräusch) stummgeschaltet und [A12] oder [A96] blinkt.

Einstellung des Symbols der eigenen Station

Das für die eigene Station zu sendende Symbol einstellen. Das Symbol kann aus 45 Typen ausgewählt werden.

Das Symbol in der Grundeinstellung ist [4].



- 1 Der Einstellmodus wird aufgerufen.
- 2 drehen, um [9 APRS] zu wählen.
- 3 ENT drücken.
- 4 million drehen, um [25 MY SYMBOL] zu wählen.
- 5 ENT drücken.

MY SYMBOL 1 (Mein Symbol 1) wird am LCD angezeigt.

6 *(intersection of the section of*

Es stehen vier Typen zur Auswahl: [MY SYMBOL 1], [MY SYMBOL 2], [MY SYMBOL 3] oder [MY SYMBOL 4].

Das Symbol für [MY SYMBOL 4] (Mein Symbol 4) kann direkt mit Zeichen eingegeben werden.

Anweisungen zur Eingabe eines Symbols enthält die nächste Seite.

Drücken von [ENT] ändert den Zahlenteil von MY SYMBOL (Mein Symbol) von $[\frac{1}{4} \sim \frac{3}{4}]$ auf [I] und kann in häufig verwendete Symbole (auswählbar im Rahmen oben) geändert werden.



Ausgangseinstellungen für APRS®

Anmerkung

Der Standardwert jedes Symbols ist wie folgt.

MY SYMBOL (Mein Symbol)	Code	Symbol
1	[/[]	Mensch/Person
2	[/b]	Fahrrad
3	[/>]	Auto
4	[YY]	Yaesu-Funkgeräte

7 DISP drücken.

Zum Festlegen des Symbols der eigenen Station

8 Brücken.

Verlässt den Einstellmodus.

• Direkte Eingabe von Symbolzeichen.

Wenn die gewünschten Symbole nicht zu finden sind, können Symbolzeichen direkt eingegeben werden.

1 Disp länger als 1 Sekunde drücken.

Der Einstellmodus wird aufgerufen.

- 2 drehen, um [9 APRS] zu wählen.
- 3 ENT drücken.
- 4 million drehen, um [25 MY SYMBOL] zu wählen.
- 5 ENT drücken.
- 4 million drehen, um [MY SYMBOL 4] zu wählen.
- 7 ENT drücken.
 - [▲] wechselt auf [►]

Durch Drücken von [] wechselt [] wieder auf [].

8 ENT drücken.

Der Cursor bewegt sich auf [Symbol Table ID] (Symboltabellen-ID).

Drücken von is stellt den Cursor wieder auf [].

- **9** *(intersection of the section of*
- 10 ENT drücken.

Der Cursor bewegt sich auf die Einstelloptionen für den Symbolcode.

Drücken von abwegt den Cursor wieder auf [Symbol Table ID] (Symboltabellen-ID).

- 11 drehen, um Zeichen einzugeben.
- 12 DISP drücken.

Das Symbol ist festgelegt.

13 🛞 drücken.

Verlässt den Einstellmodus.





APRS-Betriebsfrequenz vor Empfang von Baken einstellen.

Einstellung der Betriebsfrequenz für APRS.

Die Frequenz ist je nach Region und Land unterschiedlich.

1 A/B drücken.

Das Betriebsband auf das B-Band einstellen.

APRS kann nur auf dem B-Band arbeiten.

Sicherstellen, dass A12 oder A96 im rechten Randbereich der Frequenz angezeigt wird. (Siehe Seite 7.)

2 Die Betriebsfrequenz einstellen.

Wenn die Baudrate in [9 APRS] → [4 APRS MODEM] auf 1200 Bit/s/9600 Bit/s eingestellt ist, wird die Empfangsspeicherfunktion automatisch deaktiviert.

Empfang von APRS®-Baken

• Anzeigen empfangener Baken auf dem APRS-Popup-Display

Wenn eine Bake empfangen wird, während das Frequenzanzeigedisplay

geöffnet ist, ertönt ein Signalton und das APRS-Popup-Display wird geöffnet.

Das Display [APRS POPUP SCREEN] (APRS-

Popup) und [STATION LIST DESCRIPTION SCREEN]

(Stationslistenbeschreibung) sind im Wesentlichen identisch.

• Anzeigen empfangener Baken auf dem Display STATION LIST (Stationsliste)

Drücken von 🗑, dann 💿 im Frequenzanzeigedisplay öffnet das Display STATION LIST (Stationsliste).

Drücken der Taste 💴 schaltet zwischen dem Display STATION LIST (Stationsliste) und MESSAGE LIST (Nachrichtenliste) um.



JA1ZRL- 9

12/31

23:59

SШ

100km/h

Mic-E

Speed

192. 6km

Beschreibung des APRS-Baken-Displays und Tastenbetätigung.

• Beschreibung des Displays STATION LIST (Stationsliste) und Tastenbetätigung

5		a Zahl:	Empfangene Baken (bis zu 60) werden in der empfangenen Reihenfolge angezeigt.
STATION LIST 1 E JQ1YBG- 9	01:20	b Zeichen:	Das Stationslistenzeichen wird angezeigt. Anweisungen enthält die nächste Seite.
2 P JA1ZRL 3 W JQ1YBF	01:15 01:06	c Stationsname:	Das Rufzeichen der empfangenen Bake oder Objektname/Optionsname wird angezeigt.
12 3	4	d Uhrzeit oder Datui	m: Uhrzeit (HH Stunden: MM Minuten) oder Datum (MM Monat/DD Tag) wird angezeigt. Die Uhrzeitanzeige wechselt zum Datum des nächsten Tages.
		e Symbol für autom	atisches/manuelles Senden von Baken: Leuchtet nicht (Manuell), wenn [) leuchtet

(AUTO) (siehe Seite 27), wenn [O] leuchtet (SMART) (siehe Seite 27).

und durch Anzeige blättern.

OLIST-APRS ... navigiert zum Display APRS MESSAGE (APRS-Nachricht).

(Figure ... navigiert zum Display MESSAGE EDIT (Nachricht bearbeiten).

... bewegt den Cursor an die erste Stelle der STATION LIST (Stationsliste).

vww... löscht die ausgewählte Bakenstation auf dem Display. (Siehe Seite 26)

ENT ... navigiert zum Display [STATION LIST] (Stationsliste) (siehe Seiten 13 bis 20).

... (Die Taste länger als 1 Sekunde drücken.) ... Einstellmodus (siehe Seite 45)

BCONTX-[972] ... manuelle Übertragung der Bake (siehe Seite 26)

Tipps

 Wenn eine Bake empfangen wird, während der APRS-Filter in der Einstellmodusoption [9 APRS] → [3 APRS FILTER] auf [ON] (EIN) eingestellt ist, wird sie am LCD angezeigt.
 Ist [OFF] (Aus) ausgewählt, ertönt ein Signalton und die Bake wird nicht empfangen.

 Bei Betrieb auf APRS kann das empfangene Audio (wie Baken und Sprache) im [B]-Band in der Einstellmodusoption [9 APRS] → [8 APRS MUTE] (APRS stumm) stummgeschaltet werden.

• Ein Signalton zur Benachrichtigung über den Empfang einer APRS-Bake kann in Einstellmodusoption [9 APRS] → [10 APRS RINGER] (APRS-Rufton) eingestellt werden. Steht diese Option auf [OFF] (AUS), ertönt kein Signalton.

Empfang von APRS[®]-Baken

Beschreibung der Stationslistenzeichen

Dieser Abschnitt erläutert die Anzeigebeispiele für die 14 Typen von Stationszeichen. Nähere Informationen zum Beschreibungsdisplay enthalten die nächsten, in der Tabelle aufgeführten Seiten.

	<u>st/</u>	ATION LIST	
1	E	JQ1YBG- 9	01:20
2	P	JA1ZRL	01:15
3	W	JQ1YBF	01:06
	т		ы

Anzeige	Beschreibung	Seite
E	EMic-E: Angezeigt, wenn eine Bake von einem MIC-Encoder-Sender empfangen wird.	13
Р	Position: Angezeigt, wenn eine Bake von einer Feststation (FIXED) oder einer Mobilstation (MOVING) empfangen wird.	14 bis 16
р	Position: Angezeigt, wenn eine Bake von einer Feststation (Fixed) oder einer Mobilstation (Moving) empfangen wird. (Komprimiert)	17
W	Wetterbericht: Angezeigt, wenn eine Bake von einer Wetterstation empfangen wird.	18
w	Wetterbericht: Angezeigt, wenn eine Bake von einer Wetterstation empfangen wird. (Komprimiert)	18
0	Objekt: Angezeigt, wenn eine Bake von einer Objektstation empfangen wird.	19
0	Objekt: Angezeigt, wenn eine Bake von einer Objektstation empfangen wird. (Komprimiert)	19
I	Item: Angezeigt, wenn eine Bake von einer Item-Station empfangen wird.	19
i	Item: Angezeigt, wenn eine Bake von einer Item-Station empfangen wird. (Komprimiert)	19
к	Killed Object/Item: Angezeigt, wenn eine Bake von einer gelöschten Objektstation oder Item-Station empfangen wird.	19
k	Killed Object/Item: Angezeigt, wenn eine Bake von einer gelöschten Objektstation oder Item-Station empfangen wird. (Komprimiert)	19
S	Status: Angezeigt, wenn eine Bake von einer Statusstation empfangen wird.	20
?	Other: Angezeigt, wenn eine Bake von einer unbekannten Station empfangen wird.	21
Emg	Angezeigt, wenn ein Notrufsignal von einer Mic-E-Station empfangen wird.	13

Tipps =

 Nach Einschalten dieses Funkgeräts werden der Richtungspfeil und die Entfernungsmessung nicht angezeigt, wenn das Beschreibungsdisplay vor Erfassen von GPS-Informationen geöffnet wird.

• Wenn die Position aufgrund von Hindernissen, wie Gebäuden oder Tunneln, nicht bestimmt werden kann, werden die Daten der zuletzt gemessenen Position (Richtungspfeil, Länge/Breite, Entfernungsmessung) angezeigt. Sobald das Funkgerät an eine Position bewegt wird, an der es GPS-Informationen erfassen kann, zeigt es wieder die genaue Position an.

• Erklärung der Detailanzeige für Stationsliste von E (Mic-E) und Tastenbetätigung

JA1ZRL- 9 Mic-E 12/31 192.6km 23:59 Speed 100km/h	Drücken von $[Evr]$ und Auswahl von \bigoplus_{ORL} -Station mit $[E]$ in der STATION LIST öffnet die Detailanzeige für E (Mic-E). Obwohl nur 4 Zeilen am Display angezeigt werden, zeigt Blättern mit \bigoplus_{ORL} alle Informationen.		
DIAL	durch Anzeige b durch Anzeige b drücken und dann ser orse drücken navigie Seite 11). drücken navigie bearbeiten). Ser länger als 1 Sekund (siehe Seite 45). SOUTERNON navigiert zur BCONTX- manuelle Über	lättern (JAL) drehen schaltet die Bakenstation um rt zum Display STATION LIST (Stationsliste) (siehe ert zum Display MESSAGE EDITING (Nachricht e drücken der Einstellmodus wird aufgerufen RAW-Datenanzeige (siehe Seite 25). tragung der Bake (siehe Seite 26).	
Displaydetails	a Kompass (Richtung):	Zeigt die Richtung zum anderen Funkgerät vom eigenen Funkgerät	
(1) N 3 JQ1YBG- 9 ▲ 4 5 ⑤ Mic-E 12/31⑥ 7 192.6km 23:59⑧	b Symbol: c Rufzeichen: d Nachrichtenanzeige:	Zeigt das Symbol der empfangenen Funkstation an. Zeigt das empfangene Rufzeichen an. Symbol wird angezeigt, wenn eine Bake mit	
© 500 © Speed 100km/h 10 Course 220° 11 Alt 50m	e Typencode:	Zeigt den Typencode, der vom anderen Funkgerät verwendet wird (wie Mic-E, McE-Trk, McE-Msg oder der Modellname des Funkgeräts).	
12 (In Service) 13 N 35°37.27'	f Datum:	Zeigt die Uhrzeit (HH Stunden: MM Minute) oder das Datum (MM Monat/DD Tag) an.	
⁽¹⁾ E 139° 45. 02' (15) [STATUS TEXT]	g Entfernung:	Zeigt die Entfernung zwischen dem eigenen und dem anderen Funkgerät an.	
	h Zeit:	Zeigt die Uhrzeit (HH Stunden: MM Minuten) an, zu der die Bake empfangen wurde.	
	i Geschwindigkeit:	Zeigt die Bewegungsgeschwindigkeit des anderen Funkgeräts an.	
	i Richtung:	Zeigt die Bewegungsrichtung des anderen Funkgeräts an.	
	k Höhe:	Zeigt die Höhenlage des anderen Funkgeräts an.	
	l Positionskommentar:	Zeigt den Positionskommentar des anderen Funkgeräts. Wenn eine Notfallnachricht empfangen wird, wird (Emergency) am Display angezeigt und ein Signalton []] wird 12 Mal wiederholt.	
	m (Geografische) Breite:	Die aktuelle Position wird anhand des nördlichen (N) oder südlichen (S) Breitengrads angezeigt (DD Grad, MM.MM Minuten oder DD Grad, MM Minuten, SS Sekunden).	
	n (Geografische) Länge:	Die aktuelle Position wird anhand des östlichen (E) oder westlichen (S) Längengrads angezeigt (DDD Grad, MM.MM Minuten oder DD Grad, MM Minuten, SS Sekunden).	
	o STATUS TEXT:	Zeigt Kommentarinformationen an.	

Empfang von APRS[®]-Baken

• Erklärung der Detailanzeige für Stationsliste von P (Position: Feststation) und Tastenbetätigung



Erklärung der Anzeigedetails und Tastenbetätigungen f ür Stationsliste von P (Position: Feststation)

JQ1YBG FIXED 12/31 0.0km 23:59 Power 49W	Drücken von ENT ur STATION LIST (Stat (Position). Die Position kann in der Bezeichnung PH Obwohl nur 4 Zeilen mit Obu	nd Auswahl von [P]-Station mit ionsliste) öffnet das Detaildisplay für P einigen Fällen detaillierte Informationen mit IG-Code enthalten. am Display angezeigt werden, zeigt Blättern hen Informationszeilen.
DIAL	L. durch Anzeige H L. dur	olättern. I I I drücken wechselt die Bakenstation ert zum Display STATION LIST (Stationsliste) ert zum Display MESSAGE EDIT (Nachricht de drücken: Aufruf des Einstellmodus. (Siehe Seite RAW-Datenanzeige (siehe Seite 25). rtragung der Bake (siehe Seite 26).
Displaydetails	a Kompass (Richtung):	Zeigt die Richtung zum anderen Funkgerät vom eigenen
		Funkgerät.
	b Symbol:	Zeigt das Symbol der emptangenen Funkstation an.
	d Informationen des and	Zeigt das emplangene Ruizeichen an.
		Zeigt Informationen zur Feststation (FIXED) an
© IIII 8 Power 49w	e Datum:	Zeigt die Uhrzeit (HH Stunden: MM Minute) oder das
(9) Height 12m		Datum (MM Monat/DD Tag) an.
10 Gain 3dB	f Entfernung:	Zeigt die Entfernung zwischen dem eigenen und dem
(1) A-Dir 180°	•	anderen Funkgerät an.
12 P-Rate -	g Zeit:	Zeigt die Uhrzeit (HH Stunden: MM Minuten) an, zu der
³ N 35° 37. 27'		die Bake empfangen wurde.
⁽¹⁴⁾ E 139° 45. 02'	h Sendeleistung:	Zeigt die Sendeleistung des anderen Funkgeräts an.
15 [COMMENT TEXT]	i Antennenbodenfreiheit	
		Zeigt die Antennenbodentreineit des anderen
	i Antennenverstärkung:	Zeigt die Antennenverstärkung der Gegenstation
	i Antennenrichtung:	Zeigt die Antennenrichtung des anderen Funkgeräts an.
	I Sendezählung:	Zeigt die Anzahl Übertragungen vom anderen Funkgerät
		an.
	m (Geografische) Breite :	: Die aktuelle Position wird anhand des nördlichen (N) oder südlichen (S) Breitengrads angezeigt (DD Grad, MM.MM Minuten oder DD Grad, MM Minuten, SS Sekunden).
	n (Geografische) Länge :	Die aktuelle Position wird anhand des östlichen (E) oder westlichen (S) Längengrads angezeigt (DDD Grad, MM.MM Minuten oder DD Grad, MM Minuten, SS Sekunden).

Zeigt Kommentarinformationen an.

• Erklärung der Anzeigedetails und Tastenbetätigungen für Stationsliste von P (Position: Feststation)

JQ1YBG-9 MOVING 12/31 182.6km 23:59 ➡ Speed 100km/h ▲SI4000	Drücken von ENT ur STATION LIST (Stat (Position). Wenn es Information (Geschwindigkeit, K sie wie nachstehend Obwohl nur 4 Zeilen mit ENT die zusätzlic	nd Auswahl von [P]-Station mit ionsliste) öffnet das Detaildisplay für P nen im Hinblick auf Bewegung urs) in den empfangenen Daten gibt, werden I gezeigt angezeigt. am Display angezeigt werden, zeigt Blättern hen Informationszeilen.
DIAL	durch Anzeige I avigi durch Anzeige I avigi avigi	Dlättern
Displaydetails	a Kompass (Richtung):	Zeigt die Richtung zum anderen Funkgerät vom eigenen
① N ③ JQ1YBG- 9 ④ MOVING 12/31⑤	b Symbol: c Rufzeichen:	Funkgerät. Zeigt das Symbol der empfangenen Funkstation an. Zeigt das empfangene Rufzeichen an.
(a) 182. 6km 23:59(7) (a) 00 (a) 00 (b) 00 (c) 00	e Datum:	eren Funkgerats: Zeigt Informationen zur Feststation (FIXED) an. Zeigt die Uhrzeit (HH Stunden: MM Minute) oder das
130 10 N 35° 37. 27' 10 E 139° 45. 02'	f Entfernung:	Datum (MM Monat/DD Tag) an. Zeigt die Entfernung zwischen dem eigenen und dem
12 [COMMENT TEXT]	g Zeit:	Zeigt die Uhrzeit (HH Stunden: MM Minuten) an, zu der die Bake empfangen wurde.
	h Geschwindigkeit:	Zeigt die Bewegungsgeschwindigkeit des anderen Funkgeräts an.
	i Richtung:	Zeigt die Bewegungsrichtung des anderen Funkgeräts an.
	j (Geografische) Breite:	Die aktuelle Position wird anhand des nördlichen (N) oder südlichen (S) Breitengrads angezeigt (DD Grad, MM.MM Minuten oder DD Grad, MM Minuten, SS Sekunden).
	k (Geografische) Länge:	Die aktuele Position wird anhand des östlichen (E) oder westlichen (S) Längengrads angezeigt (DDD Grad, MM.MM Minuten oder DD Grad, MM Minuten, SS Sekunden).

I STATUS TEXT: Zeigt Kommentarinformationen an.

• Erklärung der Detailanzeige und Tastenbetätigungen für Stationsliste von p (Position: Feststation)

Line with the second se	blättern
(stene Sette 11). (And drücken navig bearbeiten). ^{SET} (DSP) länger als 1 Sekund 45). ^{SOD} (And DD) (And DD	ert zum Display STATION LIST (Stationsliste) iert zum Display MESSAGE EDITING (Nachricht de drücken: Aufruf des Einstellmodus (siehe Seite RAW-Datenanzeige (siehe Seite 25). rtragung der Bake (siehe Seite 26).
a Kompass (Richtung):	Zeigt die Richtung zum anderen Funkgerät vom eigenen
b Symbol: c Rufzeichen: d Informationen des and	Zeigt das Symbol der empfangenen Funkstation an. Zeigt das empfangene Rufzeichen an. Ieren Funkgeräts: Zeigt Informationen zur Feststation (FIXED) an.
e Datum: f Entfernung:	Zeigt die Uhrzeit (HH Stunden: MM Minute) oder das Datum (MM Monat/DD Tag) an. Zeigt die Entfernung zwischen dem eigenen und dem
g Zeit :	anderen Funkgerät an. Zeigt die Uhrzeit (HH Stunden: MM Minuten) an, zu der
h Geschwindigkeit:	die Bake empfangen wurde. Zeigt die Bewegungsgeschwindigkeit des anderen
i Richtung:	Zeigt die Bewegungsrichtung des anderen Funkgeräts an
j Funkwellenreichweite:	Zeigt Informationen über die Funkwellenreichweite des
k (Geografische) Breite:	anderen Funkgeräts. Die aktuelle Position wird anhand des nördlichen (N) oder südlichen (S) Breitengrads angezeigt (DD Grad, MM.MM Minuten oder DD Grad, MM Minuten, SS
l (Geografische) Länge:	Die aktuelle Position wird anhand des östlichen (E) oder westlichen (S) Längengrads angezeigt (DDD Grad, MM.MM Minuten oder DD Grad, MM Minuten, SS Sckunden)
m STATUS TEXT:	Zeigt Kommentarinformationen an.
	 Image: Signed Grücken naviging (siehe Seite 11). Image: Grücken naviging (siehe Seite 11). Image: Grücken naviging bearbeiten). Image: Grücken naviging tail of the seiter sei

Tipp =

Eine komprimierte Bake ist eine Bake, die in einem Format gesendet wird, bei dem ein Teil der Informationen komprimiert ist.

• Erklärung der Detailanzeige für Stationsliste von W (Wetterbericht: Wetterstation) und Tastenbetätigung

UQ1YBG WEATHER 12/31 1.2km 23:59 W Temp 18°C	Drücken von ENT un [w]-Station (komprin Display STATION LI für W oder w (Wetter angezeigt werden, z	d Auswahl von [W] (Wetterbericht) oder nierter Wetterbericht) mit ST (Stationsliste) öffnet das Detaildisplay rbericht). Obwohl nur 4 Zeilen am Display eigt Blättern mit DAL alle Informationen.
	 durch Anzeige h a durch Anzeige h a durch Anzeige h a durch Anzeige h a durch Anzeige h b a navigi bearbeiten). b b	Dlättern MAL drücken wechselt die Bakenstation ert zum Display STATION LIST (Stationsliste) iert zum Display MESSAGE EDITING (Nachricht de drücken: Aufruf des Einstellmodus (siehe Seite RAW-Datenanzeige (siehe Seite 25). rtragung der Bake (siehe Seite 26).
Displaydetails	a Kompass (Richtung):	Zeigt die Richtung zum anderen Funkgerät vom eigenen
1, N 3 J01YBG 4 WEATHER 12/316	b Symbol: c Rufzeichen: d Informationen des and	Funkgerät. Zeigt das Symbol der empfangenen Funkstation an. Zeigt das empfangene Rufzeichen an. eren Funkgeräts:
2 <u>₩</u> X 8 Temp 18°C	e Datum:	Zeigt Informationen zur Feststation (FIXED) an. Zeigt die Uhrzeit (HH Stunden: MM Minute) oder das
⑨ RainH 10.0mm ⑩ RainD 10.0mm	f Entfernung:	Datum (MM Monat/DD Tag) an. Zeigt die Entfernung zwischen dem eigenen und dem anderen Funkgerät an
① RainN 10.0mm	g Zeit:	Zeigt die Uhrzeit (HH Stunden: MM Minuten) an, zu der die Bake empfangen wurde.
12 W-Dir 220°	h Temperatur:	Zeigt Temperaturinformationen an.
(13) W-Spd 5.4m/s (14) Gust 10.7m/s	i Niederschlag: J Niederschlag:	Zeigt Informationen zum Niederschlag pro Stunde an. Zeigt Informationen zum Niederschlag in den letzten 24
15 Baro 1024hPa	K Niederschlag:	Zeigt Informationen zum Niederschlag seit Mitternacht
(19) Humidity 60% (17) N 35° 37.27' (18) F 139° 45.02'	l Windrichtung: m Windgeschwindigkeit: n Maximale Windgeschwi	Zeigt Informationen zur Windrichtung an. Zeigt Informationen zur Windgeschwindigkeit an. ndiakeit:
19 [COMMENT TEXT]		Zeigt Informationen zur maximalen Windgeschwindigkeit
	o Atmosphärendruck:	Zeigt Informationen zum Atmosphärendruck an.
	p Luttreuchtigkeit:	Zeigt Informationen zur Luttreuchtigkeit an. Die aktuelle Position wird anhand des nördlichen (N)
		oder südlichen (S) Breitengrads angezeigt (DD Grad, MM.MM Minuten oder DD Grad, MM Minuten, SS
	r (Geografische) Länge:	Sekunden). Die aktuelle Position wird anhand des östlichen (E) oder westlichen (S) Längengrads angezeigt (DDD Grad, MM.MM Minuten oder DD Grad, MM Minuten, SS Sekunden)
	s STATUS TEXT:	Zeigt Kommentarinformationen an.

Tipp =

Eine komprimierte Bake ist eine Bake, die in einem Format gesendet wird, bei dem ein Teil der Informationen komprimiert ist.

• Erklärung der Detailanzeige und Tastenbetätigungen für Stationsliste von O (Objekt) oder I (Item)

YAESU JQ1YBG- 3 OBJECT 12/31 ■ 1.2km 23:59 €3 400	Drücken von ENT u [I (Item)]-Station m (Stationsliste) öffne (Item). Obwohl nur 4 Zeile mit Int die zusätzli	und Auswahl von [O (Objekt)]-Station oder it it it it auf dem Display STATION LIST et das Detaildisplay für O (Objekt) oder I en am Display angezeigt werden, zeigt Blättern ichen Informationszeilen.
MAL	Image: A constraint of the second	e blättern on Internation die Station die Bakenstation giert zum Display STATION LIST (Stationsliste) igiert zum Display MESSAGE EDITING (Nachricht unde drücken: Aufruf des Einstellmodus (siehe Seite ur RAW-Datenanzeige (siehe Seite 25). bertragung der Bake (siehe Seite 26).
Displaydetails	a Kompass (Richtung):	Zeigt die Richtung zum anderen Funkgerät vom eigenen
(1) → (3) YAESU ④ J01YBG- 3 ⑤ OBJECT 12/31⑥ ⑦ 0.0km 23:59⑧ ⑨ N 35° 37.27' ⑪ E 139° 45.02' ① [COMMENT TEXT] 	b Symbol: c Name: d Rufzeichen: e Informationen des ander f Datum: g Entfernung: h Zeit: i (Geografische) Breite:	Zeigt das Symbol der empfangenen Funkstation an. Zeigt das Symbol der empfangenen Funkstation an. Zeigt das empfangene Rufzeichen an. en Funkgeräts: Zeigt Informationen zur Feststation (FIXED) an. Zeigt die Uhrzeit (HH Stunden: MM Minute) oder das Datum (MM Monat/DD Tag) an. Zeigt die Entfernung zwischen dem eigenen und dem anderen Funkgerät an. Zeigt die Uhrzeit (HH Stunden: MM Minuten) an, zu der die Bake empfangen wurde. Die aktuelle Position wird anhand des nördlichen (N) oder südlichen (S) Breitengrads angezeigt (DD Grad, MM.MM Minuten oder DD Grad, MM Minuten, SS Sekunden)
	j (Geografische) Länge:	Die aktuelle Position wird anhand des östlichen (E) oder westlichen (S) Längengrads angezeigt (DDD Grad, MM.MM Minuten oder DD Grad, MM Minuten, SS Sekunden).

k STATUS TEXT: Zeigt Kommentarinformationen an.

• Erklärung der Detailanzeige und Tastenbetätigungen für Stationsliste von S (Status)

JQ1YBG- 3 STATUS 12/31 STATUS 12/31 [STATUS TEXT] STATUS TEXT]	Drücken von ENT un in der STATION LIS S (Status). Obwohl nur 4 Zeiler mit Ind alle Informa	nd Auswahl von [S (Status)]-SStation mit IIII T (Stationsliste) öffnet das Detaildisplay für n am Display angezeigt werden, zeigt Blättern tionen.
ſīī		blättern n drücken … wechselt die Bakenstation ert zum Display STATION LIST (Stationsliste) jiert zum Display MESSAGE EDITING (Nachricht
DiaL	bearbeiten). ^{SET} (DISP) länger als 1 Sekun 45). SOPE BOON (AND) navigiert zur (G)) manuelle Übe	nde drücken: Aufruf des Einstellmodus (siehe Seite r RAW-Datenanzeige (siehe Seite 25). ertragung der Bake (siehe Seite 26).
Displaydetails	a Kompass (Richtung):	Zeigt die Richtung zum anderen Funkgerät vom eigenen
1, N-, 2, 101YBG- 3	L Dufestation	Funkgerät.
	o Rutzeichen:	Zeigt das empfangene Rufzeichen an.
$-\frac{1}{5}$ = $-\frac{1}{5}$	c informationen des and	Zeigt Informationen zur Feststation (FIXED) an
⑦ [STATUS TEXT]	d Datum:	Zeigt die Uhrzeit (HH Stunden: MM Minuten) oder das Datum (MM Monat/DD Tag) an
	e Entfernung:	Zeigt die Entfernung zwischen dem eigenen und dem
		anderen Funkgerät an.
	f Zeit:	Zeigt die Uhrzeit (HH Stunden: MM Minuten) an, zu der
	A STATUS TEXT	die Bake empfangen wurde.
	y STATUS TEAT:	Zeigi Kommentannionnationen an.

• Erklärung der Detailanzeige und Tastenbetätigungen für Stationsliste von ? (Other).



Benachrichtigung über Baken oder Nachrichten mit einem Popup-Display APRS POPUP-Funktion

Es kann ein Popup-Display eingerichtet werden, das über den Empfang von APRS-Baken oder Nachrichten von der Gegenstation benachrichtigt.

1 juir länger als 1 Sekunde drücken.

Der Einstellmodus wird aufgerufen.

- 2 drehen, um [9 APRS] zu wählen.
- 3 ENT drücken.
- 4 million drehen, um [9 APRS POPUP] zu wählen.

SET: 9	APRS	
10	SD CARD	
11	OPTION	
12	CALLSIGN	
		᠖ ∙Ш

Empfang von APRS[®]-Baken

5 ENT drücken.

drehen, um eine Einstelloption zu wählen.

Zu Details zu jedem Element siehe die Funktionsliste für den Einstellmodus (Seite 50).

Mic-E: OFF (Aus) / ALL2s bis ALL60s / ALLCNT / BND2s bis BND60s / BNDCNT

POSITION: OFF / ALL2s to ALL60s / ALLCNT / BND2s to BND60s / BNDCNT

WEATHER: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s to BND60s / BNDCNT

OBJECT (Objekt): OFF (Aus) / ALL2s bis ALL60s / ALLCNT / BND2s bis BND60s / BNDCNT

ITEM (Item): OFF (Aus) / ALL2s bis ALL60s / ALLCNT / BND2s bis BND60s / BNDCNT STATUS (Status): OFF (Aus) / ALL2s bis ALL60s / ALLCNT / BND2s bis BND60s / BNDCNT OTHER (Sonstige): OFF (Aus) / ALL2s bis ALL60s / ALLCNT / BND2s bis BND60s / BNDCNT MY PACKET (Eigenes Paket): OFF (Aus) / ALL2s bis ALL60s / ALLCNT / BND2s bis BND60s / BNDCNT

MSG: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s ~ BND60s / BNDCNT GRP: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s ~ BND60s / BNDCNT BLN: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s ~ BND60s / BNDCNT MY MSG (Eigene Nachricht): OFF (Aus) / BND2s bis BND60s / BNDCNT DUP.BCN: OFF / BND2s to BND60s / BNDCNT DUP.MSG: OFF / BND2s to BND60s / BNDCNT ACK.REJ: OFF (Aus) / BND2s bis BND60s / BNDCNT

OTHER MSG: OFF /BND2s ~ BND60s / BNDCNT

- 7 ENT drücken.
- 8 International drehen, um einen Einstellwert zu wählen.
- 9 DISP drücken.
- **10** Imale drehen, um eine Einstelloption zu wählen.

drehen, um die nächste Einstelloption zu wählen.

- 11 ENT drücken.
- 12 Schritte 6 bis 11 wiederholen, um die restlichen Optionen einzustellen.
- **13** 🛞 drücken.

Verlässt den Einstellmodus.



Display bei Auswahl von BND2s bis BND60s

Wenn eine Bake oder Nachricht von der Gegenstation empfangen wird, wenn [BND2s bis BND60s] für APRS POPUP ausgewählt ist, wird ein Display ähnlich dem nachstehend gezeigten Display angezeigt.



Die neben dem Rufzeichen der Gegenstation angezeigten alphabetischen Zeichen haben die folgenden Bedeutungen.

1. Zeichen

- N = Neu: Neues Signal
- D = Duplikat: Signal, das bereits empfangen wurde
- **A** = ACK: ACK-Signal einer Nachricht (siehe Seite 43)
- R = Reject: REJ-Signal einer Nachricht (siehe Seite 37)

2. Zeichen

- E = Mic-E: Bake einer MIC-Encoder-Station
- P = Position: Bake einer Feststation (FIXED) oder einer Mobilstation (MOVING)
- **P** = Position: Bake einer Feststation (fixed) oder einer Mobilstation (moving) (komprimiert)
- W = Wetterbericht: Bake einer Wetterstation
- w = Wetterbericht: Bake einer Wetterstation (komprimiert)
- O = Objekt: Bake einer Objektstation
- o = Objekt: Bake einer Objektstation (komprimiert)
- I = Item: Bake einer Item-Station
- i = Item: Bake einer Item-Station (komprimiert)
- K = Killed Object oder Item: gelöschte Objektstation oder Item-Station
- k = Killed Object oder Item: gelöschte Objektstation oder Item-Station (komprimiert)
- **S** = Status: Bake einer Statusstation
- ? = Sonstiges: Bake konnte nicht dechiffriert werden

Benachrichtigung über Baken- oder Nachrichtenempfang mit RuftonAPRS RINGER-Funktion

Es kann ein Rufton eingerichtet werden, der über den Empfang von APRS-Baken oder Nachrichten von Gegenstationen benachrichtigt.

- 1 ^{SET} länger als 1 Sekunde drücken. Der Einstellmodus wird aufgerufen.
- 2 mill drehen, um [9 APRS] zu wählen.
- 3 ENT drücken.
- 4 million drehen, um [10 APRS RINGER] zu wählen.
- 5 ENT drücken.
- 6 million drehen, um eine Einstelloption zu wählen.

Zu Details zu jedem Element siehe die Funktionsliste für den Einstellmodus (Seite 52).

Mic-E: ON/OFF

POSITION: ON/OFF

WEATHER: ON/OFF

OBJECT: ON/OFF

ITEM: ON/OFF

STATUS: ON/OFF

OTHER: ON/OFF

MY PACKET: ON/OFF

MSG: ON/OFF

GRP: ON/OFF

BLN: ON/OFF

MY MSG: ON/OFF

DUP.BCN: ON/OFF

DUP.MSG: ON/OFF

ACK.REJ: ON/OFF

OTHER MSG: ON/OFF

- TX BCN: ON/OFF
- TX MSG: ON/OFF
- 7 ENT drücken.
- 8 million drehen, um [ON] oder [OFF] zu wählen.
- 9 DISP drücken.
- 10 (m) drücken. (m) drücken, um die nächste Einstelloption zu wählen.
- 11 ENT drücken.
- 12 Schritte 6 bis 11 wiederholen, um die restlichen Optionen einzustellen.
- **13** 👹 drücken.

Verlässt den Einstellmodus.

SET: 9 APRS	
10 SD CARD	
12 UALLOIGN	B 1111
10 APRS RINGER	
11 APRS UNIT	
12 APRS TX DELAY	(
13 BEACON INFO	
	<u>с</u>
WEATHER : ON	

Anzeige von RAW-Paketdaten

Paketdaten (Rohdaten), die von der Gegenstation empfangen wurden, auf der Detailanzeige der STATION LIST (Stationsliste) anzeigen.

und dann 0 drücken. 1

Das Display STATION LIST (Stationsliste) erscheint.

2 drehen, um eine Bakenstation zu wählen.

Die Bakenstation auswählen, um von ihr empfangene RAW-Paketdaten zu sehen.

3 (ENT) drücken

Die Detailanzeige der STATION LIST (Stationsliste) wird auf dem LCD angezeigt.

4 DISP drücken.

RAW-Paketdaten werden auf dem LCD angezeigt.

5 mil drücken, um auf der Displayanzeige zu blättern.

Nach Drücken von 👜 kann die angezeigte Bake geändert werden, indem 🋄 gedreht wird, während **E** auf dem LCD angezeigt wird.

(BAND) drücken. 6

Die Detailanzeige STATION LIST (Stationsliste) wird angezeigt.

Detailanzeige STATION LIST (Stationsliste)



Details des Anzeigedisplays mit RAW-Packetdaten

1) DEST : APNU19 ② DIGI (F): DIGI(L): RAW DATA 3 13538. 17NS13942. 34E# PHG73302/W1. TKn-N. Fi ll-in DIGI MEGURO

a Zielinformationen: Zeigt die Informationen der Zieladresse des AX.25-Pakets an.

b Digipeater-Informationen: Zeigt die Informationen der Repeaterstation (Digipeater) an.

c RAW TEXT:

Zeigt den Text der Rohdaten an.

Tipp -

- DIGI (First) und DIGI (Last) werden nicht angezeigt, da Digipeater-Informationen beim Senden der Nachricht nicht gespeichert werden. (Stattdessen wird "-" angezeigt.)
- Wenn eine "3rd Party Header"-Bake (Bake von I-Gate usw.) empfangen wird, werden die in der "3rd Party Header"-Bake enthaltenen Pfadinformationen angezeigt, nicht die über das AX.25-Packetsignal erhaltenen.

Löschen von Bakenstationen aus der Liste

Nicht benötigte Bakenstationen können durch Auswahl auf dem Display STATION LIST (Stationsliste) gelöscht werden.

- 1 Tai und dann Original drücken. Das Display STATION LIST (Stationsliste) erscheint.
- 3 [™] V/M drücken.

Die Bestätigungsmeldung [DELETE?] wird am LCD angezeigt.

Drücken einer anderen Taste als ENT bricht das Löschen ab.

 STATION
 LIST

 2
 P
 JA1ZRL
 01:15

 3
 W
 JQ1YBF
 01:08

 4
 E
 JQ1YBG 9
 01:06

 STATION
 LIST

 2
 DELETE?
 3
 W
 JQ1YBF
 01:08

01:06

S (III

4 E JQ1YBG- 9

4 ENT drücken.

Das ausgewählte CALLSIGN (Rufzeichen) wird aus der Liste gelöscht.

Senden der APRS[®]-Bake

Manuelles Senden einer Bake

1 Multiple und dann Official drücken. (Frequenzanzeigedisplay) Official auf den Displays für STATION LIST und Detailanzeige der STATION LIST drücken. Zum automatischen Senden von Baken die Option [AUTO] oder [SMART] in der nächsten Anweisung "Umschalten zwischen manuellem und automatischen Senden einer Bake" einstellen.

Tipp

- Wenn [DUP.BCN] in [APRS] → [10 APRS RINGER] auf ON (Ein) eingestellt wird, ertönt ein Signalton, wenn die von einem Digipeater weitergeleitete Bake der eigenen Station empfangen wird.
- Zur Verwendung der GPS-Funktion f
 ür APRS-Betrieb sicherstellen, dass die Einstellmodusoption [9 APRS] → [24 MY POSITION] (Eigene Position) auf [GPS] eingestellt worden ist.
 Eine Bake kann nicht gesendet werden, wenn die GPS-Daten nicht empfangen werden k
 önnen.

Umschaltung zwischen manuellem und automatischem Bakensenden

Die APRS-Bake auf manuelles oder automatisches Senden einstellen.

1 $\overset{\text{\tiny MW}}{\textcircled{\tiny O}}$ und dann $\overset{\text{\tiny S.LIST-APRS}}{\textcircled{\tiny O}}$ drücken.

Das Display STATION LIST (Stationsliste) erscheint.

2 BAND drücken.

Drücken der Taste $\stackrel{\text{sofe BNOW}}{\implies}$ schaltet zwischen [MANUAL], [AUTO] und [SMART] um. Das Tastenkürzel für diese Funktion ist [9 APRS] \rightarrow [16 BEACON TX].

Icon is off (MANUAL): (i) is continually lit (AUTO): () is continually lit (SMART):

	ST/	ATION LI	ST	
1	Ε	JQ1YBG-	9	01:20
2	Ρ	JA1ZRL		01:15
3	W	JQ1YBF		01:06
				<u>с</u>

*1: In APRS-EInstellmodusoption [9 APRS] → [14 BEACON INTERVAL] (Bakenintervall) kann das Intervall für die Übertragung eingestellt werden.

APRS-Bake der eigenen Station wird

Zum Senden auf der Frequenzanzeige

automatisch alle 5 Minuten gesendet.*1

SmartBeaconing-Funktion gesendet.*2

nur gesendet, wenn (9) gedrückt

wird (Grundeinstellung).

drücken.

*2: • Zu Einzelheiten der SmartBeaconing-Funktion siehe Seite 28.

() leuchtet ständig (AUTO): APRS-Bake der eigenen Station wird

O leuchtet ständig (SMART): APRS-Bake wird automatisch über die

Symbol leuchtet nicht [MANUAL (Manuell)]:

Diese Einstellung kann nur ausgewählt werden, wenn die Einstellung für STATUS in [9 APRS]
 → [27 SmartBeaconing] zwischen "Type 1" (Typ 1) und "Type 3" (Typ 3) liegt und [9 APRS] →
 [24 MY POSITION] (Eigene Position) auf GPS eingestellt ist.

Tipp

In Einstellmodusoption [9 APRS] \rightarrow [12 APRS TX DELAY] (APRS-Sendeverzögerung) kann die Verzögerungszeit für die Datenübertragung geändert werden.

Das automatische Sendeintervall zum Senden einer Bake einstellen

Das Zeitintervall zum automatischen Senden der APRS-Bake einstellen.

- **1** Der Einstellmodus wird aufgerufen.
- 2 mill drehen, um [9 APRS] zu wählen.
- 3 ENT drücken.
- 4 million drehen, um [14 BEACON INTERVAL] zu wählen.
- 5 ENT drücken.
- 6 (intervall zu wählen, um das automatische Sendeintervall zu wählen. Ein automatisches Sendeintervall aus den folgenden Optionen wählen:

30 s/1 min/2 min/3 min/5 min/10 min/15 min/20 min/ 30min/60min

Grundeinstellung: 5 Minuten

7 DISP drücken.

Das automatische Bakensendeintervall wird eingestellt.

8 🛞 drücken.

Verlässt den Einstellmodus.



Tipp

- Wenn das Senden der APRS-Bake auf [AUTO] geändert wird, wird der Timer für das automatische Bakensendeintervall auf Null gestellt und die Zählung für das automatische Bakenintervall beginnt.
 Wenn die eingestellte Zeit erreicht wird, wird die erste Bake gesendet.
- Wenn die eingestellte Zeit beim automatischen Senden der Bake erreicht wird, aber die Rauschsperre aktiv ist, wird das Senden der Bake angehalten.
 Wenn die Rauschsperre deaktiviert wird, wird die Bake gesendet.

Einstellung von SmartBeaconing™

Die SmartBeaconing-Funktion sorgt für effizientes Senden (per Bake) der Positionsdaten der eigenen Station basierend auf den Daten, die von der GPS-Einheit abgerufen werden.

Dieses Funkgerät kann automatische Bakeninformationen mit der SmartBeaconing-Funktion unterstützen.

Die SmartBeaconing-Funktion bei diesem Funkgerät hat 3 verschiedene Einstellungen (TYPE 1 bis TYPE 3) und hat voreingestellte Ausgangswerte, die bei den folgenden Vorgängen verwendet werden müssen.

TYPE1: Bewegung mit hoher Geschwindigkeit, wie per Fahrzeug.

TYPE2: Bewegung mit mittlerer Geschwindigkeit, wie per Fahrrad.

TYPE3: Bewegung mit niedriger Geschwindigkeit, wie beim Gehen.

Die Einstellungen TYPE 2 und TYPE 3 (insbesondere TYPE 3) senden viele Baken in einem kurzen Zeitraum, auch wenn die Bewegung vergleichsweise langsam ist.

Daher führt die Verwendung dieser Einstellung bei Bewegung mit hoher Geschwindigkeit, wie in einem Fahrzeug, zum Senden vieler Baken und kann Signalstau auf der Frequenz zur Folge haben.

Bei Bewegung mit hoher Geschwindigkeit darauf achten, die TYPE1-Einstellung zu verwenden.

Wenn SmartBeaconing mit verschiedenen Timings betrieben werden soll, können die Parameter für die Einstellungen TYPE1 bis TYPE3 geändert werden. Beim Ändern von Parametern ist darauf zu achten, Parameter für SmartBeaconing- und DIGI PATH-Einstellungen auf geeignete Bakensendeintervalle einzustellen, um Signalstau auf der APRS-Frequenz zu vermeiden.

- 1 Ersp länger als 1 Sekunde drücken. Der Einstellmodus wird aufgerufen.
- 2 drehen, um [9 APRS] zu wählen.
- 3 ENT drücken.
- 4 million drehen, um [27 SmartBeaconing] zu wählen.
- 5 ENT drücken.



27 SmartBeaconing

: 0FF

S III

STATUS

6 ENT erneut drücken und TYPE durch Drehen von 🛄 auswählen.

Einen TYPE aus den folgenden Optionen auswählen:

OFF (Aus): Deaktiviert die SmartBeaconing-Funktion.

TYPE1: Einstellungen empfohlen für Bewegung mit hoher Geschwindigkeit, wie per Fahrzeug. TYPE2: Einstellungen empfohlen für Bewegung mit mittlerer Geschwindigkeit, wie per Fahrrad. TYPE3: Einstellungen empfohlen für Bewegung mit niedriger Geschwindigkeit, wie beim Gehen.

- 7 DISP drücken.
 - Der ausgewählte TYPE wird eingestellt.
- 8 🛞 drücken.

Verlässt den Einstellmodus.

- 9 We und dann Or drücken. Das Display STATION LIST (Stationsliste) erscheint.
- 10 BAND zweimal drücken.

 \bigcirc leuchtet oben links am LCD.

Dies ist das Tastenkürzel für [9 APRS] \rightarrow [16 BEACON TX].

SmartBeaconing wird eingestellt, wenn \bigcirc leuchtet oben links am LCD.

Tipp =

- Wenn SMART in [9 APRS] → [16 BEACON TX] ausgewählt wird, werden die Einstellungen für das BEACON INTERVAL (Bakenintervall) ignoriert.
- Diese Funktion kann nur ausgewählt werden, wenn die Einstellung für STATUS in [9 APRS] \rightarrow [27 SmartBeaconing] zwischen "Type 1" (Typ 1) und "Type 3" (Typ 3) liegt und [9 APRS] \rightarrow [24 MY POSITION] (Eigene Position) auf GPS eingestellt ist.

*SmartBeaconing wird von HamHUD Nichetronix, LLC bereitgestellt.

Statustextregister

5 verschiedene Statustexte mit bis zu 60 Zeichen können registriert werden.

- 1 DISP länger als 1 Sekunde drücken.
 - Der Einstellmodus wird aufgerufen.
- 2 direhen, um [9 APRS] zu wählen.
- 3 ENT drücken.
- 4 📖 drehen, um [15 BEACON STATS TXT] zu wählen.
- 5 ENT drücken.
- 4 million drehen, um [S.TXT] zu wählen.
- 7 ENT drücken.
- 8 drehen, um ON/OFF zu wählen. Statustext ein- oder ausschalten.
- 9 DISP drücken.
- 10 📖 drehen, um [TX RATE] zu wählen.



Senden der APRS®-Bake

11 ENT drücken.

TX RATE dient zur Einstellung, wie häufig Statustexte gesendet werden, wenn APRS-Baken übermittelt werden.

- 12 mill drehen, um [TX RATE] zu wählen.
 Wählbare Optionen reichen von 1/1 (jedes Mal) bis 1/8 (einmal alle 8 Mal).
- 13 DISP drücken.
- **14** iiii drehen, um die Zahl für den Statustext zu wählen.
- 15 ENT drücken..
- 16 📖 drehen, um die Nummer zur Registrierung des Statustextes zu wählen.

Wenn unter dieser Nummer bereits Text registriert ist, werden die ersten 16 Zeichen dieses Textes angezeigt.

17 ENT drücken.

das Display zur Textbearbeitung wird angezeigt. fiss drücken, um zum vorherigen Display zurückzukehren.

18 Zeichen mit den Tastenfeldtasten eingeben.

STATUS TEXT über die Tasten eingeben und dabei auf die folgende Tabelle Bezug nehmen.

Zahlentaste	A, 0 (alphanumerisch)
TX PWR	1
SCAN 2ABC	abc2ABC
P. RCVR 3DEF	def3DEF
HOME 4 GHI	ghi4GHI
REV 5jkl	jkl5JKL
AF DUAL	mno6MNO
LOG 7 ^{PQ}	pqr7PQRS
8τυν	tuv8TUV
BCON TX- 9 ^{WX}	wxyz9WXYZ
S.LIST-APRS	0

- Wenn 🖉 gedrückt wird, wird ein Zeichen gelöscht und der Cursor bewegt sich nach links.
 - Durch Drücken von ENT bewegt sich der Cursor nach rechts.
 - Einzelne Zeichen können durch Drehen von 📖 eingegeben werden.
 - Zum Löschen aller Zeichen rechts vom Cursor [CLR] durch Drücken von $\frac{M}{(M)}$, dann $\frac{W}{(VM)}$ wählen.
 - Zum Einfügen eines einzelnen Zeichens im Text [INSERT] durch Drücken von $\frac{DW}{(N)}$, dann $\frac{DW}{(VM)}$ wählen.
 - Zum Löschen aller Zeichen [CLRALL] durch Drücken von (AB), dann (W) wählen.
 - Zum Löschen der Zeichen an der Stelle, an der der Cursor steht, [DELETE] durch Drücken von (V) wählen.
- **19** Schritte 17 und 18 wiederholen, um den STATUS TEXT einzugeben.
- 20 DISP drücken.

Die Zeichen sind eingegeben.



81

21 👹 drücken.

Verlässt den Einstellmodus.

Der zuletzt registrierte Statustext wird gesendet.

Bei Eingabe des Statustexts erscheint ein : (Doppelpunkt) am 21. Zeichen, dem 29. Zeichen und dem 43. Zeichen. Wenn Text eingegeben wird, der die Position eines : (Doppelpunkt) überschreitet, können einige Funkgeräte bei Empfang ggf. nicht die gesamte Nachricht anzeigen. Es sollte versucht werden, wenn möglich einen Text einzugeben, der kürzer als die Stellen ist, an denen ein : (Doppelpunkt) erscheint.

TEX	T1	E	DI	Т									
:::				ŝ	•••	:	:	• •		:	:	:	:
•••	• •	•	•••	•	• •	•	•	• •	•	÷		à	÷
										•			-

Auswahl eines Positionskommentars

Den Positionskommentar (Standardnachricht) wählen, der in Baken der eigenen Station integriert wird.

- SET Disp länger als 1 Sekunde drücken. Der Einstellmodus wird aufgerufen.
- 2 drehen, um [9 APRS] zu wählen.
- 3 ENT drücken.
- 4 million drehen, um [26 POSITION COMMENT] zu wählen.
- 5 ENT drücken.
- 6 M drehen, um einen Positionskommentar zu wählen. Einen Positionskommentar aus den folgenden Optionen auswählen:

Off Duty (Nicht im Dienst)/En Route (Unterwegs)/In Service (Im Einsatz)/Returning (Auf dem Rückweg)/Committed (Beschäftigt)/ Special (Speziell)/Priority (Priorität)/Custom 0 bis Custom 6 (Individuell 0-6)/EMERGENCY! (Notfall!)

Bemerkung Grundeinstellung: Off Duty (Nicht im Dienst)

- 10 SD CARD 11 OPTION 12 CALLSIGN Solution Comment 27 SmartBeaconing 28 TIME ZONE 1 APRS AF DUAL SIME

SET: 9 APRS



 Zum Abbrechen des Positionskommentars III drehen, und einen anderen Kommentar auswählen.

7 Disp drücken, um einen Positionskommentar zu registrieren.

8 👹 drücken.

Verlässt den Einstellmodus.

Vorsicht -

Wählen Sie [EMERGENCY!] nur, wenn es einen ernsthaften Notfall wie einen Unfall oder eine Naturkatastrophe gibt!

Einstellung des Digipeater-Pfads

Eine Sende- und Empfangsstation zur Weiterleitung digital codierter Informationen wie Baken wird als Digipeater (von engl. digital repeater) bezeichnet.

Zur Verwendung eines Digipeaters muss das Rufzeichen oder der ALIAS des Digipeaters im eigenen Funkgerät registriert werden.

Dieses Funkgerät ist auf [WIDE1-1] (Relaiseinstellung für 1 Position) und [WIDE1-1, WIDE2-1] (Relaiseinstellung für 2 Positionen) voreingestellt.

In [WIDE1-1, WIDE2-1] wird eine Übertragung zur ersten Digipeater-Station, festgelegt als WIDE1-1, und dann zur zweiten Digipeater-Station, festgelegt als WIDE2-1, weitergeleitet.

Bei dieser Einstellung wird die Übertragung von Digipeatern in 2 Positionen weitergeleitet.

Ab Januar 2013 wird empfohlen, dass Digipeater-Stationen, die von APRS verwendet werden, unter Verwendung des *New-N Paradigm (neue N-Denkweise) arbeiten.

Die Ausgangswerte, die auf dieses Funkgerät eingestellt sind, basieren auf denen der "NEW-N Paradigm"-Methode für Betrieb von Digipeater-Stationen.

Um andere Methoden zur Weiterleitung von Nachrichten zu verwenden, ist zwischen P4 und P8 zu wählen und das CALLSIGN (Rufzeichen) oder der ALIAS der Relaisstation einzugeben (diese anhand der nachstehenden Schritte eingeben).

* Nähere Informationen zur "NEW-N Paradigm"-Methode sind auf der nachstehenden Website zu finden.

http://aprs.org/fix14439.html (ab Januar 2013)

Vorsicht -

Wenn zu viele Relaisknoten festgelegt sind, wird eine Bake, die von einer Station gesendet wird, wiederholt weitergeleitet, und kann Stau auf dem Kommunikationskanal verursachen. Es sollte versucht werden, DIGI PATH ohne Ändern der Einstellungen zu betreiben, wenn nicht unbedingt notwendig.

- 1 Der Einstellmodus wird aufgerufen.
- 2 drehen, um [9 APRS] zu wählen.
- 3 ENT drücken.
- 4 drehen, um [18 DIGI PATH] zu wählen.
- 5 ENT drücken.
- 4 direhen, um [DIGI PATH] zu wählen.

Einen DIGI PATH zwischen P1 bis P8 auswählen.

P1 (OFF), P2 (WIDE1-1) und P3 (1: WIDE1-1/2: WIDE2-1) sind Festwerte.

Relaismethoden können in P4 bis P8 eingegeben werden.

Zur Einstellung P1 bis P3 weiter mit Schritt 12. Zur Einstellung P4 bis P8 weiter mit Schritt 7.

7 ENT drücken.

Der Cursor bewegt sich auf die nächste Option.

Drücken von 👜 bewegt den Cursor wieder auf die vorherige Position.



- 8 Image drehen, um die Adresse zu wählen.
 Adresse (1 oder 2) wählen.
 Nur in P8 können bis zu 8 Adressen eingestellt werden.
- ENT drücken.
 Der Cursor bewegt sich auf die nächste Option.
 - Drücken von i bewegt den Cursor wieder auf die vorherige Option.
- **10** CALLSIGN mit den Tastenfeldtasten eingeben.

Ein CALLSIGN über die Tastenfeldtasten eingeben und dabei auf die folgende Tabelle Bezug nehmen.

Zahlentaste	A, 0 (alphanumerisch)
TX PWR	1
SCAN 2ABC	ABC2
P. RCVR 3DEF	DEF3
HOME 4 GHI	GHI4
REV 5jkl	JKL5
AF DUAL	MNO6
LOG 7 _{RS}	PQRS7
8τυν	TUV8
BCON TX- 9 ^{WX}	WXYZ9
S.LIST-APRS	0

• Drücken von 🛅 löscht ein Zeichen und bewegt den Cursor nach links.

- Durch Drücken von ENT bewegt sich der Cursor nach rechts.
- 11 Schritte 9 bis 10 wiederholen und Zeichen (CALLSIGN) eingeben, und die SSID durch Drehen von 🛄 eingeben.

Zur Eingabe der folgenden Adresse

Schritte 5 bis 11 wiederholen und die folgende ADRESSE eingeben.

- 12 Er drücken, um den Digipeater-Pfad einzustellen.
- 13 🛞 drücken.

Verlässt den Einstellmodus.

Beschreibung des APRS-Nachrichtendisplays und Tastenbetätigung

Drücken von (), dann zweimal () im Frequenzanzeigedisplay öffnet das Display APRS MESSAGE LIST (APRS-Nachrichtenliste).

Drücken von Sust-Arris schaltet zwischen dem Display APRS STATION LIST und APRS MESSAGE LIST um.

Auf dem Display APRS MESSAGE LIST können bis zu 60 gesendete und empfangene Nachrichten im Speicher abgelegt und angezeigt werden.

Die neueste Nachricht erscheint oben in der Liste.

- a Zahl: Die Anzahl empfangener oder gesendeter Nachrichten wird
- angezeigt. b Empfang/Senden:

Ein Symbol wie das Folgende wird bei Empfang oder Senden angezeigt.

- Empfangene Nachricht (ungelesen)
- E Empfangene Nachricht (gelesen)
- ₩► Gesendete Nachricht (ACK empfangen)
- . Gesendete Nachricht (ACK nicht empfangen)
- 4 bis Φ►Gesendete Nachricht (Senden unvollständig)
 - * Dieser Wert steht für die restliche Zahl von Sendungen.
- c **Rufzeichen:** Gesendete und empfangene CALLSIGNS werden angezeigt.
- d **Uhrzeit oder Datum:** Die Uhrzeit (HH Stunden: MM Minuten) oder das Datum (MM Monat/DD Tag), wenn die Nachricht gesendet oder empfangen wurde, wird angezeigt.
- e Symbol für automatisches/manuelles Empfangen von Baken:

Wenn dieses Symbol nicht angezeigt wird, wird die Bake manuell gesendet. Wenn das Symbol () erscheint, wird die Bake automatisch gesendet. Wenn das Symbol () angezeigt wird, wird die Bake automatisch mit SmartBeaconing gesendet.

- Display blättern
- 1... bewegt den Cursor an die erste Stelle der APRS MESSAGE LIST.
- www... ausgewählte Bakenstation am LCD löschen (siehe Seite 26).
- ENT ... gehe zur Detailanzeige für Empfang/Senden von Nachrichten (siehe Seite 37).
- Gw ... gehe zum Display MESSAGE EDITING (Nachrichtenbearbeitung) (siehe Seite 40).
- Image in the second second
- Jänger als 1 Sekunde drücken.....Aufruf des Einstellmodus (siehe Seite 45).



Display mit Empfangs-/Sendedetails und Tastenbetätigung

Auf dem Display APRS MESSAGE LIST (APRS-Nachrichtenliste) öffnet Auswahl einer Station, um Details anzuzeigen, indem 🛄 gedreht und ENT gedrückt wird, das Display mit Empfangs-/ Sendedetails.

Auf dem Display mit Empfangs-/Sendedetails werden Details der empfangenen und gesendeten Nachrichten auf dem Display APRS MESSAGE LIST angezeigt.

a **RX/TX:** [RX] zeigt Details empfangener Nachrichten, und [TX] zeigt Details gesendeter Nachrichten. b **Rufzeichen:** Gesendete und empfangene CALLSIGNS werden angezeigt.

c Datum des Empfangs/Sendens:

Das Datum, an dem die Nachricht gesendet oder empfangen wurde, wird angezeigt.

d Nachrichtennummer:Die Nummer, die einer empfangenen

Nachricht von der Gegenstation gegeben wird, oder die Nummer, die hinzugefügt wird, wenn eine Nachricht von der eigenen Station bearbeitet wurde, wird angezeigt. Bei Verwendung von Bulletin- oder

Gruppennachrichten wird [GRP: (Group)] (Gruppe) oder [BLN: (Number/Bulletin Name)] (Nummer/Bulletinname) angezeigt. Der Inhalt der empfangenen Nachricht wird angezeigt.

e Nachricht: Der Inhalt der e f Zeit des Empfangs/Sendens:

Uhrzeit (HH Stunden: MM Minute) oder Datum (MM Monat/DD Tag), wann die Nachricht empfangen oder gesendet wurde, wird angezeigt.

Display blättern

🛅 nach Drücken von 📖 drücken ... schaltet zwischen Nachrichten um.

🖭 ... gehe zum Display APRS MESSAGE (APRS-Nachricht) (siehe Seite 37).

(Fin) ... gehe zum Display MESSAGE EDITING (Nachrichtenbearbeitung) (siehe Seite 40).

Er länger als 1 Sekunde drücken ... Einstellmodus (siehe Seite 45).

EXAMP ... gehe zur RAW-Datenanzeige (siehe Seite 25).

APRS-Nachrichtendisplay und Tastenbetätigung

Display zur Nachrichtenbearbeitung und Tastenbetätigung

Drücken von (Gw) auf dem Display APRS MESSAGE LIST (APRS-Nachrichtenliste) oder Empfang/ Senden öffnet das Display "Message Edit" (Nachrichtenbearbeitung).

Empfangene oder gesendete Nachrichten können auf dem Display für die Nachrichtenbearbeitung bearbeitet und gesendet werden.

a Rufzeichen: Das CALLSIGN des Ziels wird angezeigt.

b Nachricht: Bis zu 67 Zeichen können in eine zu sendende Nachricht eingegeben werden.

A/B ... Festtext auswählen.

[KEY PAD] (Tastenfeld) ... Zeichen eingeben.

ENT ... bewegt den Cursor nach rechts

🛅 ... bewegt den Cursor nach Links

🔤 ... gehe zum Frequenzanzeigedisplay

mehr als 1 Sekunde lang drücken (siehe Seite 45).



Drücken von (Gw) auf den folgenden Displays schaltet zum Display zur Nachrichtenbearbeitung um und ermöglicht den entsprechenden Vorgang.

© STATION LIST 1 E JQ1YBG- 9 01:20 2 P JA1ZRL 01:15 3 W JQ1YBF 01:06 S 4000	→ Bearbeitung von im Bearbeitungszwischenspeicher abgelegten Informationen fortsetzen.
JQ1YBG-9 Mic-E 12/31 192.6km 23:59 Speed 100km/h S100km/h	ightarrow Öffnet das Display zur Nachrichtenbearbeitung und kopiert nur das CALLSIGN.
APRS MESSAGE 1 B< JQ1YBF- 9 08:30 2 E < JA1ZRL 08:15 3 ₩ ► JQ1YBG- 9 08:12 S 400	\rightarrow Bearbeitung von im Bearbeitungszwischenspeicher abgelegten Informationen fortsetzen.
RX: JQ1YBG- 9 MSG:11 hello!	→ Öffnet das Display zur Nachrichtenbearbeitung und kopiert das CALLSIGN und die Nachricht (Antwortfunktion).
TX: JQ1YBG-9 MSG:01 Let's go to the camp tomorrow!	→ Öffnet das Display zur Nachrichtenbearbeitung und kopiert das CALLSIGN und die Nachricht (Neubearbeitungsfunktion).
Tipp	

Der Inhalt des Bearbeitungsdisplays wird im Bearbeitungszwischenspeicher abgelegt, bis ALL CLEAR (Alles löschen) ausgeführt wird oder das Funkgerät abgeschaltet wird.

Empfangen von Nachrichten

Drücken von (ann zweimal) brücken von (ann z

Drücken der Taste ^{SUB-APRS} schaltet zwischen dem Display STATION LIST (Stationsliste) und APRS MESSAGE LIST (APRS-Nachrichtenliste) um.

Wenn eine Nachricht empfangen wird, wird ein Popup-Display mit einem Signalton [() geöffnet und ein Blinklicht (weiße LED) leuchtet auf, dann wird das folgende Display angezeigt.

1 million drehen, um die empfangene Nachricht zu wählen.

drehen, um im Display nach oben und unten zu blättern und die empfangene Nachricht auszuwählen.

2 ENT drücken, um das Display mit Empfangsdetails zu öffnen und die Nachricht zu prüfen.

TIPD Gw drücken, um das Display zur Nachrichtenbearbeitung zu öffnen.

3 DISP drücken, um zum Display APRS MESSAGE LIST zurückzukehren.



Tipp

- Wenn eine Gruppen-/Bulletinnachricht empfangen wird, ertönt ein Signalton [()] und das Rufzeichen, wie auf dem rechten Display gezeigt, wird angezeigt.
- Wenn eine Nachricht ACK empfangen wird, ertönt ein Signalton [()]) und [AM>(CALLSIGN)] wird am Display angezeigt.



- Wenn eine Nachricht REJ (Reject) empfangen wird, ertönt ein Signalton [(===)] und [RM>(CALLSIGN)] wird am Display angezeigt.
- Das Blinklicht (weiße LED) kann in den Einstellungen der Einstellmodusoption [9 APRS] \rightarrow [5 APRS MSG FLASH] (Blinken APRS-Nachricht) geändert werden.
- Die Anzeige für ACK/REJ kann in der Einstellmodusoption [9 APRS] \rightarrow [9 APRS POPUP] geändert werden.

Nachrichtenfiltereinstellungen empfangen

Ein Gruppenfilter kann für den Empfang von Nachrichten oder Bulletinnachrichten von einer festgelegten Gruppe (wie ALL, CQ, QST oder YAESU) eingestellt werden.

- 1 Esp länger als 1 Sekunde drücken. Der Einstellmodus wird aufgerufen.
- 2 drehen, um [9 APRS] zu wählen.
- 3 ENT) drücken.
- 4 drehen, um [6 APRS MSG GROUP] zu wählen.
- 5 ENT) drücken.
- **6** drehen, um den Gruppenfilter einzustellen. Bei Verwendung eines Gruppencodes auf [G1 ALL], [G2 CQ], [G3 QST], [G4 YAESU] oder [G5 (arbitrary)] einstellen.

Bei Verwendung eines Bulletins zwischen [B1] und [B3] einstellen.

- 7 ENT) drücken.
- 8 Zeichen mit den Tastenfeldtasten eingeben.
- 9 ENT drücken.

Der Cursor bewegt sich zur Position des nächsten Zeichens.

10 Schritte 8 und 9 wiederholen, um Zeichen einzugeben.

Bis zu 9 Zeichen können eingegeben werden.

- 11 DISP drücken.
- 12 m drücken.

Verlässt den Einstellmodus.

Wenn eine Nachricht von einer Gruppe oder ein Bulletin empfangen wird, wird ein Display wie das folgende angezeigt.



selbstadressierte Nachricht

drücken

Bulletinempfang



APRS-Nachrichtendisplay und Tastenbetätigung

Tipp -

- Drehen von [9 APRS] → [1 APRS AF DUAL] auf ON (Ein) in den Einstellmodusoptionen verhindert Unterbrechen des Funksendeempfangs und Funktons, auch während APRS auf dem B-Band empfangen werden und APRS-Baken oder Nachrichten empfangen werden.
 Empfangene Bakeninformationen und APRS-Nachrichten können durch Wechsel auf das APRS-Display geprüft werden.
- Das Blinklicht (weiße LED) blinkt, wenn eine Nachricht (MSG), Gruppe (GRP) oder ein Bulletin (BLN) empfangen wird, wenn Einstellmodusoption [9 APRS] → [5 APRS MSG FLASH] eingestellt ist.
- Das empfangene Audio (wie Baken oder Stimmen) auf dem [B]-Band während des Betriebs mit APRS kann stummgeschaltet werden, indem Einstellmodusoption [9 APRS] → [8 APRS MUTE] auf ON (Ein) eingestellt wird.
- Die Anzeigemethode und die Uhrzeit, zu der eine APRS BEACON (APRS-Bake) empfangen wird, kann in Einstellmodusoption [9 APRS] → [9 APRS POPUP] eingestellt werden.
- Ein Signalton benachrichtigt über den Empfang einer selbstadressierten APRS-Nachricht, Gruppennachricht, Bulletinnachricht, wenn Einstellmodusoption [9 APRS] → [10 APRS RINGER] auf ON (Ein) gestellt wird. Wenn sie auf OFF (Aus) eingestellt ist, ertönt der Signalton nicht, stattdessen erscheint eine Benachrichtigung auf dem LCD.
- Selbstadressierte Übertragungen mit nur einer anderen SSID können ebenfalls empfangen werden. Die ACK-Datenantwort wird jedoch nur durchgeführt, wenn alle Zeichen einschließlich der SSID übereinstimmen.

Löschen von Nachrichten aus der Liste

Unbenötigte Nachrichten auf dem Display APRS MESSAGE können gelöscht werden.

- 1 Terr drücken, und dann zweimal drücken. das Display APRS MESSAGE LIST (APRS-Nachrichtenliste) erscheint.
- 2 mill drehen, um ein CALLSIGN zu wählen. Die zu löschende Nachricht auswählen.
- 3 [™]_{V/M} drücken.

Auf dem LCD erscheint [DELETE?] (Löschen?).

- Zum Abbruch des Löschens eine andere Taste als ENT drücken.
- **4** ENT drücken, um die Nachricht zu löschen.

APRS MESSAG	ĴΕ	
	9	08:30
2 E ◀JA1ZRL		08:15
3 # ► JQ1YBG-	9	08:12
		S III

APRS MESSAG	iΕ	
3 🗅 ◀DELETE?		
4 ⊑ ∢ J I 1QSO-	9	08:08
5 ∦►JA1QSL-	9	07:52
		S 📖

APRS MESSAGE	
1 ⊡ ◀JQ1YBF- 9	08:30
2 国 ◀JA1ZRL	08:15
3 # ► JI1QSO- 9	08:08
	S 📖

Senden einer APRS®-Nachricht

Erstellen und Senden von Nachrichten

Es gibt zwei Methoden, um Nachrichten zu erstellen:

- (1) Jedes Zeichen individuell eingeben.
- (2) Eine Nachricht über Festtext erstellen.

• Jedes Zeichen individuell eingeben.

The substance of the su 1 drücken Ť0:米 das Display APRS MESSAGE LIST (APRS-Nachrichtenliste) wird aufgerufen. 6 **2** (Five) drücken. das Display zur Bearbeitung von APRS-Nachrichten wird MSG EDIT aufgerufen. T0:3E Wenn es Nachrichten gibt, die zuvor erstellt oder bearbeitet wurden, werden diese Nachrichten angezeigt. SШ Zum Bearbeiten von Zeichen im drücken und jedes Zeichen individuell löschen. MSG EDIT TÖ: JQ1YBG **3** Das CALLSIGN (Rufzeichen) mit den Tastenfeldtasten eingeben. Das Ziel mit der Zahlentaste eingeben. 4 ENT drücken. SILL Der Cursor bewegt sich zur Position des nächsten Zeichens. MSG EDIT **5** Schritte 3 und 4 wiederholen, um das RUFZEICHEN einzugeben. TO: JQ1YBG+ 9 Bis zu 6 Zeichen können für das Rufzeichen eingegeben werden. 6 ENT drücken. S 📖 Der Cursor bewegt sich auf die 7. Zeichenposition. 7 drehen, um SSID einzustellen. MSG EDIT TO: JQ1YBG- 9 Die SSID von 1 bis 15 eingeben. Die SSID muss nicht eingegeben werden, wenn sie unnötig ist. 8 ENT drücken. S 📖 Der Cursor bewegt sich zur Eingabespalte des nächsten MSG EDIT Zeichens. TO: JQ1YBG- 9 **9** Zeichen mit den Tastenfeldtasten eingeben. 10 ENT drücken. S 📖 Der Cursor bewegt sich zur Position des nächsten Zeichens. MSG EDIT TO: JQ1YBG- 9

> Let's go to the camp tomorrow!....

S IIII

11 Schritte 9 und 10 wiederholen, um Zeichen einzugeben.

Bis zu 67 Zeichen können eingegeben werden.

- Wenn a gedrückt wird, wird ein Zeichen gelöscht und der Cursor bewegt sich nach links.
 - Durch Drücken von ENT bewegt sich der Cursor nach rechts.
 - Zeichen können auch durch Drehen von 📖 eingegeben werden.
 - Durch Auswahl von [CLR] durch Drücken von (M), können alle Zeichen rechts vom Cursor gelöscht werden.
 - Durch Auswahl von [INSERT] durch Drücken von 🕅 🖓 , dann 🖤 , kann 1 Zeichen in den Text eingefügt werden.
 - Durch Auswahl von [CLRALL] durch Drücken von (AB), dann (W), können alle Zeichen gelöscht werden.
 - Durch Auswahl von [DELETE] durch Drücken von (AB), dann (W), können alle Zeichen rechts vom Cursor gelöscht werden.

12 ENT länger als 1 Sekunde drücken.

Die Nachricht wird gesendet und das LCD kehrt zum Frequenzanzeigedisplay zurück.

Tipp =

Die Datensendezeit kann durch Einstellung der Einstellmodusoption [9 APRS] \rightarrow [12 APRS TX DELAY] geändert werden.

• Eine Nachricht über Festtext erstellen



10 VM drücken.

Festtexte können durch Wiederholen der Schritte 9 bis 10 ausgewählt werden.

- Zeichen können im ausgewählten Festtext hinzugefügt oder gelöscht werden. Außerdem können Zeichen am Beginn und Ende von Festtext hinzugefügt werden.
 - Wenn ig gedrückt wird, wird ein Zeichen gelöscht und der Cursor bewegt sich nach links.
 - Durch Drücken von ENT bewegt sich der Cursor nach rechts.
 - Zeichen können auch durch Drehen von 📖 eingegeben werden.
 - Durch Auswahl von [CLR] durch Drücken von (M), können alle Zeichen rechts vom Cursor gelöscht werden.
 - Durch Auswahl von [INSERT] durch Drücken von ^{MONDOULL} Zeichen in den Text eingefügt werden.
 - Durch Auswahl von [CLRALL] durch Drücken von (AB), dann (W), können alle Zeichen gelöscht werden.
 - Durch Auswahl von [DELETE] durch Drücken von (AB), dann (V), können alle Zeichen rechts vom Cursor gelöscht werden.
- 11 ENT länger als 1 Sekunde drücken.

Die Nachricht wird gesendet und das LCD kehrt zum Display APRS MESSAGE LIST zurück.

Verwendung der Antwortfunktion

Auf Stationen, die APRS-Nachrichten senden, kann geantwortet werden.

- Imm drehen, um die Gegenstation zu wählen. Die Station, der geantwortet werden soll, auf dem Display APRS MESSAGE LIST (APRS-Nachrichtenliste) auswählen.
- 2 ENT drücken.

Gu drücken.

Ruft das APRS-Bearbeitungsdisplay auf.

4 Zeichen eingeben.

Die Zeichen für die Antwortnachricht anhand der Schritte in [Zeichen individuell eingeben] (siehe Seite 40) oder [Nachrichten über Festtexte erstellen] (siehe Seite 41) eingeben.

EDIT TO SQ1YBF- 9 09/30 08:25 -h≑llo! 6 📖

5 👹 drücken.

Die Nachricht wird an die Station gesendet, auf die Sie antworten.

• Registrieren von Festtexten

8 Typen von Festtext mit bis zu 16 Zeichen können in diesem Funkgerät registriert werden.

- 1 Der Finstellung der unind gefürzten.
 - Der Einstellmodus wird aufgerufen.
- **2** (interpretation of the second sec
- 3 ENT drücken.
- 4 million drehen, um [7 APRS MSG TXT] zu wählen.
- 5 ENT drücken.
- 6 Arehen, um die Nummer zu wählen, unter der die Festnachricht registriert werden soll.

SET	Г: 9	A	PRS	
	10	S	D CARD	
	-11	0	PTION	
	12	C	ALLSIGN	
				S 📖
7	API	₹S	MSG TXT	
7	API API	RS RS	MSG TXT MUTE	
7 8 9	API Api Api	RS RS RS	MSG TXT Mute Popup	
7 8 9 10	API API API API	RS RS RS RS RS	MSG TXT MUTE Popup Ringer	

7		
•	Der Cursor bewegt sich auf die 1 Zeichenposition	7 APRS MSG TXT
8	Zeichen mit den Tastenfeldtasten eingeben.	▶ 1
9	ENT drücken.	IIII ED
	Der Cursor bewegt sich zur Position des nächsten Zeichens.	
	Wenn eddrückt wird, wird ein Zeichen gelöscht und der	TEXT1 EDIT
	Cursor bewegt sich nach links.	۱ <u>۱</u>
10	Schritte 8 und 9 wiederholen, um Zeichen einzugeben.	"
	Bis zu 16 Zeichen können eingegeben werden.	64
11	🕲 drücken.	
	Registriert den Festtext und verlässt den Einstellmodus.	
		hello!
	List Table of Enterable Characters to Me	sages ¹⁶ m
	A B C D E F G H I J K L M N O P	QRSTU
	V W X Y Z[\]^_ `abcdefghijk	lmnopqr
	stuvwxyz} (Space)!"#\$%&'()*+	, / 0 1 2 3
	4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @	

Tipp =

Bei der Eingabe von Zeichen 🕐 drücken, um [0], [SPACE], [-], [%], [/], [?], [!], [.], [:] oder [#] einzugeben.

• Bestätigungsdaten für Nachrichtenempfang (ACK)

Beim Senden von Nachrichten an eine andere Station wird ACK (Bestätigungsdaten für Nachrichtenempfang) automatisch zurückgesendet, um anzuzeigen, dass die Nachricht empfangen wurde.

Wenn ACK-Daten von der anderen Station empfangen werden, ertönt ein Empfangsbestätigungsalarm und der Sendeprozess wird abgeschlossen.

Wenn nach 1 Minute keine ACK-Daten von der anderen Station gesendet werden, wird die gleiche Nachricht zur anderen Station erneut gesendet.

Wenn nach 5 Versuchen keine ACK-Daten von der anderen Station gesendet werden, wird die Nachricht als TXT OUT angezeigt. Die restlichen Sendeversuche von ACK erscheinen auf dem LCD wie nachstehend gezeigt.

Die restliche Anzahl Versuche kann ebenfalls durch Drücken von ENT und Umschalten auf das Sendedetaildisplay überprüft werden.



jedoch 60 Nachrichten überschreitet, wird die älteste Nachricht automatisch gelöscht. Wenn daher eine neue Nachricht empfangen wird, kann eine Nachricht, die nicht 5 Mal erneut gesendet worden ist, gelöscht werden.

Tipp

Einstellmodusoptions- Nr./Option	Funktionsbeschreibung	Wählbare Optionen (Fettdruck: Standard)	Referenzseite
1 APRS AF DUAL	EIN/AUS-Einstellung des Tons, wenn AF-Duoempfang aktiviert ist, während die APRS-Funktion aktiv ist.	ON / OFF	49
2 APRS DESTINATION	Anzeige des Modellcodes	APY01D (Kann nicht bearbeitet werden)	49
3 APRS FILTER	Auswahl der Filterfunktion	Mic-E: ON / OFF POSITION: ON / OFF WEATHER: ON / OFF OBJECT: ON / OFF ITEM: ON OFF STATUS: ON / OFF OTHER: OFF / ON ALTNET: OFF / ON	49
4 APRS MODEM	Einstellung der APRS-Baudrate	OFF / 1200bps / 9600bps	49
5 APRS MSG FLASH	Einstellung für das Blinklicht, wenn eine Nachricht empfangen wird.	MSG: OFF / 2-4-10 (2-Sek-Intervall) / 20 sec / 30 sec / 60 sec / CONTINUOUS / EVERY 2s-10s (1-Sek- Intervall) / EVERY 10s-EVERY 50s (10-Sek-Intervall) / EVERY 1m-EVERY 10m (1-Min- Intervall) GRP: OFF / 2-4-10 (2-Sek-Intervall) / 20 sec / 30 sec / 60 sec / CONTINUOUS BLN: OFF / 2-4-10 (2-Sek-Intervall) / 20 sec / 30 sec / 60 sec / CONTINUOUS	50
6 APRS MSG GROUP	Nachrichtenempfangseinstellungen für Gruppenfilter	G1 ALL*****/ G2 CQ******/ G3 QST*****/ G4 YAESU****/ G5 (arbiträr)/ B1 BLN******(arbiträr)/ B2 BLN* (arbiträr)/ B3 BLN* (arbiträr)	50
7 APRS MSG TXT	Eingabe von Festtextzeichen	8 Typen mit bis zu 16 Zeichen können registriert werden.	51
8 APRS MUTE	Schaltet die AF- Stummschaltungsfunktion des B-Bands ein/aus, wenn APRS eingestellt ist.	ON / OFF	51
9 APKS POPUP	Einstellung des Typs und der Zeit der Nachrichten, um ein Popup anzuzeigen.	MIC-E: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s ~ BND60s / BNDCNT ALL10s POSITION: OFF / ALL2s ~ ALL60s / ALLCNT / BND2s ~ BND60s / BNDCNT ALL10s	51

Einstellmodusoptions-	Funktionsbeschreibung	Wählbare Optionen (Fettdruck: Standard)	Referenzseite
9 APRS POPUP	Finstellung des Typs und der Zeit	WEATHER:	51
	der Nachrichten um ein Popun	$OEE / ALL 2s \sim ALL 60s /$	
	anzuzeigen.	ALLENT / BND2s ~ BND60s /	
		BNDCNT ALL 10s	
		OBJECT	
		$OEE / AI 2s \sim AI 60s /$	
		ALL CNT / BND2s ~ BND60s /	
		RNDCNT ALL 10s	
		ITEM.	
		$OEE / ALL 2c \sim ALL 60c /$	
		ALL CNT / RND2s ~ RND60s /	
		PNDCNT ALL 100	
		STATUS	
		ALLONT / BIND2S ~ BINDOUS /	
		BNDCNT ALLIUS	
		OTHER:	
		OFF / ALL2S ~ ALL60S /	
		ALLENT / BND2S ~ BND60S /	
		BINDENT ALLIUS	
		MY PACKET:	
		OFF / ALL2S ~ ALL60S /	
		ALLCNT / BND2S ~ BND60S /	
		BNDCNT ALLIUS	
		ALLONT / PND20 - PND600 /	
		ALLCNT / BIND25 ~ BIND005 /	
		CDD:	
		ALL CNT / RND2s ~ RND60s /	
		BNDCNT ALLIAS	
		BIN:	
		$OFE / AI 2s \sim AI 60s /$	
		ALLENT / BND2s ~ BND60s /	
		BNDCNT ALLINS	
		MY MSG:	
		OFE / BND2s ~ BND60s /	
		BND10s	
		DUPBCN	
		OFF / BND2s ~ BND60s /	
		BND10s	
		DUP.MSG:	
		OFF / BND2s ~ BND60s /	
		BND10s	
		ACK.REJ:	
		OFF / BND2s ~ BND60s /	
		BND10s	
		OTHER MSG:	
		OFF / BND2s ~ BND60s /	
		BND10s	

Einstellmodusoptions-	Funktionsbeschreibung	Wählbare Optionen (Fettdruck: Standard)	Referenzseite
10 APRS RINGER	Einstellungen des Signaltons	Mic-E: ON / OFF	54
IN AI NO KINGEN	bei Empfang von Baken oder	POSITION: ON / OFF	54
	Nachrichten	WEATHER: ON / OFF	
	Nachhenten		
		STATUS. UN/OFF	
		OTHER: UN / OFF	
		MY PACKET: ON / OFF	
		MSG: ON / OFF	
		GRP: ON / OFF	
		BLN: ON / OFF	
		MY MSG: ON / OFF	
		DUP.BCN: ON / OFF	
		DUP.MSG: ON / OFF	
		ACK.REJ: ON / OFF	
		OTHER MSG: ON / OFF	
		TX BCN: ON / OFF	
		TX MSG: ON / OFF	
11 APRS UNIT	Einstelleinheiten des APRS-	Position: MM.MM' / MM'SS'	56
	Displays	Entfernung: km / Meilen	
	-1-2-	Geschwindiakeit: km/h / Knoten	
		/ Meilen/h	
		Höhe: m / Fuß	
		Temp: °C / °F	
		Regen: mm / Zoll	
		Wind: m/s / Meilen/h	
12 APPS TY DEL AV	Einstellung der Verzögerungszeit	100ms / 150ms / 200ms /	56
	beim Senden von Daten	250ms / 300ms / 400ms /	50
	beim benden von Daten.	500ms / 750ms / 1000ms	
13 BEACON INFO	Einstellung der		57
	Sandabakaninformationan	$OEE / 1 dig \sim 4 dig$	57
	Sendebakeninionnationen		
	Finatallung das automatischen	ALITIODE (HOHE). ON / OFF	E7
14 DEACON INTERVAL	Einstellung des automatischen	30 S/T min/2 min/3 min/10	57
	Bakensendeintervalls		
15 BEACON STATS IXT	Eingabeeinstellung des	S.IXI: ON / OFF	58
	Statustexts	IX RAIE: 1/1 ~ 1/8	
		1 bis 5 CH	
16 BEACON TX	Einstellung des automatischen	AUTO / MANUAL / SMART	58
	oder manuellen Sendens einer		
	Bake		
17 COM PORT SETTING	Einstellung des COM-	STATUS: ON / OFF	59
	Anschlusses	SPEED (GESCHWINDIGKEIT):	
		4800 / 9600 / 19200 / 38400	
		INPUT: OFF / GPS	
		OUTPUT:	
		OFF / GPS / WAY.P	
		WAYPOINT:	
		NMEA9 / NMEA6 / NMEA7 /	
		NMEA8	

Einstellmodusoptions- Nr./Option	Funktionsbeschreibung	Wählbare Optionen (Fettdruck: Standard)	Referenzseite
17 COM PORT SETTING	Einstellung des COM-	Mic-E: ON / OFF	59
	Anschlusses	POSIT: ON / OFF	
		WEATHER: ON / OFF	
		OBJECT: ON / OFF	
		ITEM: ON / OFF	
18 DIGI PATH	Einstellung des Digipeater-Pfads	P1 OFF	61
		P2 1 WIDE1-1	
		P3 1 WIDE1-1 / 2 WIDE2-1	
		P4 1 · · · · · · / 2 · · · · - · ·	
		P5 1 · · · · · / 2 · · · · - · ·	
		P6 1 · · · · · · / 2 · · · · - · ·	
		P7 1 ·····-·· / 2····-··	
		P8 1 •••••-•• bis 8••••-••	
19 GPS DATUM	Einstellung des von der GPS-	WGS-84 / Tokyo Mean / Tokyo	61
	Funktion verwendeten Datums	Japan / Tokyo Korea / Tokyo	
	(Kartenreferenz)	Okinawa	
20 GPS POWER	Ein-/Ausschalten der GPS-	GPS ON / GPS OFF	62
	Funktion		
21 GPS TIME SET	Ein-/Ausschalten	AUTO / MANUAL	62
	der automatischen		
	Erfassungsfunktion für GPS-Zeit		
	und -Datum.		
22 GPS-EINHEIT	Einstelleinheiten des GPS-	Position: .MMM' / 'SS"	62
	Displays	Geschwindigkeit: km/h / Knoten /	
		Meilen/h	
		Höhe: m / Fuß	
23 CALLSIGN (APRS)	Einstellung des Rufzeichens der	***** - NN	62
	eigenen Station	*: CALLSIGN	
		NN: SSID (Nummer)	
24 MY POSITION	Einstellung der Position der	GPS / Lat N * **° **.**' /	63
	eigenen Station	LON* **° **.**'	
		P1 bis P10	
25 MY SYMBOL	Einstellung des Symbols der	Symbol 45	64
	eigenen Station.		
26 POSITION COMMENT	Einstellung der	Off Duty / En Route /	64
	Positionskommentarfunktion	In Service / Returning /	
		Committed / Special / Priority /	
		Custom 0 bis 6 / EMERGENCY!	
27 SmartBeaconing	Einstellung der SmartBeaconing-	STATUS:	64
	Funktion	OFF / TYPE1 / TYPE2 / TYPE3	
		LOW SPD:	
		2 mph - 30 mph	
		HIGH SPD:	
		31 mph - 90 mph	
		SLOW RATE: 1min bis 100min	
		FAST RATE: 10sec bis 180sec	
		IURN ANGL: 5° bis 90°	
		TURN SLOP: 1 bis 255	
		IURN IIME: 5sec bis 180sec	
28 TIME ZONE	Einstellung der Zeitzone	UTC ±13.0 H / UTC+0:00	66

1 APRS AF DUAL

Toneinstellung für AF-Duofunktion Einstelloption: ON / OFF Standard: OFF Erklärung: EIN/AUS-Einstellung, um die AF-Duofunktion zu aktivieren, während die APRS-Funktion aktiv ist.

2 APRS DESTINATION

Modellcodeanzeige Einstelloption: [APY01D] Standard: [APY01D] Erklärung: Zeigt den Modellcode an. Diese Einstellung kann nicht geändert werden.

• 3 APRS FILTER

Filterfunktionseinstellung Einstellmöglichkeit: Mic-E / POSITION / WEATHER / OBJECT / ITEM / STATUS / OTHER /

ALTNET

Standard: Mic-E: ON / POSITION: ON WEATHER: ON / OBJECT: ON ITEM: ON / STATUS: ON OTHER: OFF ALTNET: OFF

Erklärung:

Zur Einstellung des FILTERs, um verschiedene Bakentypen abzurufen.

- ON: Ruft Baken ab.
- OFF: Ruft keine Baken ab.
- Mic-E: Zeigt die abgerufenen MIC-Encoder-Baken an.
- POSITION: Zeigt die abgerufene Position von Baken an.
- WEATHER: Zeigt die abgerufenen Wetterbaken an.
- OBJECT: Zeigt das abgerufene Objekt von Baken an.
- ITEM: Zeigt das abgerufene Item von Baken an.
- STATUS: Zeigt den abgerufenen Status von Baken an.
- OTHER: Zeigt die abgerufenen Pakete anders als die in APRS verwendeten an.
- ALTNET: Zeigt die abgerufenen Pakete an, die über Zieladresse in Alternate Nets festgelegt wurden.

•4 APRS MODEM

APRS-Baudrateneinstellungen

Einstelloption: OFF / 1200bps / 9600bps Standard: OFF

Erklärung:

OFF:APRS-Funktion auf [OFF] (AUS) stellen.1200bps:Stellt die APRS-Baudrate auf 1200 Bit/s ein.9600bps:Stellt die APRS-Baudrate auf 9600 Bit/s ein.

• 5 APRS MSG FLASH

Einstellung für das Blinklicht, wenn eine Nachricht empfangen wird.

Einstelloption: MSG: OFF/2-4-10 (2-s-Intervall) / 20sec / 30sec / 60sec /

CONTINUOUS / EVERY 2s-10s (1-s-Intervall) / EVERY 10s-EVERY 50s (10-s-Intervall) / EVERY 1m-EVERY 10m (1-min-Intervall)

GRP: OFF / 2-4-10 (2-s-Intervall) / 20sec / 30sec / 60sec / CONTINUOUS

BLN: OFF / 2-4-10 (2-s-Intervall) / 20sec / 30sec / 60sec / CONTINUOUS

Standard: MSG: 4sec. / GRP: 4sec. / BLN: 4sec

Erklärung:

Die Signale des Blinklichts (weiße LED) hängt von Einstellungen in jeder der folgendn Optionen ab: [MSG], wenn eine Nachricht empfangen wird, [GRP], wenn eine Gruppennachricht empfangen wird und [BLN], wenn eine Bulletinnachricht empfangen wird.

Das Blinklicht (weiße LED) blinkt ständig, wenn CONTINUOUS ausgewählt wird.

Wenn EVERY (ALLE) in [MSG] ausgewählt ist, blinkt das Blinklicht (weiße LED) wie nachstehend:

2sec - 5sec	1 Blinksignal für das eingestellte Zeitintervall
6sec - 9sec	2 Blinksignale für das eingestellte Zeitintervall
10sec - 50sec	3 Blinksignale für das eingestellte Zeitintervall
1 min - 5 min	4 Blinksignale für das eingestellte Zeitintervall
6 min - 10 min	5 Blinksignale für das eingestellte Zeitintervall

Das Blinklicht blinkt nicht, wenn [OFF] (AUS) ausgewählt wird.

Wenn EVERY (ALLE) für [MSG] ausgewählt ist und das Blinklicht (weiße LED) blinkt und eine GRP (Gruppennachricht) oder BLN (Bulletinnachricht) empfangen wird, blinkt das Blinklicht für die Gruppe oder das Bulletin kurzzeitig und kehrt dann zum Blinklicht für Nachrichten zurück, wenn der Empfang der Gruppen- oder Bulletinnachricht beendet ist.

• 6 APRS MSG GROUP

Gruppenfiltereinstellung für APRS MSG GROUP-Empfangsnachrichten

Einstelloptionen: Ein Filter kann für den Empfang von Nachrichten mit einem festgelegten Gruppencode (ALL oder CQ) eingestellt werden.

Gruppencode (ALL odd G1: ALL****** G2: CQ******* G3: QST****** G4: YAESU**** G5:

- B1: BLN***** B2: BLN* B3: BLN* Standard: G1: ALL****** G2: CQ****** G3: QST***** G4: YAESU**** G5: B1: BLN*****
 - B1: BLN * * * * B2: BLN *
 - B3: BLN*

Erklärung:

Ein Filter kann eingestellt werden, um Nachrichten mit einem festgelegten Gruppencode (ALL oder CQ) zu empfangen.

(ALL, CQ, QST und YAESU sind in Grundeinstellungen ausgewählt.)

"*": Dient als Platzhalter passend für jedes empfangene Zeichen.

•7 APRS MSG TXT

Eingabe von Festtextzeichen

Erklärung:

8 Typen von Festtext mit bis zu 16 Zeichen können erstellt und in Nachrichten auf dem Display zur Nachrichtenbearbeitung eingefügt werden.

8 APRS MUTE

EIN/AUS von AF MUTE für das auf APRS eingestellte Band.

Einstelloption: ON / OFF

Standard: OFF

Erklärung:

Wenn Einstellmodusoption [8 APRS] \rightarrow [3 APRS MODE] auf 1200 bps oder 9600 bps eingestellt ist, können empfangene Töne auf dem B-Band stummgeschaltet werden, wenn es auf APRS eingestellt ist.

Wenn dies auf [OFF] (Aus) eingestellt ist, können empfangene Töne entsprechend den Lautstärkeeinstellungen des APRS-Bands (B-Band) gehört werden.

•9 APRS POP-UP

Einstellung der Popup-Funktion für APRS-Empfang

Einstelloption:	Mic-E:	O B	FF (Aus) / ALL2s bis ALL60s / ALLCNT / BND2s bis BND60s /
	POSITION	I: O B	FF (Aus) / ALL2s bis ALL60s / ALLCNT / BND2s bis BND60s / NDCNT
	WEATHER	R: 0 B	FF (Aus) / ALL2s bis ALL60s / ALLCNT / BND2s bis BND60s / NDCNT
	OBJECT:	O B	FF (Aus) / ALL2s bis ALL60s / ALLCNT / BND2s bis BND60s / NDCNT
	ITEM:	O B	FF (Aus) / ALL2s bis ALL60s / ALLCNT / BND2s bis BND60s / NDCNT
	STATUS:	O B	FF (Aus) / ALL2s bis ALL60s / ALLCNT / BND2s bis BND60s / NDCNT
	OTHER:	O B	FF (Aus) / ALL2s bis ALL60s / ALLCNT / BND2s bis BND60s / NDCNT
	MY PACK	ET: O B	FF (Aus) / ALL2s bis ALL60s / ALLCNT / BND2s bis BND60s / NDCNT
	MSG:	O B	FF (Aus) / ALL2s bis ALL60s / ALLCNT / BND2s bis BND60s / NDCNT
	GRP:	O B	FF (Aus) / ALL2s bis ALL60s / ALLCNT / BND2s bis BND60s / NDCNT
	BLN:	O B	FF (Aus) / ALL2s bis ALL60s / ALLCNT / BND2s bis BND60s / NDCNT
	MY MSG:	0	FF / BND2s bis BND60s
	DUP.BCN	0	FF / BND2s bis BND60s
	DUP.MSG	: O	FF / BND2s bis BND60s
	ACK.REJ:	0	FF / BND2s bis BND60s
	OTHER M	SG: 0	FF / BND2s bis BND60s
	[Erklärun	a von Pa	arametern1
	ALL2s bis	ALL60s:	Stellt die Anzeigezeit eines Popups auf 2 bis 60 Sekunden ein.
	ALLCNT:		Das Popup wird weiter angezeigt, bis eine Taste betätigt wird.
	BND2s bis BND60s:		s: Der Inhalt wird zwischen 2 und 60 Sekunden in 2 alphabetischen Zeichen im Bandanzeigebereich auf dem Display angezeigt (Siehe Seite 23)
	BNDCNT:		Der Inhalt wird zwischen 2 und 60 Sekunden in 23 alphabetischen Zeichen im Bandanzeigebereich auf dem Display angezeigt, bis eine Taste betätigt wird (siehe Seite 23).
Standard: Mic-	E:	ALL10s	
POS	SITION:	ALL10s	
WEA	ATHER:	ALL10s	

POSITION:	ALL1
WEATHER:	ALL1

OBJECT:	ALL10s
STATUS:	ALL10s
OTHER:	ALL10s
MY PACKET:	ALL10s
MSG:	ALL10s
GRP:	ALL10s
BLN:	ALL10s
MY MSG:	BND10s
DUP.BCN:	BND10s
DUP.MSG:	BND10s
ACK.REJ:	BND10s
OTHER MSG:	BND10s

Erklärung:

Wenn eine APRS-Bake empfangen wird, wird der Inhalt in einem POPUP gezeigt.

Diese Einstellung ist für die Methode und Zeit zur Anzeige des POPUP.

Mic-E:	Einstellung für die Zeit, die ein POPUP angezeigt wird, wenn eine Mic-Encoder-
	Bake empfangen wird.
POSITION	Finstellung für die Zeit, die ein POPLIP angezeigt wird, wenn eine Positionshake

- POSITION: Einstellung für die Zeit, die ein POPUP angezeigt wird, wenn eine Positionsbake empfangen wird.
- WEATHER: Einstellung für die Zeit, die ein POPUP angezeigt wird, wenn eine Wetterbake empfangen wird.
- OBJECT: Einstellung für die Zeit, die ein POPUP angezeigt wird, wenn eine Objektbake empfangen wird.
- ITEM: Einstellung für die Zeit, die ein POPUP angezeigt wird, wenn eine Item-Bake empfangen wird.
- STATUS: Einstellung für die Zeit, die ein POPUP angezeigt wird, wenn eine Statusbake empfangen wird.
- OTHER: Einstellung für die Zeit, die ein POPUP angezeigt wird, wenn eine Bake anders als das, was von APRS verwendet wird, empfangen wird.
- MY PACKET: Einstellung für die Zeit, die ein POPUP angezeigt wird, wenn eine selbst gesendete Bake (Relaiswelle) empfangen wird.
- MSG: Einstellung für die Zeit, die ein POPUP angezeigt wird, wenn eine neue Nachricht empfangen wird.
- GRP: Einstellung für die Zeit, die ein POPUP angezeigt wird, wenn eine Gruppennachricht empfangen wird.
- BLN: Einstellung für die Zeit, die ein POPUP angezeigt wird, wenn eine Bulletinnachricht empfangen wird.
- MY MSG: Einstellung für die Zeit, die ein POPUP angezeigt wird, wenn eine selbst gesendete Nachricht (Relaiswelle) empfangen wird.
- DUP BGN: Einstellung für die Zeit, die ein POPUP angezeigt wird, wenn eine überlappende Bake empfangen wird.
- DUP MSG: Einstellung für die Zeit, die ein POPUP angezeigt wird, wenn eine Nachricht, die bereits empfangen worden ist, empfangen worden ist.

ACK REJ:	Einstellung für die Zeit, die ein POPUP angezeigt wird, wenn Antwortdaten einer
	Nachricht, die von der eigenen Station gesendet wurde, empfangen wird.

OTHER MSG: Einstellung für die Zeit, die ein POPUP angezeigt wird, wenn eine Nachricht, die an ein anderes Ziel adressiert ist, empfangen wird.

10 APRS RINGER

Einstellung des Signaltons, wenn eine Nachricht oder Bake gesendet/empfangen wird.

Einstelloption: Mic	-E:		ON /	OFF
PO	SITION:		ON /	OFF
WE	ATHER		ON /	OFF
OB	JECT:		ON /	OFF
ITE	M:		ON /	OFF
STA	ATUS:		ON /	OFF
OT	HER:	_	ON /	OFF
MY	PACKE	1:	ON /	OFF
MS	G:		ON /	OFF
GR	P:		ON /	OFF
BLI	N. MCC:			OFF
				OFF
				OFF
AC	K RF.I		ON /	OFF
OT	HFR MS	G.	ON /	OFF
TX	BCN:		ON /	OFF
ТХ	MSG:		ON /	OFF
Standard:Mic-E:	(ON		
POSITIO	N: (ON		
WEATHE	R: (ON		
OBJECT:	(ON		
ITEM:		ON		
STATUS:		ON		
OTHER:		ON		
MY PACK	(ET:	ON		
MSG:		ON		
GRP:		ON		
BLN:				
	1.			
	· ·			
OTHER N	/ISG·	ON		
TX BCN		ON		
TX MSG:		ON		

Erklärung:

Den Signalton für Senden/Empfang von APRS-Baken und Nachrichten einstellen, und die Bedingungen, unter denen er ertönt.

- Mic-E: Einstellung für den Signalton, der ertönt, wenn eine Mic-Encoder-Bake empfangen wird.
- POSITION: Einstellung für den Signalton, der ertönt, wenn eine Positionsbake empfangen wird.
- WEATHER: Einstellung für den Signalton, der ertönt, wenn eine Wetterbake empfangen wird. OBJECT: Einstellung für den Signalton, der ertönt, wenn eine Objektbake empfangen wird.
- ITEM: Einstellung für den Signalton, der ertönt, wenn eine Objektbake empfangen wird.
- STATUS: Einstellung für den Signalton, der ertönt, wenn eine Statusbake empfangen wird.
- OTHER: Einstellung für den Signalton, der ertönt, wenn eine Bake anders als das, was von APRS verwendet wird, empfangen wird.
- MY PACKET: Einstellung für den Signalton, der ertönt, wenn eine selbst gesendete Bake (Relaiswelle) empfangen wird.
- MSG: Einstellung für den Signalton, der ertönt, wenn eine neue Nachricht empfangen wird.
- GRP: Einstellung für den Signalton, der ertönt, wenn eine Gruppennachricht empfangen wird.
- BLN: Einstellung für den Signalton, der ertönt, wenn eine Bulletinnachricht empfangen wird.
- MY MSG: Einstellung für den Signalton, der ertönt, wenn eine selbst gesendete Nachricht (Relaiswelle) empfangen wird.
- DUP BCN: Einstellung für den Signalton, der ertönt, wenn eine überlappende Bake empfangen wird.
- DUP MSG: Einstellung für den Signalton, der ertönt, wenn eine Nachricht, die bereits empfangen worden ist, erneut empfangen wird.
- ACK REJ: Einstellung für den Signalton, der ertönt, wenn Antwortdaten (ACK, REJ) einer Nachricht, die von der eigenen Station gesendet wurde, empfangen wird.
- OTHER MSG: Einstellung für den Signalton, der ertönt, wenn eine Nachricht, die an ein anderes Ziel adressiert ist, empfangen wird.
- TX BCN: Einstellung für den Signalton, der ertönt, wenn eine Bake von der eigenen Station gesendet wird.
- TX MSG: Einstellung für den Signalton, der ertönt, wenn eine Nachricht von der eigenen Station gesendet wird.

11 APRS UNIT

Einheiteneinstellung für APRS-Display.

Einstellopt	ion: Position:		.mm' / 'ss"
	Entfernung:		km / Meile
	Speed (geschwindig	keit):	km/h / Meile/h / Knoten
	Altitude (höhe:		m / Fuß
	Temp.:		°C / °F
	Regen:		mm / Zoll
	Wind:		m/s / Meilen/h
Standard:	Position:	.mm'	
	Entfernung:	Meile	1
	Speed (geschwindigkeit):	mph	
	Altitude (höhe:	Fuß	
	Temp.:	°F	
	Regen:	Zoll	
	Wind:	mph	

Erklärung:

Die Messeinheit für geografische Länge/Breite (Position), Entfernung, Geschwindigkeit, Höhe, Temperatur (Temp), Niederschlag (Regen) und Windgeschwindigkeit (Wind) einstellen.

Position: Einheitenanzeige für Minute von Länge/Breite (DD° MM.MM') kann geändert werden.

MM' wird in 1/100 Minute und SS" in Sekunden angezeigt.

Entfernung: Einheit kann auf [km] oder [mile] eingestellt werden.

Geschwindigkeit: Einheit kann auf [km] oder [mile] eingestellt werden.

Höhe: Einheit kann auf [m] oder [feet] eingestellt werden.

Temp: Einheiten können auf [°C] oder [°F] eingestellt werden.

Regen: Einheit kann auf [mm] oder [inch] eingestellt werden.

Wind: Einheit kann auf [m/s] oder [mph] eingestellt werden.

12 APRS TXDELAY

Stellt die Verzögerungszeit für den Datenversand ein.

Einstelloption: 100 ms/150 ms/200 ms/250 ms/300 ms/400 ms/500 ms/750 ms/1000 ms **Standard:** 300ms

Erklärung:

Die Präambel (Verzögerungszeit der Datenübertragung), rechts gezeigt, kann für das Senden von APRS-Daten eingestellt werden.

APRS beacon trans	smission content
Start Transmission	End Transmission

Preamble APRS Data (data transmission delay time) (Default: 300ms))

Hours

• 13 BEACON INFO

Einstellung der Sendebakeninformationen

Einstelloption:	AMBIGUITY (Vieldeutigkeit):	OFF / 1digi / 2digi / 3digi / 4digi
	SPD/CSE:	ON / OFF
	ALTITUDE (HÖHE):	ON / OFF
Standard:	AMBIGUITY:	OFF
	SPD/CSE:	ON
	ALTITUDE (HÖHE):	ON

Erklärung:

AMBIGUITY:

Diese Funktion dient zur Maskierung (Verdeckung) der Minuten und Sekunden Ihrer Position, wie in der nachstehenden Tabelle gezeigt, und beeinflusst damit die Genauigkeit der gesendeten Bakenposition.

Einstellung von AMBIGUITY auf [OFF] (Aus) deaktiviert diese Funktion und stellt sicher, dass vollständige Positionsdaten gesendet werden.

OFF	1digi	2digi	3digi	4digi
35°38,17'	35°38.1□	35°38.□□	35°3□.□□	35°□□.□□
139°42,33'	139°42.3□	139°42.□□	139°4 🗆 . 🗆 🗆	139℃□□.□□

SPD/CSE: (SPEED/COURSE) (Geschwindigkeit/Kurs)

ALTITUDE (Höhe):

Wenn die Funktion auf [ON] (Ein) eingestellt ist, werden Geschwindigkeits- und Richtungsinformationen gesendet. Wenn diese Funktion auf [OFF] (Aus) eingestellt wird, werden Geschwindigkeits- und Richtungsinformationen nicht gesendet. Wenn diese Funktion auf [ON] eingestellt ist, werden

Höheninformationen gesendet.

Wenn diese Funktion auf [OFF] eingestellt ist, werden Höheninformationen nicht gesendet.

14 BEACON INTERVAL

Automatische Sendeintervalleinstellungen für Baken

Einstelloption:30sec / 1min / 2min / 3min / 5min / 10min / 15min / 20min / 30min / 60min Grundeinstellung: 5 Minuten

Erklärung:

Das automatische Sendeintervall zur Übertragung von APRS-Baken einstellen.

- Die Einstellmodusoption [9 APRS] → [16 BEACON TX] auf [AUTO] einstellen. Der Timer zur Übertragung wird zurückgesetzt, wenn das automatische Sendeintervall eingestellt wird. Ab diesem Punkt beginnt die Zählung für die Intervallzeit und die erste Bake wird automatisch gesendet, wenn die festgelegte Zeit erreicht wird.
- Wenn die Rauschsperre aktiv ist, wenn das Intervall für das Senden der automatischen Bake erreicht ist, wird die Übertragung gestoppt.

Die Bake wird gesendet, wenn die Rauschsperre deaktiviert wird.

 Wenn SMART in [9 APRS] → [16 BEACON TX] ausgewählt wird, wird die Einstellung für das BEACON INTERVAL (Bakenintervall) ignoriert.

•15 BEACON STATS TXT

Eingabe von Statustext

Einstelloption: S.TXT: ON / OFF

TX RATE: 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8

- 1: (nicht eingegeben)
- 2: (nicht eingegeben)
- 3: (nicht eingegeben)
- 4: (nicht eingegeben)
- 5: (nicht eingegeben)
- * Bis zu 16 Zeichen können für Statustext in TEXT1 bis TEXT5 eingegeben werden.

Standard:S.TXT: OFF

TX RATE: 1/1

1 bis 5: Text nicht eingegeben.

Erklärung:

- S.TXT: Den bei Senden einer Bake mitzusendenden Statustext wählen. Auswahl von OFF (Aus) sendet die Bake ohne einen Statustext.
- TX RATE: Einstellen, wie häufig ein Statustext mit einer APRS-Bake gesendet wird. Optionen zur Auswahl sind 1/1: jedes Mal, 1/2: einmal alle 2 Sendungen, bis zu 1/8: einmal alle 8 Sendungen, wenn ein Statustext mit einer Bake gesendet wird.

16 BEACON TX

Das automatische Bakensendeintervall einstellen.

Einstelloption: MANUAL / OAUTO / OSMART

Standard: MANUAL

Erklärung:

Die Methode einstellen, über die die BAKE automatisch gesendet wird.

Die Sendemethode kann auch durch Drücken von 🕬 auf dem Display STATION LIST geändert werden.

MANUAL (Manuell): Eine APRS-Bake wird durch Drücken von 🖉 , dann 📴 gesendet.

drücken, um eine APRS-Bake zu senden.

- OSMART: Eine Bake wird automatisch über die SmartBeaconing[™]-Funktion gesendet. Diese Einstellung kann nur ausgewählt werden, wenn die Einstellung für STATUS in [9 APRS] → [27 SmartBeaconing] zwischen "Type 1" (Typ 1) und "Type 3" (Typ 3) liegt und [9 APRS] → [24 MY POSITION] (Eigene Position) auf GPS eingestellt ist.

• 17 COM PORT SETTING

сом	PORT	SETT	NG
-----	------	------	----

Einstellop	tion:	STATUS:		OFF / ON
		SPEED (Geschwin	digkeit):	4800 / 9600 / 19200 / 38400
		INPUT (Eingabe):		OFF / GPS
		OUTPUT:		OFF / GPS / WAY.P
		WAYPOINT:		NMEA9 / NMEA6 / NMEA7 / NMEA8
		Mic-E:		ON / OFF
		POSIT:		ON / OFF
		WEATHER (Wetter	·):	ON / OFF
		OBJECT (Objekt):		ON / OFF
		ITEM:		ON / OFF
Standard:	STATUS	S:	OFF	
	SPEED	(Geschwindigkeit):	9600	
	INPUT:		OFF	
	OUTPU	IT:	OFF	
	WAYPC	DINT:	NMEA9	
	Mic-E:		ON	
	POSIT:		ON	
	WEATH	IER:	ON	
	OBJEC	Т:	ON	
	ITEM:		ON	

Erklärung:

- STATUS: OFF: Auf OFF (Aus) einstellen, wenn das Datenterminal nicht in Gebrauch ist.
 - ON: Auf ON (Ein) einstellen, wenn ein Datenterminal verwendet wird. Verschiedene Einstellungen werden hinzugefügt, wenn ON (Ein) ausgewählt wird.
- SPEED (Geschwindigkeit): Die Kommunikationsgeschwindigkeit für das Datenterminal einstellen.
- INPUT (Eingabe): OFF (Aus): Die Eingabefunktion des Datenterminals deaktivieren (Negierfunktion).
 - GPS:GPS-Daten werden abgerufen, indem ein im Handel erhältliches externes GPS-Gerät statt der internen GPS-Funktion in diesem Funkgerät angeschlossen wird.
 - In dieser Einstellung werden Informationen, die von der internen GPS-Funktion abgerufen werden, negiert.
 - Wenn ein externes GPS-Gerät an das Datenterminal angeschlossen ist, erscheint die Zeitanzeige auf dem GPS-Display wie nachstehend gezeigt. aa (Stunde): bb (Minute)
 - Die GPS-Funktion in diesem Funkgerät verwendet Daten in \$GPRMC im NMEA-0183-Format und \$GPGGA-Daten.
 Um ein externes GPS-Gerät zu verwenden, muss das Gerät Daten dieses Typs ausgeben können.
 - Bei Verwendung eines externen GPS-Geräts wird durch Einstellung der Einstellmodusoption [9 APRS] → [20 GPS POWER] (GPS-Leistung) auf OFF (Aus) die interne GPS-Funktion deaktiviert und der Batterieverbrauch gesenkt.

OUTPUT (Ausgabe):		OFF (Aus): Die Ausgabefunktion des Datenterminals deaktivieren (Negierfunktion)
GPS:		Ausgabe von GPS-Daten (\$GPRMC im NMEA-0183-Format oder
		\$GPGGA-Daten), die von diesem Funkgerät abgerufen wurden.
	WAY.F	P: Ausgabe von Positionsdaten von APRS PACKET empfangen von einer
		BAKE, die von einer Gegenstation als WEGEPUNKT-Daten (\$GPWPL im
		NMEA-0183-Format) empfangen werden.
WAYPOINT (V	Vegepu	Inkt): Die Anzahl von Ziffern für CALLSIGN-Informationen von APRS-BAKEN-
	Statio	nen, verbunden mit verschiedenen Daten, einstellen, wenn WAYPOINT
	NME4	A6 CALLSIGN ist auf 6 Ziffern nach rechts heschränkt (Beisniel: Wenn
		.IQ1YBG-14 empfangen wird, erscheinen CALLSIGN-Informationen als
		[YBG-14])
		A7 CALLSIGN ist auf 7 Ziffern nach rechts beschränkt (Beispiel: Wenn
		JQ1YBG-14 empfangen wird, erscheinen CALLSIGN-Informationen als
		[100-14]). Ne: CALLSIGN ist auf 8 Ziffarn nach rachte baschränkt (Poisnial: Mann
		IO128C-14 empfangen wird, erscheinen CALLSIGN-Informationen als
		IO1YBG-14
		A9 CALLSIGN ist auf 9 Ziffern nach rechts beschränkt (Beispiel: Wenn
		JQ1YBG-14 empfangen wird, erscheinen CALLSIGN-Informationen als
		[JQ1YBG-14]).
Mic-E:	ON:	Mic-E-BAKEN-Informationen (BAKE angezeigt als [E] in LISTE) werden als WAYPOINT-Daten ausgegeben.
	OFF:	Mic-E-BAKEN-Informationen werden nicht ausgegeben, wenn dies auf OFF
		(Aus) steht.
POSIT:	ON:	POSITIONSBAKEN-Informationen (BAKE angezeigt als [P] oder [p] in LISTE) werden als WAYPOINT-Daten ausgegeben.
	OFF:	POSITIONSBAKEN-Informationen werden nicht ausgegeben, wenn dies auf
		OFF (Aus) steht.
WEATHER:	ON:	WETTERBAKEN-Informationen (BAKE angezeigt als [W] oder [w] in LISTE)
		werden als WAYPOINT-Daten ausgegeben.
	OFF:	WETTERBAKEN-Informationen werden nicht ausgegeben, wenn dies auf
		OTT (Aus) stellt.
	пр	 Da eine positionsiose wei i i ERBAKE keine Positionsiniormationen nat, wird sie nicht mit WAXPOINT DATA (Wegenunktdaten) ausgegeben.
	ON	OP IEKTRAKEN Informationon (PAKE appropriate ale [0] oder [1] in LISTE)
OBJECT.	UN.	werden als WAYPOINT-Daten ausgegeben
	OFE	POSITIONSBAKEN-Informationen werden nicht ausgegeben, wenn dies auf
	011.	OFF (Aus) steht
ITEM	ON.	ITEMBAKEN-Informationen (BAKE angezeigt als [I] oder [i] in LISTE) werden
	011.	als WAYPOINT-Daten ausgegeben.
	OFF:	ITEMBAKEN-Informationen werden nicht ausgegeben, wenn dies auf OFF
		(Aus) sieni.

Tipp =

• Wenn das Funkgerät mit einem PC über SCU-18 verbunden werden soll, müssen die folgenden			
Einstellungen auf den PC angewendet v	werden.		
DATA SPEED (Datengeschwindigkeit):	9600 bps (die Geschwindigkeitseinstellung dieses		
	Funkgeräts und eines PCs müssen übereinstimmen).		
DATA LENGTH (Datenlänge):	8 Bit		
Parity Bit (Paritätsbit):	None (Keines)		
Stop Bit (Stoppbit):	1 Bit		

18 DIGI PATH

Einstellung des Digipeater-Pfads

Einstelloption: P1

 P1
 OFF

 P2:
 WIDE1-1 (Festwert)

 P3:
 WIDE1-1, WIDE2-1 (Festwert)

 P4 bis P7:
 Bis zu 2 Adressen können arbiträr eingegeben werden.

 P8:
 Bis zu 8 Adressen können arbiträr eingegeben werden.

 P3
 FWIDE1-1 AWIDE2-1 (fixed value)

Standard:

Erklärung: Fine Sende- und Empfangsstation

Eine Sende- und Empfangsstation zur Weiterleitung von Paketen wie Baken wird als Digipeater (von engl. digital repeater) bezeichnet.

Ein CALLSIGN (Rufzeichen) oder ALIAS des Digipeaters wählen, der verwendet werden soll. In diesem Funkgerät wird [WIDE1-1/WIDE2-1] (Einstellung für 2-Relais-Stationen) im Voraus eingestellt.

In [WIDE1-1, WIDE2-1] wird eine Übertragung zur ersten Digipeater-Station, festgelegt als WIDE1-

1, und dann zur zweiten Digipeater-Station, festgelegt als WIDE2-1, weitergeleitet.

Ab Januar 2013 wird empfohlen, dass Digipeater-Stationen, die von APRS verwendet werden, unter Verwendung des *New-N Paradigm (neue N-Denkweise) arbeiten.

Die Ausgangswerte, die für dieses Funkgerät eingestellt werden, basieren auf denen für Digipeater-Stationen, die mit der neuen N-Denkweise arbeiten, da die meisten Digipeater-Stationen diese Methode unterstützen.

Um andere Relaismethoden zu verwenden, eine der Optionen P4 bis P8 auswählen und das CALLSIGN (Rufzeichen) oder ALIAS eingeben.

* Nähere Informationen zur "New N-Paradigm"-Methode enthalten die folgenden Websites. http://aprs.org/fix14439.html

• 19 GPS DATUM

DATUM auswählen

Einstelloption: WGS-84 / Tokyo Mean / Tokyo Japan / Tokyo Korea / Tokyo Okinawa Standard: WGS-84

Erklärung: Da APRS das DATUM (Kartenreferenz) WGS-84 verwendet, wird diese Einstellung unter normalen Umständen nicht geändert.

20 GPS POWER

EIN/AUS-Einstellung für die GPS-Funktion Einstelloption: ON / OFF Standard: ON Erklärung: Die GPS-Funktion auf EIN oder AUS stellen.

• 21 GPS TIME SET

Ein-/Ausschalten der automatischen Erfassungsfunktion für GPS-Zeit und -Datum.

Einstelloption: AUTO / MANUAL

Standard: AUTO

Erklärung:

AUTO: Zeitdaten für die interne Uhr werden automatisch über die GPS-Funktion abgerufen. MANUAL (Manuell):

GPS-Zeitdaten werden nicht verwendet und die manuell in der internen Uhr dieses Funkgeräts eingestellte Zeit wird priorisiert.

●22 GPS-EINHEIT

Einheiteneinstellung für das GPS-Display.

Einstellmöglichkeit:

Position: .MMM'/ 'ss"

Geschwindigkeit: km/h / Knoten / Meilen/h

Höhe: m / Fuß

Standard: Position: MMM'

Geschwindigkeit: mph

Höhe: ft

Erklärung:

Die Maßeinheit für Höhe, Geschwindigkeit, geografische Länge und Breite (Position) einstellen.

Position: Die Einheit für Länge/Breite kann geändert werden.

MMM ist im Format 1/1000 Minuten. Wenn MMM SS ist, erscheint die Einheit als Minuten-Sekunden-Format.

Geschwindigkeit: Einheit kann auf [km/], [mph] oder [knot] eingestellt werden.

Höhe: Einheit kann auf [m] oder [feet] eingestellt werden.

• 23 CALLSIGN (APRS)

Legt das Rufzeichen Ihrer Station fest.

Erklärung:

Das CALLSIGN der eigenen Station registrieren, das für APRS-Kommunikation benötigt wird. APRS-Daten können gesendet werden, wenn ein CALLSIGN für die eigene Station nicht registriert ist.

Ein CALLSIGN muss unbedingt registriert werden.

Wenn ein CALLSIGN für die eigene Station registriert ist, wird es auf dem LCD angezeigt, wenn die Leistung dieses Funkgeräts eingeschaltet wird.

Ein CALLSIGN wie nachstehend gezeigt registrieren.

***** - NN

*: CALLSIGN (bis zu 6 Zeichen)

NN: Nummer (eine Zahl zwischen 1 bis 15, oder keine SSID)

Eingabe von [-7] nach dem CALLSIGN wird im normalen mobilen Gebrauch empfohlen.

• 24 MY POSITION

Einstellung der Stationsposition.

Einstelloption: GPS / Lat / Lon / P1 bis P10

Standard: GPS

Erklärung:

Einstellen, ob Positionsdaten der eigenen Station über GPS abgerufen oder manuell eingegeben werden.

GPS: Die Position der eigenen Station automatisch über GPS erfassen.

- Lat/Lon: Die Position der eigenen Station manuell einstellen.
- P1 bis P10: Positionsdaten von Funkstationen, erfasst über GPS, können in 10 Speichern abgelegt werden (P1 bis P10).

Registrierte Positionsdaten können als Daten für die aktuelle Position der eigenen Station mit der APRS-BAKE gesendet werden.

- 1 Die Positionsdaten über GPS abrufen.
- 2 DEF länger als 1 Sekunde drücken. Der Einstellmodus wird aufgerufen.
- 3 drehen, um [9 APRS] zu wählen].
- 4 ENT drücken
- 5 drehen, um [24 MY POSITION] zu wählen.
- 6 ENT drücken
- 7 Einen Speicherkanal von P1 bis P10 auswählen, um die Positionsdaten zu registrieren.
- 8 ENT drücken.

Die Positionsdaten werden auf dem ausgewählten Speicherkanal registriert.



Bei Standardbetrieb von APRS wird die Position der eigenen Station automatisch über GPS erfasst.

Die Einstellung muss [GPS] sein, sofern keine GPS-Antenneneinheit an die eigene Station angeschlossen ist.

• 25 MY SYMBOL

Symboleisntellung für die eigene Station

Einstelloption: Symbol

Grundeinstellung: SYMBOL 1:

SYMBOL 2: SYMBOL 3: Mensch/Person (♪) Fahrrad (☆) Auto (↓) Yaesu-Funkgeräte (╎;

Erklärung Das für die eigene Station zu sendende Symbol einstellen. Das eigene Symbol kann aus 45 Typen ausgewählt werden.

• 26 POSITION COMMENT

Stellt die Positionskommentarfunktion ein.

BENUTZER:

Einstelloption: Off Duty / En Route / In Service / Returning / Committed / Special / Priority / Custom 0 / Custom 1 / Custom 2 / Custom 3 / Custom 4 / Custom 5 / Custom 6 / Emergency!

Standard: Off Duty

Erklärung:

Den Positionskommentar (Standardnachricht) wählen, der in Baken der eigenen Station integriert wird.



Wählen Sie [EMERGENCY!] nur, wenn es einen ernsthaften Notfall wie einen Unfall oder eine Naturkatastrophe gibt!

● 27 SmartBeaconing

Einstellungen für SmartBeaconing

Einstelloption: STATUS: OFF/TYPE1/TYPE2/TYPE3

	2 his 30
LOW OF D.	2 013 00
HIGH SPD:	6 bis 90
SLOW RATE:	1 min bis 100 min
FAST RATE:	10 s bis 180 s
TURN ANGL:	5° bis 90°
TURN SLOP:	1 bis 255
TURN TIME:	5 s bis 180 s
STATUS: OFF	

Standard:

STATUS	TYPE1	TYPE2	TYPE3
LOW SPD	5 mph	3 mph	2 mph
HIGH SPD	70 mph	30 mph	12 mph
SLOW RATE	30 min	30 min	30 min
FAST RATE	120sec	120sec	120sec
TURN ANGL	28°	28°	28°
TURN SLOP	26	11	7
TURN TIME	30sec	30sec	30sec

Erklärung:

Die SmartBeaconing-Funktion ist eine Funktion für effizientes Senden von Baken mit den Positionsdaten der eigenen Station basierend auf den Daten, die von der GPS-Einheit abgerufen werden.

SmartBeaconing[™] in Betrieb.

STATUS: SmartBeaconing[™] funktioniert nur, wenn STATUS auf TYPE1, TYPE2 oder TYPE3 eingestellt ist.

STATUS auf OFF (Aus) einstellen, um SmartBeacon™ zu aktivieren. Die SmartBeaconing-Funktion bei diesem Funkgerät hat 3 verschiedene Einstellungen (TYPE 1 bis TYPE 3) und hat voreingestellte Ausgangswerte, die beim folgenden Vorgang verwendet werden müssen.

TYPE1: Bewegung mit hoher Geschwindigkeit, wie per Fahrzeug.

TYPE2: Bewegung mit mittlerer Geschwindigkeit, wie per Fahrrad.

TYPE3: Bewegung mit niedriger Geschwindigkeit, wie beim Gehen.

Die Einstellungen TYPE 2 und TYPE 3 (insbesondere TYPE 3) senden viele Baken in einem kurzen Zeitraum, auch bei vergleichsweise langsamer Bewegung. Daher führt die Verwendung dieser Einstellung bei Bewegung mit hoher Geschwindigkeit, wie in einem Fahrzeug, zum Senden vieler Baken und kann Signalstau auf der Frequenz zur Folge haben.

Bei Bewegung mit hoher Geschwindigkeit darauf achten, die TYPE1-Einstellungen zu verwenden.

- LOW SPD: Wenn die Geschwindigkeit niedriger als eingestellt ist, werden BAKEN in Zeitintervallen eingestellt in [SLOW RATE] (Langsame Rate) gesendet. Die Einheiten für die Geschwindigkeit können in Einstellmodusoption [9 APRS] → [11 APRS UNIT] (APRS-Einheit) eingestellt werden.
- HIGH SPD: Wenn die Geschwindigkeit höher als eingestellt ist, werden BAKEN in Zeitintervallen eingestellt in [FAST RATE] (Schnelle Rate) gesendet.
 Die Einheiten für die Geschwindigkeit können in Einstellmodusoption [9 APRS] → [11 APRS UNIT] (APRS-Einheit) eingestellt werden.
- SLOW RATE: BAKEN-Sendezeitintervall, wenn die Geschwindigkeit unter die Einstellung für [LOW SPD] (Niedrige Geschwindigkeit) sinkt.
- FAST RATE: BAKEN-Sendezeitintervall, wenn die Geschwindigkeit über die Einstellung für [HIGH SPD] (Hohe Geschwindigkeit) steigt.
- TURN ANGL: Den Mindestwert für Winkeländerungen einstellen, wenn sich die Bewegungsrichtung ändert.
- TURN SLOP: Den Koeffizient zur automatischen Änderung des Winkels einstellen, der Änderungen in der Bewegungsrichtung entsprechend der Geschwindigkeit beurteilt.

Je höher die Werteinstellung des Koeffizienten, desto größer der Beurteilungswinkel bei Bewegung mit niedriger Geschwindigkeit. 1 bis 255 (X10)°/GESCHWINDIGKEIT

(Wenn die echte Zahl für Einheiten der Drehneigung auf 1/10 eingestellt ist, ist dies mit der Einheiteneinstellung identisch, die bei Funkgeräten der Serie LLC von HamHUD Nichetronix verwendet wird.)

TURN TIME: Das Zeitlimit einstellen, bis die nächste BAKE gesendet werden kann, nachdem eine BAKE bei Erfassen einer Zeitänderung (Baken mit variabler Rate) oder Richtungswinkeländerung ("Corner pegging") des sich bewegenden Objekts/ Person seit der letzen Positionsmeldung gesendet wird.

Vorsicht -

 Wenn SmartBeaconing[™] mit verschiedenen Timings betrieben werden soll, können die Parameter für die Einstellungen TYPE1 bis TYPE3 geändert werden. Beim Ändern von Parametern ist darauf zu achten, Parameter für SmartBeaconing- und DIGI PATH-Einstellungen auf geeignete Bakensendeintervalle einzustellen, um Signalstau auf dem Kommunikationskanal zu vermeiden.

• 28 TIME ZONE

Stellt die Zeitzone ein.

Einstelloption: ± 13,0 Stunden Grundeinstellung: UTC+0:00 Stunden

Erklärung:

Die Zeitzone kann in Einheiten von 30 Minuten eingestellt werden.

Zeitdaten von der GPS-Funktion werden über die "Koordinierte Weltzeit" (UTC) gesendet. Da die Zeit in Japan 9 Stunden vor der UTC ist, sind +9 Stunden bereits eingestellt. Bei Verwendung dieses Funkgeräts in anderen Ländern als Japan sind die Einstellungen entsprechend der Zeitdifferenz zur UTC des entsprechenden Landes zu ändern.



The radio