

ADMS-8 (FT2D 用メモリー編集ソフト) インストールマニュアル

ADMS-8 は、FT2D のメモリーチャンネル、その他の設定を Windows パソコンで行うことができるメモリー編集ソフトウェアです。

microSD カードを使用することで、VFO やメモリー内容の編集、セットモードの設定などを行い、FT2D 本体に転送することができます。同様に、オプションの PC 接続ケーブル SCU-19 または CT-169 と USB インターフェースケーブル SCU-16 で FT2D とパソコンを接続して編集することもできます。

項目名表示やメモリーネームは漢字表示に対応しており、パソコンの大きな画面上で快適に操作することができます。

- VFO、メモリーチャンネル、プリセットメモリー、HOME チャンネルなどの様々な編集
(周波数、メモリーネーム、スケルチ設定、レピータ設定、送信電力など)
- メモリーバンクの編集、バンクリンクの設定
- 分かりやすい画面でセットモードの各種設定
- 検索やコピー、移動など使いやすい編集機能
- 漢字表示・編集に対応 (項目名表示やメモリーネーム)

下記に示す “ソフトウェア使用条件” をよくお読みいただき同意の上で本ソフトウェアをダウンロードしてください。

ソフトウェア使用条件

- ・ソフトウェアの著作権は当社が保有しております。
- ・当社の許可なく取扱説明書やソフトウェアの内容の一部、または全部を複製、改変したり、電子メールに添付して送信したりすることはできません。
- ・取扱説明書やソフトウェアを利用して、金品との交換はできません。
- ・本ソフトウェアを使用した結果についての責任は、いかなる場合でも負いません。

ADMS-8 を使用するには、お使いになるパソコンにソフトウェアをインストールする必要がありますので、このマニュアルをよくお読みになり、ソフトウェアをインストールしてください。

動作環境

対応 OS

- Microsoft Windows® 10 (32 ビット / 64 ビット)
- Microsoft Windows® 8.1 (32 ビット / 64 ビット)
- Microsoft Windows® 8 (32 ビット / 64 ビット)
- Microsoft Windows® 7 (32 ビット / 64 ビット)
- Microsoft Windows Vista® (Service Pack 1 以降)

※ お使いになるパソコンに Microsoft .NET Framework 4.0 以降がインストールされている必要があります。インストールされていない場合には、ADMS-8 に添付されている Microsoft .NET Framework 4.0 以降をインストールしてください。

必要機器

microSD カードの読み書きが可能なパソコン、または USB ポート* (USB1.1/USB2.0) または RS-232C ポートを備えたパソコン

* USB ケーブルを使用して接続する場合には、PC 接続ケーブル SCU-19 または CT-169 と USB 一シリアル変換ケーブル SCU-16 が必要です。SCU-19 または SCU-16 を使用するには、あらかじめパソコンにドライバーソフトをインストールする必要があります。

インストール手順

SCU-19 または SCU-16 のドライバーインストール

PC 接続ケーブル SCU-19 または USB インターフェースケーブル SCU-16 を使用するには、あらかじめドライバーのインストールが必要です。あらかじめ SCU-19、SCU-16 のドライバーソフトウェアをダウンロードしてください。

専用のドライバーソフトウェアを当社ウェブページ (http://www.yaesu.com/jp/amateur_index/product/ft2d/download.html) からダウンロードして、インストールマニュアルをよくお読みになりドライバーをインストールしてください。

ADMS-8 のインストール

1. ADMS-8 (FT2D_ADMS-8_JPN.zip) をダウンロードします。
2. 次にダウンロードした FT2D_ADMS-8_JPN.zip を解凍します。

解凍すると FT2D_ADMS-8_JPN のフォルダが作成され、フォルダ内には ADMS-8 および .NET Framework のフォルダが作成されます。

3. お使いになるパソコンに Microsoft .Net Framework4.0 以降がインストールされていない場合、ADMS-8 をインストールする前に、Microsoft .Net Framework4.0 以降のインストールを行う必要があります。

解凍した zip ファイルに添付されている Microsoft .Net Framework4.0 以降のインストーラを起動して、指示に従ってインストールを行ってください。

4. 作成された ADMS-8 フォルダを「C:\Program Files」などの適当なフォルダにコピーしてください。

ADMS-8 の起動方法

コピーした ADMS-8 フォルダ内の「Ft2dAdms8.exe」をマウスの左ボタンでダブルクリックして ADMS-8 を起動します。

ADMS-8 のアンインストール

コピーした ADMS-8 フォルダごとゴミ箱に移動します。