

ADMS-7

(FTM-400D/DH 用メモリー編集ソフト) インストールマニュアル

ADMS-7は、FTM-400D/DHのメモリーチャンネルおよび各種設定をWindowsパソコンで行うことができるメモリー編集ソフトウェアです。付属品のPCコネクションケーブルSCU-20(USB)、またはオプションのデータケーブルCT-163またはCT-165(RS-232C)でFTM-400D/DHとパソコンを接続することで、VFOやメモリー内容の編集、セットモードの設定などを行い、FTM-400D/DH本体に転送することができます。同様にmicroSDカードを使用し編集することもできます。項目名表示などは日本語表示に対応しており、パソコンの大きな画面上で快適に操作することができます。

- VFO、メモリーチャンネル、HOMEチャンネルなどの様々な編集
(周波数、メモリーネーム、スケルチ設定、レピータ設定、送信電力、コメントなど)
- ファンクションキーの機能割り当ての設定
- 分かりやすい操作が可能なセットアップメニューの各種設定
- GM機能のグループ、メンバー設定、APRS通信機能の各種設定
- 検索やコピー、移動など使いやすい編集機能

下記に示す“ソフトウェア使用条件”をよくお読みいただき同意の上で本ソフトウェアをダウンロードしてください。

ソフトウェア使用条件

- ・ソフトウェアの著作権は当社が保有しております。
- ・当社の許可なく取扱説明書やソフトウェアの内容の一部、または全部を複製、改変したり、電子メールに添付して送信したりすることはできません。
- ・取扱説明書やソフトウェアを利用して、金品との交換はできません。
- ・本ソフトウェアを使用した結果についての責任は、いかなる場合でも負いません。

ADMS-7を使用するには、お使いになるパソコンにソフトウェアをインストールする必要がありますので、このマニュアルをよくお読みになり、ソフトウェアをインストールしてください。

動作環境

対応OS

- Microsoft Windows® 8.1 (32ビット/64ビット)
- Microsoft Windows® 8 (32ビット/64ビット)
- Microsoft Windows® 7 (32ビット/64ビット)
- Microsoft Windows Vista® (Service Pack 1以降)

※ お使いになるパソコンにMicrosoft .NET Framework 4.0以降がインストールされている必要があります。インストールされていない場合には、ADMS-7に添付されているMicrosoft .NET Framework 4.0以降をインストールしてください。

必要機器

USB ポート*(USB1.1/USB2.0)または COM(RS-232C)ポートを備えたパソコン、または microSD カードの読み書きが可能なパソコン

※ 付属品の PC コネクションケーブル SCU-20 を使用して接続する場合には、必ず SCU-20 を接続する前にドライバーソフトをパソコンにインストールしてください。

インストール手順

PC コネクションケーブル SCU-20 のドライバーインストール

PC コネクションケーブル SCU-20 を使用するには、あらかじめドライバーのインストールが必要です。専用のドライバーソフトウェアを当社ウェブページ (http://www.yaesu.com/jp/amateur_index/product/ftm-400d_ftm-400dh/download.html) からダウンロードして、インストールマニュアルをよくお読みになりドライバーをインストールしてください。

ADMS-7 のインストール

1. ADMS-7 (FTM-400D_ADMS-7.zip) をダウンロードします。
2. 次にダウンロードした FTM-400D_ADMS-7.zip を解凍します。解凍すると FTM-400D_ADMS-7 のフォルダが作成され、フォルダ内には ADMS-7 および .NET Framework のフォルダが作成されます。
3. お使いになるパソコンに Microsoft .Net Framework4.0 以降がインストールされていない場合、ADMS-7 をインストールする前に、Microsoft .Net Framework4.0 以降のインストールを行う必要があります。解凍した zip ファイルに添付されている Microsoft .Net Framework4.0 以降のインストーラを起動して、指示に従ってインストールを行ってください。
4. 作成された ADMS-7 フォルダを C:\Program Files など適当なフォルダにコピーしてください。

ADMS-7 の起動方法

コピーした ADMS-7 フォルダの中の ADMS-7.exe をマウスの左ボタンでダブルクリックして ADMS-7 を起動します。

ADMS-7 のアンインストール

コピーした ADMS-7 フォルダごとゴミ箱に移動します。