

# ADMS-9 (FTM-100D/DH 用メモリー編集ソフト) インストールマニュアル

ソフトウェアのバージョンが「Ver1.1以降」のADMS-9は、FTM-100D/DHのMAINファームウェアのバージョンが、Ver2.30以降で使用することができます。

ADMS-9は、FTM-100D/DHのメモリーチャンネルおよび各種設定をWindowsパソコンで行うことができるメモリー編集ソフトウェアです。

FTM-100D/DHに付属しているPCコネクションケーブルSCU-20(USB)、またはオプションのデータケーブルCT-163またはCT-165(RS-232C)でFTM-100D/DHとパソコンを接続することで、VFOやメモリー内容の編集、セットモードの設定などを行い、FTM-100D/DH本体に転送することができます。

同様にmicroSDカードを使用し編集することもできます。

項目名表示などは日本語表示に対応しており、パソコンの大きな画面上で快適に操作することができます。

- VFO、メモリーチャンネル、HOMEチャンネルなどの様々な編集  
(周波数、メモリーネーム、スケルチ設定、レピータ設定、送信電力、コメントなど)
- 分かりやすい操作が可能なセットアップメニューの各種設定
- GM機能、APRS通信機能の各種設定
- 検索やコピー、移動など使いやすい編集機能

下記に示す“ソフトウェア使用条件”をよくお読みいただき、同意の上で本ソフトウェアをダウンロードしてください。

## ソフトウェア使用条件

- ・ソフトウェアの著作権は当社が保有しております。
- ・当社の許可なく取扱説明書やソフトウェアの内容の一部、または全部を複製、改変したり、電子メールに添付して送信したりすることはできません。
- ・取扱説明書やソフトウェアを利用して、金品との交換はできません。
- ・本ソフトウェアを使用した結果についての責任は、いかなる場合でも負いません。

ADMS-9を使用するには、お使いになるパソコンにソフトウェアをインストールする必要がありますので、このマニュアルをよくお読みになり、ソフトウェアをインストールしてください。

## 動作環境

対応 OS

Microsoft Windows® 10 (32ビット/64ビット)

Microsoft Windows® 8.1 (32ビット/64ビット)

Microsoft Windows® 8 (32ビット/64ビット)

Microsoft Windows® 7 (32ビット/64ビット)

※ お使いになるパソコンにMicrosoft .NET Framework 4.0以降がインストールされている必要があります。インストールされていない場合には、ADMS-9に添付されているMicrosoft .NET Framework 4.0以降をインストールしてください。

## 必要機器

USB ポート\* (USB1.1/USB2.0) または COM (RS-232C) ポートを備えたパソコン、または microSD カードの読み書きが可能なパソコン

※ FTM-100D/DH に付属している PC コネクションケーブル SCU-20 を使用して接続する場合には、必ず SCU-20 を接続する前にドライバーソフトをパソコンにインストールしてください。

## インストール手順

### PC コネクションケーブル SCU-20 のドライバーインストール

PC コネクションケーブル SCU-20 を使用するには、あらかじめドライバーのインストールが必要です。

専用のドライバーソフトウェアを当社ウェブページ ([http://www.yaesu.com/jp/amateur\\_index/product/ftm-100D\\_ftm-100Dh/download.html](http://www.yaesu.com/jp/amateur_index/product/ftm-100D_ftm-100Dh/download.html)) からダウンロードして、インストールマニュアルをよくお読みになりドライバーをインストールしてください。

### ADMS-9 のインストール

1. ADMS-9 (FTM-100D\_ADMS-9\_JPN.zip) をダウンロードします。
2. 次にダウンロードした FTM-100D\_ADMS-9\_JPN.zip を解凍します。  
解凍すると FTM-100D\_ADMS-9\_JPN のフォルダが作成され、フォルダ内には ADMS-9 および .NET Framework のフォルダが作成されます。
3. お使いになるパソコンに Microsoft .Net Framework4.0 以降がインストールされていない場合、ADMS-9 をインストールする前に、Microsoft .Net Framework4.0 以降のインストールを行う必要があります。  
解凍した zip ファイルに添付されている Microsoft .Net Framework4.0 以降のインストーラを起動して、指示に従ってインストールを行ってください。
4. 作成された ADMS-9 フォルダを「C:\Program Files」などの適当なフォルダにコピーしてください。

### ADMS-9 の起動方法

コピーした ADMS-9 フォルダの中の「Ftm100dAdms9.exe」をマウスの左ボタンでダブルクリックして ADMS-9 を起動します。

### ADMS-9 のアンインストール

コピーした ADMS-9 フォルダごとゴミ箱に移動します。