

ご使用のPC(パソコン)のOSをご確認ください

下記のOSを推奨します。

- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

左記以外のOS

WiRES-II ソフトウェアは正常に動作できません。

ご使用のパソコンのクロック周波数をご確認ください

- Windows 2000: 400MHz 以上を推奨
- Windows XP: 800MHz 以上を推奨
- Windows Vista: 1.2GHz 以上を推奨
- Windows 7: 1.2GHz 以上を推奨

左記のクロック周波数
以下の場合

動作の保証はできません。
左記以上のクロック周波数のPCに変更してください

ご使用のパソコンのメモリー(RAM)容量をご確認ください。

- Windows 2000: 256MB 以上を推奨
- Windows XP: 512MB 以上を推奨
- Windows Vista: 1.0GB 以上を推奨
- Windows 7: 2.0GB 以上を推奨

左記のメモリー容量
以下の場合

動作の保証はできません。
左記以上のメモリー容量に変更してください

セキュリティソフトを導入している場合、それらソフトウェアの所要条件も満たす必要があります(特にWindows 2000やXPではセキュリティソフトの推奨メモリ容量が、上記より大容量を要求する場合があり、注意が必要です)。

ご使用のパソコンのハードディスクの空き容量をご確認ください

100MB 以上の空き容量を推奨

左記の空容量がない場合

動作の保証はできません。
左記記載以上の空容量を確保してください

ご使用のパソコンにCOMポートがあるかご確認ください

COMポートがある

COMポートがない場合

残念ですが使用することができます。
COMポートがあるPCを使用するか、USB-COM変換デバイス等によるCOMポートの増設を行ってください。

次のページへ

