WiRES-II サーバーへのユーザー登録

WiRES を使用する場合は八重洲無線の WiRES-II ホームページ（http://www.yaesu.com/jp/wiresinfo/index.html）で、「登録およびお問合せ」をクリックして、メールアドレス入力画面によりメールアドレスを登録してください。

登録すると、各種申請を行うサイトのアドレスが書かれたメールが届きます（下図参照）。「1.WiRES の新規 ID の取得申請（新規開局の申し込み）」のアドレスへアクセスし、必要事項を入力して ID の取得申請を行ってください。

※本メールは、送信専用アドレスから自動送信されています。
直接ご返信いただいてもお問い合わせにはお答えできませんので、
あらかじめご了承ください。

WiRES webのご利用ありがとうございます。
申請したい項目のURLへアクセスしていただきますようお願い申し上げます。

＊メールアドレス：[redacted]

1. WiRESの新規IDの取得申請(新規開局申し込み)
https://www.yaesu[redacted]

2. Round QSO Room IDの取得申請
https://www.yaesu[redacted]

3. WiRESの登録済IDの内容変更申請
https://www.yaesu[redacted]

4. WiRES IDの廃止申請
https://www.yaesu[redacted]

5. その他(お問い合わせフォーム)
https://www.yaesu[redacted]

※メールにお心当たりのない方は、お手数ですが、
下記、WiRESカスタマーサポートまでご連絡下さい。

八重洲無線株式会社　WiRESカスタマーサポート
〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル11F
TEL: 03-6711-4045　FAX: 03-6711-4272
受付時間　9:00-12:00/13:00-18:00　土日祝日、年末年始を除く
ホームページ:　http://www.yaesu.com/jp/wiresinfo/index.html
Mail address:　wires@yaesu.com

登録が完了しますと、「ID 番号登録のお知らせ」をメールにて送付致します。
「ID 番号登録のお知らせ」に記載されております番号がお客様の専用 ID 番号になります。この ID番号が付与されますと八重洲無線のサーバーを使用することができます。「ID番号」がないと「WiRES-II サーバー接続のユーザー登録」及び「WiRES-II ソフトウエア」のインストールができませんので、設定を始める前に必ず「サーバー ID 番号」を取得してください。
「ID 番号」は、WiRES サーバーを使用する上で重要なものですので、なくさないように保管してください。

八重洲無線株式会社
〒 140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル